

**Ierīces pārskats**



①	Skārienjūtīgs ekrāns	Pavelciet uz tā, lai pārslēgtu funkcijas, datu lapas un izvēlnes. Pieskarieties, lai izvēlētos
②	Ierīces poga	Pieturiet, lai bloķētu ekrānu un ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni. Nospiediet, lai atgrieztos izvēlnes iepriekšējā lapā.

**Izvēlnes ikonas**

	Uzsāk golfa raundus
	Atver ierīces iestatījumu izvēlni
	Atver ierīces informācijas izvēlni

**Golfa spēlēšana**

- Nospiediet ierīces pogu, lai piekļūtu izvēlnei;
  - Nospiediet ;
- Ierīce atrod satelītus un aprēķina jūsu atrašanās vietu;  
**PIEZĪME:** Lai atrastu satelīta signālus, var paiet 30 līdz 60 sekundes.
- Izvēlieties golfa laukumu no saraksta;
  - Sekoiet norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu iestatījumus un uzsāktu *raundu*.

**Ar golfa spēli saistītās ikonas.**

	Grīna skats
	Šķēršļu skats
	Sitienu mērījumi
	Layup vai dogleg attālumi
	Izmaiņu veikšana rezultātā
	Izmaiņu veikšana grīnā
	Raunda pārtraukšana

**Bedrītes skats**

Ierīce ataino bedrīti, kuru spēlējat, un automātiski pāriet uz mākamā bedrīti.  
**Piezīme:** pēc noklusējuma, ierīce aprēķina attālumu līdz grīna priekšpusei, centram un aizmugurei. Ja jūs zināt konkrētu bedrītes atrašanās vietu, jūs varat to iestatīt precīzāk.

①	Pašreizējais bedrītes numurs
②	Vidējais sitienu skaits (PAR) spēlētajai bedrītei
③	Attālums līdz grīna aizmugurei
④	Attālums līdz bedrītes atzīmei
⑤	Attālums līdz grīna priekšpusei

**Pāreja starp bedrītēm**

- Jūs varat pārslēgties starp bedrītēm no bedrītes skata lapas.
- Kamēr aplūkojat informāciju par bedrīti, maigi piesitiet pie ekrāna;
  - Izvēlieties bedrīti un nospiediet **Done**.

**Pārslēšanās starp grīniem**

Ja spēlējat bedrīti ar vairāk kā vienu grīnu, jūs varat pārslēgties starp grīniem.

- Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni;

- Nospiediet .

**Bedrītes atzīmes (Pin) pārvietošana**

- Jūs varat aplūkot tuvāk grīnu un pārvietot bedrītes atzīmi.
- Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni;
  - Nospiediet ;
  - Nospiediet vai , lai pārvietotu bedrītes atzīmi.

**Sitienu mērīšana**

- Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni;
- Nospiediet ;
- Aizejiet līdz savai golfa bumbiņai. Attālums automātiski atiestatās, kad veicat nākamo sitienu.

**Ieteikums:** jūs varat izvēlēties **Previous Shots**, lai aplūkotu iepriekšējos sitienus.

**Ierīces uzlāde**

**Piezīme:** lai izvairītos korozijas, rūpīgi notīriet un nosusiniet ierīces kontaktus un laukumu ap tiem, pirms veicat ierīces uzlādi vai pievienošanu no datora.

- Pievienojiet USB kabeļa mazo galu ierīces uzlādes portā.



- Pievienojiet USB kabeļa lielo galu datora USB portam.
- Uzlādējiet ierīci pilnībā.

**Jūsu viedtālruna piepārošana**

Jūs varat izmantot datoru, lai pabeigtu iestatīšanas procesu, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas var būt noderīgi, lai lejupielādētu kursu atjauninājumus, augšupielādētu rezultātus vai skatītu datus.

- Pievienojiet ierīcei lādēšanas/datu kabeli.
- Pievienojiet USB kabeli datora USB portam.
- apmeklējiet vietni [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- Lejupielādējiet un instalējiet Garmin Express lietojumprogrammu:
  - Ja izmantojat Windows operētājsistēmu, nospiediet Lejupielādēt priekš Windows .
  - Ja izmantojat Mac operētājsistēmu, nospiediet Lejupielādēt Mac datoram.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

**Jūsu datu sinhronizēšana ar Garmin Connect Mobile lietotni**

Regulāri jāsinhronizē savi dati, lai izsekotu jūsu progresu Garmin Connect lietojumprogrammā.

- Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Programma Garmin Express sinhronizē jūsu datus.
- Skatiet savus pašreizējos datus lietotnē Garmin Connect.

**Ierīces pielāgošana**

**Ierīces iestatījumi**

No galvenās izvēlnes izvēlieties .

**Scoring:** iespējo punktu skaitu.

**Units:** Iestata mērvienību attālumam.

**Time:** Iestata laiku.

**Language:** Iestata valodu.

**NOTE:** Teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu valodu vai kartes datus.

**Gender:** Iestata spēlētāja dzimumu.

**Restore Defaults:** Atgriež ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

**Ierīces informācijas skatīšana**

Jūs varat apskatīt vienības ID, programmatūras versiju, regulējošo informāciju un atlikušo akumulatora enerģiju.

- Nospiediet ierīces taustiņu, lai skatītu izvēlni.
- Nospiediet .

**Problēmu novēršana**

**Ierīces restartēšana**

Ja ierīce pārstāj reaģēt, jums var būt nepieciešams to restartēt. Tas neizdzēs nevienu no jūsu datiem vai iestatījumiem.

- Turiet ierīces taustiņu 10 sekundes. Ierīce izslēdzas.
- Turiet ierīces taustiņu vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci.

**Visu noklusējuma iestatījumu atjaunošana**

Jūs varat atjaunot visus ierīces iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

**Piezīme:** Tas dzēs visu lietotāja ievadīto informāciju un darbību vēsturi.


- Nospiediet ierīces taustiņu, lai skatītu izvēlni.
- Nospiediet > **Restore Defaults** > .

**Tehniskie parametri**

Ūdens izturība	Peldēšanai, 5 ATM
Akumulatora veids	Pārļādējams litija jonu akumulators
Akumulatora darbības laiks	Līdz 5 dienām/līdz 10 h ar GPS
Temperatūra darbībai	No -10°C līdz 60°C
Temperatūra uzlādei	No 0°C līdz 40°C
Radio frekvence/protokols	2.4 GHz ANT+ bezvadu protokols; Bluetooth Smart bezvadu tehnoloģija

### Šķēršļu aplūkošana

Jūs varat aplūkot attālumus līdz šķērslim fairway garumā PAR 4 un 5 bedrītēm. Jūsu Approach X10 ierīce ataino šķēršļus, kas ietekmē sitienu izvēli individuāli vai grupās, lai palīdzētu jums noteikt layup pārejas attālumiem.

1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni;
2. Izvēlieties 




①	Šķēršļa nosaukums
②	Attālums līdz šķēršļa aizmugurei
③	Attālums līdz šķēršļa priekšpusei
④	Grīna atrašanās vieta
⑤	Fairway centrs
⑥	Aptuvenā šķēršļa atrašanās vieta attiecībā pret fairway

3. Pavelciet uz ekrāna lejup vai augšup, lai redzētu citus šķēršļus pašreizējai bedrītei.

### Layup un Dogleg attālumu aplūkošana

Jūs varat aplūkot attālumus līdz layup un dogleg PAR 4 un 5 bedrītēm.

1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni;
2. Izvēlieties 



Layup un dogleg attālumi ① un attālumi katra layup vai dogleg sasniegšanai ② atainojas ekrānā.

### Programmatūras un kursu atjauninājumi

Šī ierīce ir ar bezmaksas kursa karšu atjauninājumiem. Lai atjauninātu savu ierīci, lejupielādējiet bezmaksas Garmin Express programmatūru no

[www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Ja ir pieejama jauna programmatūra, Garmin Express to nosūta uz jūsu ierīci.

2. Atvienojiet ierīci no datora.

Ierīce brīdina, ka programmatūra ir jāatjaunina.

3. Izvēlieties iespēju.

### Satelītu signālu iegūšana.

Lai iegūtu satelīta signālu, ierīcei ir vajadzīgs skaidrs skats uz debesīm.

1. Izejiet ārā kādā plašā laukā vai vietā.

Ierīces priekšpusei jābūt pagrieztai uz debesīm.

2. Pagaidiet, kamēr ierīce atrod satelītus.

Lai atrastu satelīta signālus, var paiet 30-60 sekundes.

### GPS satelīta uztveršanas uzlabošana

- Bieži sinhronizējiet ierīci ar savu Garmin Connect kontu:
  - Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un programmu Garmin Express.Kamēr tas ir savienots ar jūsu Garmin Connect kontu, ierīce lejupielādē vairākas satelītu datu dienas, ļaujot ātri atrast satelītu signālus.
- Izejiet ar ierīci ārā kādā atklātā laukā prom no augstām ēkām un kokiem. Palieciet mierīgs dažas minūtes.

### Produktu atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Viedtālrunī instalējiet lietotni Garmin Connect Mobile.

Tas nodrošina ērtu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcei:


- Programmatūras atjauninājumi
- Karšu atjauninājumi
- Datu augšupielāde pakalpojumā Garmin Connect
- Produktu reģistrācija

### Papildu informācijas iegūšana


- Dodieties uz [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf).
- Dodieties uz <http://buy.garmin.com>, vai sazinieties ar Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par papildu piederumiem un rezerves daļām.

### Sekošana līdz rezultātam

Kad rezultātu uzskaitē ir ieslēgta, jums tiek piedāvāts ievadīt savu rezultātu, kad esat grīnā. Jūs manuāli varat ievadīt rezultātu arī jebkurā spēles brīdī.

1. Kad spēlējat golfu, maigi piesitiet pie ekrāna, lai aplūkotu izvēlni;
2. Nospiediet 
3. Izvēlieties bedrīti;
4. Pavelciet uz augšu vai uz leju vai lejup, lai ievadītu rezultātu.

### Raunda beigšana

1. Nospiediet ierīces pogu, lai aplūkotu izvēlni;
2. Nospiediet 

### Ierīces uzturēšana darba kārtībā

Izvairieties no triecieniem vai nevērīgas apiešanās ar ierīci, jo tie var saīsināt ierīces mūžu!

Izvairieties no pogu nospiešanas zem ūdens!

Neizmantojiet asu priekšmetu, lai tīrītu ierīci!

Nekad neizmantojiet cietu vai asu priekšmetu, lai darbotos ar ierīces skārienjūtīgo ekrānu, jo tas var bojāt ierīci!

Izvairieties no ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem, šķīdinātājiem un insektu atbaidīšanas līdzekļiem, jo tie var bojāt ierīces korpusu.

Rūpīgi notīriet ierīci ar tīru ūdeni pēc tam, kad ierīce ir bijusi pakļauta hlora, sālsūdens, pret iedeguma krēma, kosmētikas, alkohola vai citas spēcīgas ķīmijas ietekmei! Ilgstoša šo līdzekļu ietekme var bojāt ierīces korpusu.

Neuzglabājiet ierīci vietā, kur tā var tikt pakļauta ekstrēmām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus ierīcei!

Noņemiet ierīce siksnīņas!

### Ierīces tīrīšana

**Piebilde:** pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt elektronisko kontaktu koroziju, kad ierīce tiek pievienota lādētājam. Korozija var traucēt uzlādei un datu pārnei.

1. Noslaukiet ierīci, izmantojot lupatīņu,

2. Noslaukiet ierīci sausu (arī no tīrāmā līdzekļa). Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei nožūt pilnībā!

**Ieteikums:** papildus informācijai apmeklējiet vietni [www.garmin.lv/ierices-kopsana](http://www.garmin.lv/ierices-kopsana)