


## GARMIN.

### BC35 backup camera


#### Aizmugures kameras skatīšana

Ierīce rāda video no pievienotās rezerves kameras dažādos veidos atkarībā no tā, kā kamera ir pievienota barošanas avotam.

1 Atlasiet opciju video rādīšanai:

- Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams), pārslēdzot transportlīdzekli atpakaļgaitā. Ierīce automātiski rāda video no atpakaļgaitas kameras.
- Ja kamera ir pievienota pastāvīgam strāvas avotam, atlasiet  > **Rear View**, lai manuāli skatītu kameru.

2 Atlasiet opciju, lai atjaunotu parastu ierīces darbību:

- Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams), izņemiet transportlīdzekli no atpakaļgaitas. Ierīce automātiski atjauno parastu darbību.
- Ja raidītājs ir pievienots pastāvīgam strāvas avotam, atlasiet , lai manuāli paslēptu kameru.

#### BC 35 backup camera savienošana pāri ar Garmin® navigācijas ierīci


Lai pievienotu kameru, vispirms jāieslēdz Wi-Fi® Garmin navigācijas ierīcē. BC 35 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin navigācijas ierīcēm ar Android™. Ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat pievienot līdz četrām BC 35 bezvadu rezerves kamerām.

1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru. Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 35 kameru. Papildu informāciju par atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m attālumā no kameras.

3 Atlasiet  > **Rear View**.

4 Atlasiet opciju:

- Ja šī ir pirmā kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei, atlasiet **Add New Camera**.
- Ja šī ir papildu kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei, atlasiet  > **Choose Camera > Add New Camera**.

5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

**PIEZĪME:** pāra savienojuma kodu vai paroli skatiet uz raidītāja vai kameras. Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo reizi pabeigts, kamera automātiski izveido savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci.


#### Vadlīnijas


Vadlīnijas paredzētas tikai informatīviem mērķiem. Jūs esat atbildīgs par savu braukšanu. Vadlīnijas nodrošina transportlīdzekļa ceļa aptuvenu vizuālo attēlojumu, kad jūs braucat atpakaļgaitā. Lai nodrošinātu visprecīzākās līnijas, katrai kamerai ir jānosaka norādes līnijas. Jums nevajadzētu izmantot vadlīnijas, ja neesat tās saskaņojis.

#### Vadlīniju saskaņošana

Labākam rezultātam, vadlīnijas jānosaka, lai tās atspoguļotu transportlīdzekļa ārējās malas. Katrai kamerai vajadzētu pielāgot norādes līnijas atsevišķi.

1 Novietojiet transportlīdzekli ar vienu sānu pie apmales vai stāvvietas robežlīnijas. Tas ļauj jums izmantot automašīnas aizmugurē esošās stāvvietas līnijas kā atskaites punktus. Ierīcē jābūt skaidri redzamai apmalei vai stāvlaukuma līnijām.

2 No galvenās izvēlnes, izvēlieties  > **Rear View**.


3 Ja jums ir vairāk nekā viena kamera, izvēlieties  > **Choose Camera** un izvēlieties kameru, lai pielāgotu.

4 Nospiediet  > **Settings > Adjust Guidance Lines**.

5 Velciet aplūsm uz vadlīniju stūriem (1) līdz tie saskan ar apmales vai stāvlaukuma līniju novietojumu. Vadlīnijām jābūt tieši virs jūsu atskaites punktiem. Vadlīniju sarkanā daļa ir jānosaka ar automašīnas aizmuguri.




6 Jums vajadzētu mēģināt saglabāt vadošās līnijas simetriski, pat ja jūsu transportlīdzeklis nav perfekti saskaņots ar apmales vai stāvlaukuma līnijām.

7 Nospiediet  kad saskaņošana ir pabeigta.

#### Vadlīniju rādīšana vai slēpšana

1 Nospiediet  > **Rear View**.

2 Ja jums ir savienota pāri vairāk kā viena kamera, nospiediet  > **Choose Camera** un izvēlieties kameru, kuru pielāgot.


3 Nospiediet  > **Settings**.

4 Atlasiet vai noņemiet **Show Guidance Lines** atzīmi.


#### Atjaunot noklusējuma vadlīniju iestatījumus

Jūs varat atiestatīt vadlīnijas.

1 Nospiediet  > **Rear View**.

2 Ja jums ir savienota pāri vairāk kā viena kamera, nospiediet  > **Choose Camera** un izvēlieties kameru, kuru pielāgot.

3 Nospiediet  > **Settings > Adjust Guidance Lines**.

4 Nospiediet  > **RESET**.


#### Vairākas kameras

Jūs varat savienot pāri ar saderīgu Garmin ierīci līdz pat 4 kamerām. Piemēram, jūs varat savienot vienu kameru, kas uzstādīta kabīnei, un otru kas uzstādīta piekabei.

#### Kameru pārslēgšana

Ja vairākas kameras raida video uz jūsu ierīci, varat pārslēgties starp kameru skatiem.

1 Atlasiet  > **Rear View**.

2 Atlasiet  > **Choose Camera**.


3 Atlasiet kameru.

Tiek rādīts video no kameras, un ekrāna augšā ir redzams kameras nosaukums.

#### Kameru secības mainīšana

Jūs varat mainīt sarakstā esošo kameru secību. Kad ir vairāk nekā viena kamera kameru secība nosaka, kurš video ir redzams.

1 Nospiediet  > **Rear View**.

2 Nospiediet  > **Set Priority**.

Parādās kameru saraksts.

3 Velciet katru kameru uz vajadzīgo vietu sarakstā.

Kamerām, kas atrodas saraksta augšdaļā ir prioritāte, kad tiek raidīta vairāk nekā viena kamera.

**Piezīme:** Jūs varat manuāli pārslēgties uz jebkuru raidīto kameru, neatkarīgi no tās pozīcijas sarakstā.

#### Kameras pārdēvēšana

Jūs varat mainīt nosaukumu, kas tiek parādīts virs kameras. Jums vajadzētu izmantot aprakstošu nosaukumu, kas skaidri norāda kameras atrašanās vietu.

**1** No galvenās izvēlnes, nospiediet > **Rear View**.

**2** Ja jums ir vairāk nekā viena kamera, izvēlieties > **Choose Camera** un izvēlieties kameru, kuru vēlaties pārdēvēt.

**3** Nospiediet > **Settings** > **Rename**.

#### Kameras noņemšana

Ja jau esat savienojis 4 BC 35 kameras ar savu ierīci, jums ir jānoņem kāda, pirms jūs varat savienot pāri jaunu kameru.

**1** Nospiediet > **Rear View**.

**2** Ja nepieciešams, nospiediet > **Choose Camera** un izvēlieties kuru kameru noņemt.

**3** Nospiediet > **Settings** > **Unpair**.

**4** Nospiediet **OK**.

#### Bezvadu un tīkla iestatījumi

##### Ātrā savienojuma ieslēgšana un izslēgšana

Bezvadu rezerves kamera BC 35 izmanto Wi-Fi, lai sazinātos ar jūsu Garmin navigācijas ierīci.

**1** No galvenās izvēlnes, nospiediet > **Rear View**.

**2** Ja jums ir vairāk nekā viena kamera, izvēlieties > **Choose Camera** un izvēlieties kameru, kuru vēlaties pārdēvēt.

**3** Nospiediet > **Iestatījumi**.

**4** Atzīmējiet vai noņemiet **Quick Connection** atzīmi.

#### Specifikācijas

Kameras un raidītāja ieejas spriegums	No 9 līdz 28 Vdc
Raidītāja drošinātājs	500 mA
Kameras un raidītāja pašreizējais lietojums	150 mA pie 12 Vdc
Ūdens izturība (kamerai)	IEC 60529 IPX7*
Ūdens izturība (raidītājs)	Nav ūdensizturīgs
Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 70°C

\* Kamera iztur ūdens iedarbību 1m dziļumā līdz 30 min. Sīkākai informācijai dodieties uz [garmin.lv/lv/udensizturibas-klase/](http://garmin.lv/lv/udensizturibas-klase/)