


GARMIN.

Camper 660


Prietaiso įjungimas

Prietaisui įjungti paspauskite prietaiso galinėje dalyje viršutiniame dešiniajame kampe esantį maitinimo mygtuką. Prijungus prietaisą prie automobilio maitinimo šaltinio, jis įsijungia automatiškai.

GPS signalo gavimas

Norint naudotis navigacija, reikia gauti palydovų signalą.  Būsenos juosta rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalo gavimas gali užtrukti kelias minutes.

1. Įjunkite prietaisą;
2. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus;
3. Jei reikia, išeikite į lauką, į atvirą vietą atokiau nuo pastatų ir medžių.

Kai  pradeda šviesti žaliai, prietaisas gavo palydovo signalus ir pasirengęs navigacijai.


Prietaiso atstatymas

Galite atstatyti prietaisą, jei jis nustoja veikti.




Palaukite nuspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Prietaiso prijungimas prie transporto priemonės maitinimo šaltinio


Perspėjimas: šiame prietaise yra ličio jonų baterija. Didelio karščio veikiamo baterija gali sužaloti žmones ir sugadinti prietaisą, todėl saugokite prietaisą nuo tiesioginės saulės šviesos.

1. Transporto priemonės maitinimo kabelį  įkiškite į prietaiso USB lizdą;



2. Užspauskite tvirtinimo lizdą  ant siurbtuko kojėlės  taip, kad užsifiksuotų;
3. Prispauskite siurbtuką prie priekinio stiklo ir svirtelę  nulenkite link stiklo;
4. Ašelę ant tvirtinimo lizdo įstatykite į išpjovą prietaiso užpakalinėje dalyje;
5. Apatinę tvirtinimo lizdo dalį įspauskite į prietaisą, kol išgirsite užsifiksavimo garsą;
6. Įkiškite kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Maršruto nustatymas

1. Spustelėkite **Where To?** (Kur?) ir raskite vietą;
2. Spustelėkite **Enter Search** (rašyti paiešką) įrašykite paieškos žodį ir spustelėkite ;



Patarimas: vietovių taip pat galite ieškoti naudodami kategorijas, paieškos įrankius ar kitais būdais.

3. Spustelėkite vietą;
4. Spustelėkite **Go!** (Vykti!).

Prietaisas apskaičiuoja maršrutą iki vietos ir nukreipia balso pranešimais bei žemėlapyje rodoma informacija. Jei norite sustoti tarpinėse stotelėse, galite pridėti šias vietas į savo maršrutą. Maršrutą taip pat galite pakoreguoti.

Maršruto nustatymas, naudojant žemėlapij

Maršruto nustatymą galite pradėti pasirinkdami vietą žemėlapyje.

1. Spustelėkite **View Map** (Žiūrėti žemėlapij);
2. Patempkite ir pakeiskite žemėlapio mastelį taip, kad pasirodytų jūsų ieškoma vieta;
3. Jei reikia, spustelėkite  lankytinų vietų sąrašui pagal kategoriją atidaryti. Žemėlapyje pasirodo vietų žymekliai ( ar mėlynas taškas);
4. Pasirinkite variantą:




- spustelėkite ant vietos žymeklio;
 - spustelėkite ant dominančios vietos, pvz., gatvės, sankryžos ar adreso;
5. Spustelėkite **Go!** (Vykti!).

Vykti namo

Pirmą kartą nustatinėjant maršrutą namo, prietaisas užklauso, kad nurodytumėte savo namų vietą.









1. Pasirinkite **Where To? > Go Home** (Kur? > Vykti namo).

Namų buvimo vietos pakeitimas








1. Pasirinkite **Where To? > Saved > Home** (Kur? > Išsaugota > Namo);
2. Spustelėkite ;
3. Pasirinkite  > **Edit** ( > Redaguoti);
4. Įrašykite savo pakeitimus;
5. Paspauskite **Done** (atlikta).

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juosta rodo prietaiso funkcijų informaciją. Kai kurias piktogramas galite pasirinkti nustatymams pakeisti ar papildomai informacijai peržvelgti.

	GPS signalo būseną.
	„Bluetooth“ technologijos būseną (rodoma, kai įjungtas „Bluetooth“).
	Transporto priemonės profilio indikatorius.
	Dabartinis laikas.
	Baterijos būseną.
	Prijungta prie „Smartphone Link“.
	Temperatūra.
	Neperskaityti „myGarmin™“ pranešimai

Ekranų mygtukų naudojimas

- Spustelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu ekraną.
- Jei palaikysite nuspaudę , greitai grįšite į pagrindinį meniu.
- Su  ar  galite slinkti per meniu punktus.
- Jei laikysite nuspaudę  ar , slinksite greičiau.
- Spustelėkite , jei norite pamatyti einamojo ekrano kontekstinį meniu.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai



Kalbos ir klaviatūros nustatymams atidaryti, spustelėkite **Settings > Language & Keyboard** (Nustatymai > Kalba ir klaviatūra).

Voice Language (Balso komandų kalba): nustatoma balso komandų kalba.

Text Language (Teksto kalba): nustatoma viso teksto ekrane kalba.

Keyboards Language (Klaviatūros kalba): nustatomos klaviatūros kalbos.

Garsų reguliavimas

1. Spustelėkite **Volume** (Garsas);
2. Pasirinkite variantą:
 - slankikliu sureguliuokite garsą;
 - spustelėkite  prietaiso garsui išjungti;
 - spustelėkite  papildomoms parinktim.

Automatinio garso įjungimas

Jūsų prietaisas gali didinti ar mažinti garsą automatiškai, priklausomai nuo foninio triukšmo lygio.

1. Spustelėkite **Volume >  (Garsas > );**
2. Spustelėkite **Automatic Volume** (Automatinis garsas).

Ekranų ryškumo reguliavimas

1. Pasirinkite **Settings > Display > Brightness** (Nustatymai > Ekranas > Ryškumas);
2. Slankikliu sureguliuokite ryškumą;









Transporto priemonės profilio aktyvavimas

1. Pasirinkite **Settings > Vehicle Profile** (Nustatymai > Transporto priemonės profilis) ir pasirinkite atitinkamą profilį;
2. Pasirinkite **Select** (Pasirinkti).

Jūsų maršrutas žemėlapyje

Pastaba: greičio ribojimas yra nurodomas tik informacijai ir jis nepanaikina jūsų atsakomybės laikytis greičio ribojimo ženklų ir pasirinkti saugų greitį. „Garmin“ neatsako už jūsų gautas baudas ar šaukimus į teismą dėl eismo taisyklių pažeidimo. Kelionės metu prietaisas nukreipia jus į paskirties vietas balso pranešimais ir žemėlapyje pateikiama informacija. Žemėlapyje viršuje rodomi nurodymai dėl ateinančio posūkio, nuvažiavimo, ar kito veiksmo. Keliaujant pagrindiniais keliais gali būti rodomas ribojamas greitis. Ši funkcija veikia ne visur.



Žemėlapyje viršuje rodomi nurodymai dėl ateinančio posūkio, nuvažiavimo, ar kito veiksmo.  simbolis rodo veiksmo tipą ir juostas ar juostas, kuriuose turėtumėte važiuoti, jei tokios yra. Prietaisas taip pat rodo atstumą iki kito veiksmo  ir su šiuo veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimą . Spalvota linija  rodo maršrutą žemėlapyje. Rodyklės žemėlapyje  rodo kitus posūkius. Tikslas žymimas vėliavėle. Žemėlapyje apačioje rodomas automobilio greitis  , kelias, kuriuo važiuojate  ir numatomas atvykimo laikas  . Galite pakeisti rodomą informaciją atvykimo laiko laukelyje.

Vietos radimas, naudojantis paieškos juosta

Naudodami paieškos juostą galite rasti vietas, įrašydami kategoriją, firminį ženklą, adresą ar miesto pavadinimą.

1. Pasirinkite **Where To?** (Kur?);
2. Spustelėkite **Enter Search** (Įrašyti paiešką) paieškos juostoje;
3. Įrašykite visą ar dalinį ieškomos vietos pavadinimą. Siūlomi paieškos rezultatai pasirodo po paieškos juosta;
4. Pasirinkite variantą:
 - Jmonei surasti, įrašykite kategorijos pavadinimą;
 - Jmonės pavadinimui surasti, įrašykite visą ar dalinį pavadinimą;
 - adresui šalia jūsų surasti, įrašykite namo numerį ir gatvės pavadinimą;
 - adresui kitame mieste surasti, įrašykite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstybę;
 - miestui surasti, įrašykite miestą ir valstybę;
 - koordinatėms surasti, įrašykite ilgumos ir platumos koordinates;
5. Pasirinkite variantą:
 - jei norite ieškoti siūlomo paieškos dalyko, pasirinkite dalyką;
 - jei norite, kad paieška būtų atlikta pagal jūsų įrašytą tekstą, spustelėkite **Q**;
6. Jei reikia, pasirinkite vietą.

Žemėlapių naudojimas

Žemėlapij galite naudoti maršrutui, ar aplinkai be aktyvaus maršruto peržvelgti.

1. Spustelėkite **View Map** (Žiūrėti žemėlapij);
 2. Palieskite bet kur ant žemėlapij;
 3. Pasirinkite variantą:
 - slinkite žemėlapij kairėn, dešinėn, viršun ar žemyn;
 - masteliui pakeisti, spustelėkite **+** ar **-**;
 - jei norite perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir trimačių vaizdų, spustelėkite **A**;
 - lankytinoms vietoms pagal kategoriją nufiltruoti, spustelėkite **Q**;
- maršrutui pradėti, pasirinkite vietą žemėlapyje ir spustelėkite **Go!** (Vykti!).

Maršruto skaičiavimo režimo pakeitimas

1. Pasirinkite **Settings > Navigation > Calculation Mode** (Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas);
2. Pasirinkite variantą:

- **Faster Time** (Greitesnis laikas) maršrutams, kurie yra tolesni, bet greičiau įveikiami, apskaičiuoti;
- **Off Road** (Bekelė) maršrutams nuo taško iki taško (be kelių) apskaičiuoti;
- **Less Fuel** (Mažiau degalų) ekonomiškiesiems maršrutams apskaičiuoti;

Pastaba: ši funkcija veikia tik naudojant automobilį („car“) kaip transporto priemonės profilj.

- **Shorter Distance** (Trumpesnis atstumas) maršrutams, kurie yra trumpesni, bet lėčiau įveikiami, apskaičiuoti;

Aktyvios eismo juostos nurodymas

Artėjant prie posūkio navigacijos metu, šalia žemėlapij atsidaro detalus kelio vaizdas, jei yra. Spalvota linija **1** rodo tinkamą juostą pasukimui.



Posūkių sąrašo apžvalga

Naudodami navigaciją galite peržiūrėti viso savo kelio posūkius ir manevrus ir atstumus tarp posūkių.

1. Naudodami navigaciją, bakstelėkite ant tekstinio laukelio žemėlapij viršuje;
2. Pasirinkite posūkį.

Pasirodo posūkio duomenys. Jei yra, parodomas didesnių kelių eismo mazgas.

Viso maršruto apžvalga žemėlapyje

1. Naudodami navigaciją, bakstelėkite bet kurią žemėlapij vietą;
2. Pasirinkite **↶**.

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad galėtumėte pridėti vietą prie savo maršruto, turite naudoti navigaciją. Naudodami navigaciją galite keliauti į papildomas vietas pakeliui į tikslą. Pavyzdžiui, į maršrutą galite įtraukti degalinę kaip kitą sustojimą savo maršrute. Taip pat galite pridėti vietą savo maršruto pabaigoje.

Patarimas: norėdami sukurti sudėtingus maršrutus su daug punkty ar suplanuotų sustojimų, maršrutui suplanuoti, suredaguoti ir išsaugoti galite pasinaudoti kelionės planavimo įrankiu.

1. Būdami žemėlapyje pasirinkite **↶ > Where To?** (**↶** > Kur?);
 2. Atlikite vietos paiešką;
 3. Spustelėkite vietą;
 4. Spustelėkite **Go!** (Vykti!);
 5. Pasirinkite variantą:
 - **Add as Next Stop** (Pridėti kaip kitą sustojimą), jei norite vietą pridėti kaip kitą sustojimą savo maršrute;
 - **Add as Last Stop** (Pridėti kaip paskutinį sustojimą), jei norite vietą pridėti savo maršruto gale;
 - **Add to Active Route** (Pridėti aktyvų maršrutą), jei norite pridėti vietą ir pakeisti savo maršrutų punkty tvarką.
- Prietaisas perskaičiuos maršrutą pridėdamas pasirinktą vietą ir nukreips jus į pasirinktas vietas reikiamu eiliškumu.

Kelionės planavimas

Kelionėje gali būti daug tarpinių punkty, turi būti vienas pradžios taškas ir viena paskirties vieta. Pradžios vieta yra ta vieta, iš kurios planuojate pradėti savo kelionę. Jei kelionę su navigacija pradėsite iš kitos vietos, prietaisas pasiūlys pirmiau nuvykti į pradžios vietą. Paskirties vieta yra galutinis kelionės punktas. Kelionei ratu, pradžios ir paskirties vieta gali būti ta pati. Galite taip pat pridėti ir papildomas vietas ar sustojimus tarp savo pradžios ir paskirties vietų.

1. Pasirinkite **Apps > Trip Planner > ≡ > Create Trip** (Programėlės > Kelionės planuotojas > ≡ > Sukurti kelionę);
2. Pasirinkite **Select Start Location** (Pasirinkti pradžios vietą);
3. Pasirinkite savo pradžios vietą ir spustelėkite **Select** (Pasirinkti);
4. Pasirinkite **Select Destination** (Pasirinkti paskirties vietą).
5. Pasirinkite savo paskirties vietą ir spustelėkite **Select** (Pasirinkti);
6. Jei norite pridėti papildomas vietas, pasirinkite **Add Location** (Pridėti vietą);
7. Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Next > Save** (Toliau > Išsaugoti);
8. Įrašykite pavadinimą ir spustelėkite **Done** (Atlikta).

Pagalba ir naujinimai

„Garmin Express“ suteikia patogų priėjimą prie tokių „Garmin“ prietaisams skirtų paslaugų: produkto registracija, instrukcijos, programinės įrangos naujinimai, žemėlapių ar maršrutų naujinimai, transporto priemonės, balsai ir kitos papildomos priemonės.

„Garmin Express“ nustatymas

1. Prijunkite prietaisą prie savo kompiuterio USB kabeliu;
2. Eikite į www.garmin.lt/garmin-express;
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą

Pastaba: nors dauguma telefonų yra palaikomi ir gali būti naudojami, neįmanoma garantuoti, kad tiks bet koks telefonas. Jūsų telefonui gali veikti ne visos funkcijos. Per „Bluetooth“ belaidę technologiją jūsų prietaisą prijungus prie jūsų mobiliojo telefono jis gali būti naudojamas kaip laisvų rankų įranga. Atlikus prijungimą, naudojantis prietaisu galima atlikti ar priimti skambučius.

Telefono susiejimas

1. Tarp Jūsų telefono ir „Camper 660“ turi būti ne didesnis nei 10 metrų atstumas;
2. Savo telefone įjunkite „Bluetooth“ belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų randamas;
3. „Camper 660“ prietaise pasirinkite **Settings > Bluetooth** (Nustatymai > Bluetooth);
4. Vykdykite savo telefono ir „Camper 660“ prietaiso ekrane pateikiamas instrukcijas.

„Bluetooth“ belaidės technologijos įjungimas

1. Pasirinkite **Settings > Bluetooth** (Nustatymai > Bluetooth);
2. Spustelėkite **Bluetooth**.

Numerio rinkimas

1. Pasirinkite **Apps > Phone > Dial** (Programėlės > Telefonas > Numerio rinkimas);
2. Įrašykite numerį;
3. Pasirinkite **Dial** (Rinkti numerį).

Skambinimas kontaktui iš jūsų telefono knygutės

Jūsų telefono knygutė iš jūsų telefono į prietaisą įkeliama kas kartą, kai sujungiate savo telefoną ir prietaisą. Gali praeiti kelios minutės, kol galėsite naudotis telefono knygute. Kai kurie telefonai nepalaiko šios funkcijos.

1. Pasirinkite **Apps > Phone > Phone Book** (Programėlės > Telefonas > Tel. knygutė);
2. Pasirinkite kontaktą;
3. Pasirinkite **Call** (Skambinti).

Skambinimas į vietą

1. Pasirinkite **Apps > Phone > Browse Categories** (Programėlės > Telefonas > Naršyti kategorijas);
2. Pasirinkite lankytiną vietą;
3. Pasirinkite **Call** (Skambinti).

Vietos gavimas

Priimdami skambutį pasirinkite **Answer** (Atsakyti) ar **Ignore** (Ignoruoti).

Specifikacijos

Darbinė temperatūra	Nuo -20°C iki 55°C
Įkrovimo temperatūra	nuo 0°C iki 45°C
Maitinimas	Maitinimas iš transporto priemonės, naudojant pridedamą maitinimo kabelį. Kintamos srovės maitinimas, naudojant papildomai pasirenkamą priedą (tik naudojimui namuose ir biure).
Baterijos tipas	Įkraunama ličio jonų
Baterijos darbo laikas	Iki 1 h, priklausomai nuo naudojimo ir nustatymų

Prietaiso priežiūra

Pastaba: nenumeskite savo prietaiso.

Pastaba: nelaikykite prietaiso ten, kur jį ilgą laiką gali veikti ypač aukšta temperatūra, kadangi ji gali nepataisomai sugadinti prietaisą.

Pastaba: niekada nenaudokite kieto ar aštraus daikto liečiamajam ekranui valdyti, kitaip galite sugadinti.

Pastaba: saugokite prietaisą nuo vandens.

Pagalbos funkcijos naudojimas

Pasirinkite **Apps > Help** (Programėlės > Pagalba) informacijai apie prietaiso naudojimą gauti.

Pagalbos temų paieška

Pasirinkite **Apps > Help > Q** (Programėlės > Pagalba > Q).