

GARMIN
010-11269-01
nūMaps karšu atjauninājumi ierīces mūža garumā
nūMaps Lifetime Map Update

Eiropas karšu atjauninājumi Jūsu Garmin ierīces mūža garumā.

- - aizstāj un atjaunina oriģinālās kartes, interešu punktus (POI) un adreses;
- - atjauninājumu validācija vienai Garmin ierīcei, ieskaitot viena konkrēta reģiona vienības;
- - nākošo karšu atjaunināšana tiešsaistē ar vienu vienreizēju pirkumu;
- - pilna pieeja Eiropas karšu pārklājumam.

Programma dod iespēju saņemt līdz 4 karšu atjauninājumiem gadā, kad šādi atjauninājumi kļūst pieejami Garmin mājas lapā. Pakalpojums ir pieejams tieši šim (vienam) ierīces modelim līdz tā lietderīgās izmantojamības termiņa beigām vai līdz brīdim, kad Garmin beidz iegūt informāciju no trešās puses karšu informācijas piegādātāja, skatoties, kurš no šiem noteikumiem izpildās ātrāk. Nav pārvietojama citam lietotājam vai citai Garmin ierīcei. Ja vien nav noteikts citādāk, atjauninājumi, ko iegūsi, būs pieejami tam ģeogrāfiskajam reģionam, kas bija iekļauts ierīcē, kad to iegādājāties. Tālāku atjauninājumu veikšanai var būt nepieciešama atmiņas karte ierīcei (iegādājama atsevišķi). Apmeklējiet www.garmin.com/numapslifetime pilnīgiem programmas noteikumiem un ierobežojumiem. **Saderīgas ierīces:** nūvi sērija, zūmo sērija, dēzl sērija, GPSMAP 298, 498, aera sērija. Atjaunos arī City Navigator NT kartes Jūsu datorā.

Nepieciešams: pieeja ātrdarbības interneta pieslēgumam, USB datu kabelis un GPS ierīce. Var būt nepieciešama brīva ierīces atmiņas vai atmiņas kartes ietilpība līdz 8 GB pirms instalācijas uzsākšanas, 2 GB pēc instalācijas.

Nepieciešamie operētājsistēmas parametri:

PC: Windows XP SP3 vai jaunāka, 1 GB RAM, vismaz 1024 x 768 izšķirtspēja, 24-bit krāsu monitors, USB ports, Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (iekļauts).

Mac: jebkuš uz Intel bāzēts Mac, OS X 10.8 vai jaunāks, 1 GB RAM, vismaz 1024 x 768 izšķirtspēja.

Koda aktivizācija:

- - nokasiet pārklāju no produkta atslēgas kartes apakšējā kreisajā stūrī;
- - reģistrējiet my.garmin.com savu GPS ierīci, ja tas nav ticis izdarīts līdz šim;
- - dodieties uz www.garmin.com/activatecard un ievadiet savu produkta atslēgu;
- - klikšķiniet "Continue", ja nepieciešams – ieinstalējiet Garmin Communicator Plug-in;
- - pievienojiet GPS ierīci pie sava datora un sekojiet norādēm uz ekrāna.

vai alternatīvi:

- - nokasiet pārklāju no produkta atslēgas kartes apakšējā kreisajā stūrī;
- - reģistrējiet my.garmin.com savu GPS ierīci, ja tas nav ticis izdarīts līdz šim;
- - my.garmin.com izvēlieties myMaps;
- - izvēlieties "Activate Gift Card" un ievadiet savu produkta atslēgu;
- - klikšķiniet "Continue", ja nepieciešams – ieinstalējiet Garmin Communicator Plug-in;
- - pievienojiet GPS ierīci pie sava datora un sekojiet norādēm uz ekrāna.

Tālākiem atjauninājumiem izmantojiet savu profilu my.garmin.com

VAI

lejuplādējiet programmu "Garmin Express".

Lejuplādei apmeklējiet: **garmin.lv – Atbalsts – Programmatūra – "Garmin Express"**

Microsoft, Windows un Windows logo ir Microsoft grupas tirdzniecības zīmes.

Mac un Mac logo ir Apple Computer Inc. tirdzniecības zīmes. Reģistrētas ASV un citās valstīs.

NAVTEQ MAPS ir NAVTEQ tirdzniecības zīme.

Garmin, Garmin logo, Garmin delta, City Navigator, GPSMAP, nūvi, zūmo, dēzl, aera, nūMaps Lifetime ir Garmin Ltd. un fo filiāļu tirdzniecības zīmes.