

UZMANĪBU!

Norādīto ieteikumu neievērošana var veidot uguns izraisīšanās vai sprādziena risku:

- izmantojiet lādētājā tikai Garmin akceptētus litija jonu akumulatorus;
- necentieties uzlādēt akumulatoru, kas ir bijis nomests zemē vai ticis bojāts;
- neizmantojiet asu priekšmetu akumulatora izņemšanai;
- uzliedziet izlietotu akumulatoru atbilstošās tvertnēs;
- neizmantojiet akumulatoru lādētāju ārpus tā darbības temperatūras diapazona: 0° – 35°C;
- Rūpīgi izlasiet savas GPS ierīces lietošanas pamācību, lai uzzinātu papildus informāciju par akumulatora izmantošanu ierīcē.



①		
②		

UZMANĪBU!

Norādīto ieteikumu neievērošana var veidot uguns izraisīšanās vai sprādziena risku:

- izmantojiet lādētājā tikai Garmin akceptētus litija jonu akumulatorus;
- necentieties uzlādēt akumulatoru, kas ir bijis nomests zemē vai ticis bojāts;
- neizmantojiet asu priekšmetu akumulatora izņemšanai;
- uzliedziet izlietotu akumulatoru atbilstošās tvertnēs;
- neizmantojiet akumulatoru lādētāju ārpus tā darbības temperatūras diapazona: 0° – 35°C;
- Rūpīgi izlasiet savas GPS ierīces lietošanas pamācību, lai uzzinātu papildus informāciju par akumulatora izmantošanu ierīcē.



①		
②		