

GARMIN
Approach® G6
 sērijas
**Īsa lietošanas
 pamācība**



Šis produkts darbojas ar litija-polimēra bateriju. Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, Jūs saņemsiet uzaicinājumu izvēlēties valodu.

1. Turiet .
2. Izvēlieties valodu.
3. Sāciet spēlēt golfu.

Lai problēmu gadījumā mēs Jums varētu palīdzēt, pierēģistrējiet savu ierīci mūsu mājas lapā: <http://my.garmin.com>. Saglabājiet pirkuma čeku.



Ierīces lādēšana

①	Noņemiet aizsargvāciņu ① no mini USB porta ②.
②	Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu mini USB portā.
③	Lielāko USB kabeļa galu ievietojiet AC lādētājā.
④	Pievienojiet AC lādētāju standarta sienas kontaktligzdai.
⑤	Pilnībā uzlādējiet ierīci. Pilnībā uzlādēta baterija darbojas līdz 15h.

GPS Satelīta signāla uztveršana

1. Lai uztvertu GPS signālu, dodieties ārpus telpām.
2. Ieslēdziet Approach ierīci. Signāla uztveršanai būs nepieciešamas dažas minūtes. Ja signāls ir vājš, uz kartes parādās mirgojoša jautājuma zīme.

GOLFA SPĒLE

1. Galvenajā izvēlnē nospiediet **Play**.
 2. No saraksta izvēlieties laukumu.
- Spēles režīmā Jūsu lokācija uz laukuma tiek apzīmēta ar golfa bumbu.

Grīna pārlūks

1. Uz kartes pieskarieties attāluma balonam augšējā labajā stūrī.
2. Pieskarieties jebkurai grīna vietai, lai to atzīmētu.
3. Izvēlieties **Done**, lai saglabātu atzīmēto lokāciju un atgrieztos pie bedrītes kartes.

Touch Targeting funkcija

Izmantojiet šo funkciju, lai mērītu attālumu līdz jebkurai kartes punktam.

1. Sāciet spēli vai aplūkojiet laukumu.
2. Pieskarieties un pavelciet pirkstu, lai pārvietotu sarkano mērķa aplīti. ①.

* ② Attālums līdz grīna vidum no mērķa aplīti.

* ③ Attālums no Jūsu pašreizējās lokācijas līdz mērķa aplim

* ④ abu distanču kopējā vērtība.

Rezultāta skaitīšana

Rezultātu skaitīšana ir iespējama līdz 4 spēlētājiem

1. Sāciet spēli.
2. Izvēlieties **Score**.
3. Izvēlieties kādu no opcijām.
4. Izvēlieties **Score**, lai atgrieztos pie laukuma kartes.

Kartes izmantošana

Karte rāda Jūsu pašreizējās izspēlētās bedrītes pārskatu

① Bedrītes numurs. Pieskarieties, lai piekļūtu izvēlnei. Punktiņu skaits norāda uz vērtību.

② Attālums līdz grīna vidum. Pieskarieties, lai piekļūtu grīna pārlūkam.

③ Izmantojiet, lai aplūkotu bedrītes.



4. Ja nepieciešams, izvēlieties **+**, lai pietuvinātu mērķa apli.
5. Lai atgrieztos pie bedrītes kartes, nospiediet .



Golfa laukuma meklēšana

* **Laukuma meklēšana pilsētā**

1. Izvēlieties **Preview > Spell City**.
2. Ievadišanai izmantojiet ekrāna tastatūru. Spiediet .
3. Izvēlieties pilsētu un laukumu no saraksta.

* **Tuvumā esoša laukuma meklēšana**

No galvenās lapas izvēlieties

Preview > Search Near You

Parādās tuvumā esošo laukumu saraksts.

* **Laukuma meklēšana pēc nosaukuma**

1. Izvēlieties **Preview > Spell Course**.
2. Ievadišanai izmantojiet ekrāna tastatūru. Spiediet .
3. Izvēlieties laukumu.

Spēles karte

Hole 7		Par 4
Handicap 8		
Nick	(15) +4	6
Dave	(0) -1	4
Jon	(7) +3	4
Jen	(0) E	

1. Lokālais handikaps
2. Kopējais rezultāts
3. Reālais sitienu skaits līdz bedrītei
4. Ierakstītais sitienu skaits līdz bedrītei.

Sitienu mērīšana

1. Kad sitiens izdarīts, turiet nospiestu **MEASURE**.
2. Izvēlieties **Begin Measurement**.
3. Dodieties pie bumbiņas. Ierīce mēra attāluma taisnā līnijā no vietas, kuru pametat. Lai atgrieztos pie kartes mērīšanas laikā, izvēlieties ↶.
4. Ierodoties pie bumbas, izvēlieties kādu no piedāvātajām opcijām.

Ierīces apkope

- * Izturieties pret ierīci saudzīgi.
- * Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces tīrīšanai.
- * Nelietojiet ķīmiskos tīrītājus, šķīdinātājus un insektu atbaidītājus.
- * Nepakļaujiet ierīci ilgstošai pārmērīgu temperatūru ietekmei.

Specifikācijas

Baterijas tips	Litija-polimēra
Baterijas darbības laiks	Līdz 15h.
Darbības temperatūra	No -4° līdz 140° F (no -20° līdz 60° C)
Lādēšanas temperatūra	No 32°F līdz 113°F (no 0°C līdz 45°C)
Ūdens izturība	IPX7

Klipša izmantošana

Izmantojiet klipša stiprinājumu, lai piestiprinātu ierīci pie jostas, kabatas vai somas.



Lokācijas saglabāšana

Atzīmējiet lokāciju pie bedrītes, izmantojot savu pašreizējo lokāciju vai Touch Targeting funkciju.

Lai dzēstu visas lokācijas, izvēlieties: > > **Clear Locations**.

Lietotāja datu dzēšana

! Šādi tiek dzēsta visa lietotāja informācija.

1. Turiet , lai izslēgtu ierīci.
2. Novietojiet pirkstu uz ekrāna augšējā kreisā stūra.
3. Turot pirkstu uz ekrāna, ieslēdziet ierīci.
4. Izvēlieties **Yes**.

Skārienekrāna kalibrēšana

Parasti Approach ekrānam nav nepieciešama kalibrēšana. Taču, ja pogas nereaģē uz komandām, veiciet sekojošus soļus:

1. Izvēlieties **Setup > Display > Calibrate Screen**.
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.