

GARMIN.

Camper 660

Ierīces ieslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas ir novietota ierīces aizmugures augšējā labajā stūrī. Kad jūs pievienojat ierīci pie automašīnas strāvas avota, tā ieslēdzas automātiski.

GPS signālu iegūšana

Lai navigētu, izmantojot jūsu ierīci, tai sākotnēji ir jāatrod satelītu signāli. GPS signāla statusa josla ataino satelītu signālu spēcīgumu. Satelītu signālu iegūšana var aizņemt līdz pāris minūtēm.

1. Ieslēdziet ierīci;
2. Uzgaidiet līdz ierīce iegūst signālus no satelītiem;
3. Ja nepieciešams, dodieties ārpus telpām, atklātā vietā, tālāk no augstām ēkām un kokiem.

Kad GPS signāla statusa josla kļūst zaļā krāsā, ierīce ir ieguvusi signālus no satelītiem un ir gatava navigācijai.

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce nepakļaujas jūsu sniegtajām komandām, jūs varat to atiestatīt. Pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 12 sekundes.

Ierīces pievienošana automašīnas strāvas avotam

Uzmanību: Šajā produktā ir iebūvēts litija jonu akumulators. Lai izvairītos no iespējamajām traumām un produkta bojāšanās iespējām, kuras var izraisīt augstas temperatūras ietekme uz akumulatoru, ilgstoši neuzglabājiet ierīci tiešos saules staros.

1. Ievietojiet automašīnas strāvas kabeli (1) ierīces USB portā;



2. Uzspiediet kronšteinu (2) uz piesūceņa (3) līdz tas nokļūst savā vietā;
3. Piestipriniet piesūceņi pie automašīnas vējstikla, un pavelciet fiksatoru (4) atpakaļ – vējstikla virzienā;
4. Ievietojiet kronšteina augšpusē esošo izvēršējumu ierīces aizmugures nodalījuma gropē;
5. Iespiediet kronšteina apakšpusi ierīcē, līdz atskan klikšķis;
6. Pievienojiet automašīnas strāvas kabeļa otru galu pie automašīnas strāvas avota.

Maršrutēšanas uzsākšana

1. Izvēlieties **Kurp?** un uzmeklējiet vietu;
 2. Izvēlieties **Ievadīt meklējamo**, ievadiet meklēšanas terminu un nospiediet **Q**; **Ieteikums:** jūs varat uzmeklēt vietas arī izmantojot kategorijas, meklēšanas rīkus un citas metodes.
 3. Izvēlieties vietu;
 4. Nospiediet **Sākt!**
- Ierīce aprēķina maršrutu līdz izvēlētajai vietai un vada jūs, izmantojot balsis norādes un informāciju kartē. Ja jums ir nepieciešama apstāties papildus galamērķos, jūs varat savam maršrutam pievienot šīs vietas. Jūs varat arī pielāgot maršrutu, lai izmainītu tā kursu.

Maršrutēšanas uzsākšana, izmantojot karti

Jūs varat uzsākt maršrutu izvēloties kādu vietu kartē.

1. Izvēlieties **Skatīt karti**;
2. Panorāmējiet un pietuviniet kartē, lai atainotu ekrānā nepieciešamo apkārtni;
3. Ja nepieciešams, uzspiediet uz **Q**, lai filtrētu atainotos interešu punktus pēc kategorijas. Vietu atzīmes (M vai zils punktiņš) atainojas kartē;
4. Izvēlieties iespēju:
 - uzspiediet uz vietas atzīmes;
 - uzspiediet uz punkta kartē, piemēram ielas, krustojuma vai adreses;
5. Uzspiediet uz **Sākt!**.

Došanās mājup

Pirmo reizi, kad jūs uzsākat maršrutu mājup, ierīce lūdz jums ievadīt jūsu mājās atrašanās vietu.

Izvēlieties **Kurp?** > **Doties mājup**, **Māju atrašanās vietas pielāgošana**

1. Izvēlieties **Kurp?** > **Saglabātas** > **Mājas**;
2. Nospiediet **i**;
3. Izvēlieties **≡** > **Rediģēt**;
4. Ievadiet izmaiņas;
5. Nospiediet **Pabeigts**.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla atrodas galvenās izvēlnes augšpusē. Statusa joslas ikonas ataino informāciju par ierīces funkcijām. Jūs varat uzspiest uz dažām no ikonām, lai izmainītu iestatījumus un aplūkotu papildus informāciju.

	GPS signālu statusus.
	Bluetooth tehnoloģijas statusus (atainojas, kad Bluetooth ir ieslēgts).
	Transportlīdzekļa profila indikators.
	Pašreizējais dienas laiks.
	Akumulatora statusus.
	Savienojums ar Smartphone Link.
	Temperatūra.
	Nelasītie myGarmin™ ziņojumi

Aktīvo pogu lietošana ierīces ekrānā

- Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes lapā.
- Pieturiet , lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- Nospiediet vai , lai pārskatītu izvēlnes sarakstus.
- Pieturiet vai , lai pārskatītu izvēlnes sarakstus ātrāk.
- Nospiediet , lai aplūkotu uz kontekstu balstītu iespēju izvēlni pašreizējai lapai.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai atvērtu valodas un tastatūras iestatījumus, atrodieties galvenajā izvēlnē, izvēlieties **Iestatījumi** > **Valoda un tastatūra**.

Balsis uzvednes valoda: iestata valodu balsis norādēm.

Teksta valoda: iestata valodu visam tekstam ierīces ekrānā.

Tastatūras valoda: iestata valodu tastatūrai.

Skaļuma pielāgošana

1. Izvēlieties **Skaļums**;
2. Izvēlieties iespēju:
 - izmantojiet skaļuma joslu, lai pielāgotu skaļumu;
 - uzspiediet uz , lai apklusinātu ierīci;
 - uzspiediet uz , lai pielāgotu skaļumu.

Automātiskā skaļuma ieslēgšana

Jūsu ierīce spēj pastiprināt vai samazināt tās skaļumu automātiski, balstoties uz skaļuma līmeni apkārtējā telpā.

1. Izvēlieties **Skaļums** > ;
2. Izvēlieties **Automātiskais skaļums**.

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1. Izvēlieties **Iestatījumi** > **Displejs** > **Spilgtums**;
2. Izmantojiet joslu, lai pielāgotu spilgtumu.

Transportlīdzekļa profila aktivizēšana

1. Izvēlieties **Iestatījumi** > **Transportlīdzekļa profils** un izvēlieties transportlīdzekļa profilu;
2. Izvēlieties **Atlasīt**.

Jūsu maršruts kartē


Piezīme: norādēm par ātruma ierobežojumiem ir tikai informatīva nozīme; funkcijas izmantošana neatbrīvo jūs no pienākuma pakļauties ceļa zīmēm un izmantot drošas braukšanas novērtējumu visu laiku. Garmin nav atbildīgs par soda punktiem un soda naudām, kuras iegūstat nepakļaujoties vietējiem ceļu satiksmes noteikumiem. Jums braucot, ierīce vada jūs, izmantojot balsis norādes un informāciju kartē. Kartes augšpusē atainojas informācija par nākamo manevru jūsu maršrutā. Brauciena laikā var atainoties braukšanas ātruma ierobežojumi galvenajos autoceļos. Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.



Norādes par jūsu nākamo pagriezieni, nobrauktuvi vai citu darbību uzrādās kartes augšpusē. Simbols (1) norāda uz darbības veidu un joslu vai joslām, ja ir pieejama informācija, pa kurām turpināt maršrutu. Ierīce ataino arī attālumu līdz nākamajai darbībai (2) un ielas vai ceļa nosaukumu, kas ir saistīts ar šo darbību (3). Krāsaina līnija (4) izceļ jūsu maršruta kursu kartē. Bultiņas kartē (5) norāda uz pagriezieniem jūsu maršrutā. Kad tuvojaties savam galamērķim, rūtots karodziņš norāda uz jūsu galamērķa atrašanās vietu. Jūsu braukšanas ātrums (6), ceļš vai iela, pa kuru braucat, (7) un aptuvenais ierašanās laiks (8) atainojas zem kartes. Jūs varat pielāgot ierašanās laiku lauku, lai tajā atainotos cita informācija, ja uzspiežat uz šī lauka.

Vietas uzmeklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Jūs varat izmantot meklēšanas joslu, lai uzmeklētu vietas, ievadot kategoriju, zīmolu, adresi vai pilsētas nosaukumu.

1. Izvēlieties **Kurp?**;
2. Uzspiediet uz **Ievadiet meklējamo meklēšanas joslā**;
3. Ievadiet visu vai daļu no meklēšanas termiņa. Zem meklēšanas joslas atainojas piedāvātie meklēšanas termini;
4. Izvēlieties iespēju:
 - lai meklētu pēc uzņēmuma darbības veida, ievadiet kategorijas nosaukumu;
 - lai meklētu pēc uzņēmuma nosaukuma, ievadiet pilnu vai daļu no uzņēmuma nosaukuma;
 - lai meklētu pēc adreses jūsu tuvumā, ievadiet ielas nosaukumu un mājas numuru;
 - lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet ielas nosaukumu, mājas numuru, pilsētu un valsti vai štatu;
 - lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un valsti vai štatu;
 - lai meklētu koordinātas, ievadiet augstuma un platuma grādus;
5. Izvēlieties iespēju:
 - lai meklētu, izmantojot piedāvāto meklēšanas terminu, uzspiediet uz termina;
 - lai meklētu, izmantojot tekstu, ko esat ievādījis, uzspiediet uz  ;
6. Ja nepieciešams, izvēlieties vietu.

Kartes izmantošana

Jūs varat izmantot kartes lapu, lai navigētu maršrutā vai lai aplūkotu savu apkārtni, kad navigācija nav aktīva.

1. Izvēlieties **Skatīt karti**;
2. Pieskarieties jebkur kartē;
3. Izvēlieties iespēju:
 - ar pirkstu pavelciet kartē, lai pārvietotos pa kreisi vai labi, uz augšu vai leju;
 - lai pietuvinātu vai attālinātu, nospiediet uz **+** vai **-**;
 - lai pārslēgtos starp Ziemeļi augšup un 3-D atainojumiem, uzspiediet uz **A**;
 - lai pielāgotu filtru atainotajiem interesēs punktiem pēc kategorijas, nospiediet uz **Q** ;

Lai uzsāktu maršrutu, uzspiediet uz vietas kartē un izvēlieties **Sākt!**.


Maršruta aprēķināšanas režīma izmaiņšana


1. Izvēlieties **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**;
2. Izvēlieties iespēju:
 - izvēlieties **Īsākais laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kas ir ātrāk izbraucami, bet garāki attālumos;
 - izvēlieties **Bezceļa**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta uz punktu (bez ceļiem);
 - izvēlieties **Mazāk degviela**, lai aprēķinātu maršrutus, kuros tiek vairāk ietaupīta degviela;

Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai vieglās automašīnas profilā.

- izvēlieties **Mazākais attālums**, lai aprēķinātu maršrutus, kas ir īsāki pēc attāluma, bet var būt izbraucami ilgākā laika periodā.

Aktīvā pareizās braukšanas joslas izvēles funkcija

Kad jūs tuvojaties pagriezienam savā maršrutā, līdzās kartei, ja pieejama informācija, uzrādās detalizēta ceļa simulācija. Krāsaina līnija  norāda uz pagriezienam ieteicamo braukšanas joslu.




Pagriezienu saraksta aplūkošana

Braucot savā maršrutā, jūs varat aplūkot visā maršrutā iekļautos pagriezienus un maršrutus, ieskaitot attālumus starp pagriezieniem.

1. Maršrutēšanas laikā, uzspiediet uz teksta joslas kartes augšpusē;
2. Izvēlieties pagriezienu.

Uzrādās informācija par pagriezienu. Ja informācija ir pieejama, atainojās krustojuma attēls krustojumiem un ceļa sadalījumiem uz galvenajiem ceļiem.


Visa maršruta pārliūkošana kartē

1. Jūsu brauciena veikšanas laikā, nospiediet jebkur ierīces atainotajā kartē;
2. Uzspiediet uz .

Vietas (ceļa punkta) pievienošana jūsu maršrutam

Pirms jūs varat pievienot vietu savam maršrutam, jums ir jābūt aktīvam maršrutam. Jūs varat pievienot vietas sava maršruta vidū vai beigās. Piemēram, jūs varat pievienot DUS kā nākamo pieturvietu savā maršrutā. Jūs varat pievienot vietu arī sava maršruta beigu posmā.


Ieteikums: lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar vairākiem ceļa posmiem vai plānotām apstāšanās vietām, jūs varat izmantot brauciena plānotāju, lai izplānotu un saglabātu savu braucienu.

1. Atrodoties kartes lapā, izvēlieties  **> Kurp?**;
2. Uzmeklējiet vietu (lokāciju);
3. Izvēlieties vietu (lokāciju);
4. Izvēlieties **Sākt!**;
5. Izvēlieties iespēju:
 - lai pievienotu vietu kā savu nākamo pieturvietu maršrutā, izvēlieties **Piev. kā nāk. pieturu**;
 - lai pievienotu vietu sava maršruta beigās, izvēlieties **Piev. kā pēd. pieturu**;
 - lai pievienotu vietu un pielāgotu vietu secību savā maršrutā, izvēlieties **Piev. aktīv. maršrutam**.

Jūsu ierīce pārreķina maršrutu, lai iekļautu tajā pievienoto vietu un vada jūs uz vietām attiecīgā secībā.

Brauciena plānošana

Brauciens sevī var iekļaut vairākus galamērķus; tajā ir jābūt iekļautam vismaz vienam sākumpunktam un galamērķim. Sākumpunkts ir vieta, no kurienes plānojat uzsākt savu braucienu. Ja jūs sākat navigāciju no citas vietas, ierīce sniedz jums iespēju sākumā navigēt uz šo vietu. Apļveida braucienos sākumpunkta atrašanās vieta un galamērķis var būt tā pati vieta. Jūs varat pievienot papildus vietas vai pieturvietas starp jūsu maršruta sākumpunktu un jūsu galamērķi.

1. Izvēlieties **Lietotnes > Brauciena plānotājs >  > Izveidot braucienu**;
2. Izvēlieties **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**;
3. Izvēlieties vietu brauciena sākumpunktam un izvēlieties **Atlasīt**;
4. Izvēlieties **Atlasīt galapunktu**;
5. Izvēlieties vietu sava galamērķim un izvēlieties **Atlasīt**;
6. Ja nepieciešams, izvēlieties **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu papildus vietas;
7. Pēc tam, kad esat pievienojis nepieciešamās vietas, izvēlieties **Nākamais > Saglabāt**;
8. Ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Pabeigts**.

Atbalsts un atjauninājumi

Garmin Express nodrošina ar vieglu piekļuvi šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm: produkta reģistrācija, lietošanas pamācību lejupielāde, programmatūras atjauninājumi, karšu atjauninājumi, automašīnu ikoniju, balsu un citu papildinājumu lejupielāde.

Garmin Express iestatīšana

1. Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express;
3. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā.

Brīvroku zvani

Piezīme: lai gan vairums tālrunu atbalsta šo funkciju un darbosies ar to, nevar garantēt to, ka visi tālruni var tikt izmantoti brīvroku zvanu funkcijai. Jūs tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu navigācijas ierīce var tikt savienota ar jūsu tālruni un kļūt par brīvroku ierīci. Kamēr ierīces ir savienotas, tikmēr jūs varat veikt un saņemt zvānus, izmantojot savu navigācijas ierīci.

Jūsu tālruna pievienošana (sapārošana)

1. Novietojiet savu tālruni un savu Camper 660 ierīci 10 metru robežās vienu no otras;
2. Ieslēdziet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un iestatiet tālruni "redzamu";
3. Savā 660 ierīcē izvēlieties **Iestatījumi > Bluetooth**;
4. Sekojiet norādījumiem sava tālruna un savas Camper 660 ierīces ekrānos.

Bluetooth bezvadu tehnoloģijas ieslēgšana

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Bluetooth**;
2. Izvēlieties **Bluetooth**.

Numura izsaukšana (zvanīšana)

1. Izvēlieties **Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt**;
2. Ievadiet numuru;
3. Izvēlieties **Zvanīt**.

Zvanīšana kontaktam no jūsu telefona tālrunu grāmatas

Tālrunu grāmata no jūsu tālruna tiek ielādēta ierīcē katru reizi, kad jūsu tālrunis savienojas ar ierīci. Līdz brīdim, kad tālrunu grāmata kļūst pieejama navigācijas ierīcē, var paiet dažas minūtes. Daži no tālruniem var neatbalstīt šo funkciju.

1. Izvēlieties **Lietotnes > Tālrunis > Tālrunu grāmata**;
2. Izvēlieties kontaktu;
3. Izvēlieties **Zvanīt**.

Zvanīšana iestādei

1. Izvēlieties **Lietotnes > Tālrunis > Pārliūkot kategoriju**;
2. Izvēlieties interešu punktu;
3. Izvēlieties **Zvanīt**.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, izvēlieties **Atbildēt** vai **Ignorēt**.

Tehniskie parametri

Temperatūras diapazons darbībai	No -20°C līdz 55°C
Temperatūras diapazons uzlādei	No 0°C līdz 45°C
Strāvas ieeja	Automašīnas strāvas avots, izmantojot komplektēto strāvas kabeli. AC strāvas izmantošana ar atsevišķi iegādājamo adapteri (izmantojamu mājas apstākļos).
Akumulatora veids	Pārlādējams litija jonu akumulators
Akumulatora darbība	Līdz 1 h, balstoties uz izmantošanu un iestatījumiem

Ierīces uzturēšana darba kārtībā

Piezīme: izvairieties no ierīces nomešanas!

Piezīme: neuzglabājiet ierīci vietā, kur tā var ilgstoši tikt pakļauta izteikti augstām vai zemām temperatūrām, jo tas var neatgriezeniski bojāt ierīci!

Piezīme: nekad neizmantojiet asu priekšmetu, lai darbotos ar ierīces skārienjūtīgo ekrānu!

Piezīme: nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei!

Palīdzības failu aplūkošana

Izvēlieties **Lietotnes > Palīdzība**, lai aplūkotu pilno lietošanas pamācību.

Palīdzības tematu uzmeklēšana

Izvēlieties **Lietotnes > Palīdzība > **.