

GARMIN.

www.garmin.lv

GPSMAP 400/500 sērijas lietošanas
pamācība



Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet **ieslēgšanas** pogu. Kad ekrānā parādās brīdinājuma uzraksts, izvēlieties **I Agree (Es piekrītu)**, lai pārietu uz ierīces pamatlapu. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu.

GPS satelītu signālu iegūšana

Kad Jūs ieslēdzat ierīci, GPS uztvērējam ir jāsažinās ar satelītiem, lai noteiktu Jūsu atrašanās vietu. Kad satelītu signāli ir uztverti, pamatlapas augšējā esošā signāla ikona (5 vertikālas līnijas) ir zaļā krāsā. Kad satelītsignāls ir pazaudēts, zaļā ikona pazūd, uz ikonas, kas attēlo Jūsu atrašanās vietu kartē, uzrādās mirgojoša jautājuma zīme.

Panoramēšana un tālummaina navigācijas kartē

Izmantojiet **Kursorpogas**, lai pārvietotu bultiņu ekrānā tālāk no Jūsu atrašanās vietas un aplūkotu citas lokācijas navigācijas kartē. Kad Jūs pieskaraties ar bultiņu uzrādītās kartes malai uz ekrāna, ekrānā uzrādītā informācija ataino tālāku kartes daļu. Bultiņas pārvietošanas laikā uz ekrāna tiek uzrādīta distance un virziens no Jūsu šī brīža atrašanās vietas; ekrāna apakšējā, labajā stūrī uzrādās tās vietas koordinātas, uz kuras kartē atrodas bultiņa. Lai panoramētu karti, spiediet **kursora pogas** izvēlētajā virzienā.

Tālummainas poga kontrolē pietuvinājuma līmeni, ko norāda mēroga skala navigācijas kartes apakšā. Skala zem skaitļa norāda distanci uz kartes.

Pogu izmantošana



Ieslēgšana/izslēgšana/apgaismojums – nospiediet un pieturiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci; nospiediet un atlaidiet, lai pielāgotu apgaismojumu un dienas/nakts režīmus.

Tālummaina (-/+) – nospiediet, lai pielāgotu sonāra diapazonu, pietuvinātu vai attālinātu karti, pārvietotos augšup vai lejup sarakstos, pielāgotu ekrāna apgaismojumu.

Kursors – nospiediet uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi, lai pārvietotos izvēlnē, izceltajos datus laukos un ievadītu datus.

Atzīmēt – nospiediet, lai atzīmētu ceļa punktu.

Izvēlēties – nospiediet, lai izvēlētos izcelto datu lauku..

Pamatlapa – nospiediet, lai atgrieztos pamatlappā.

Izvēlne – nospiediet, lai piekļūtu iestatījumiem; nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, kad norādīts.

Ekrāna iestatījumu pielāgošana

Lai pielāgotu apgaismojumu:

1. Nospiediet un atlaidiet **ieslēgšanas/apgaismojuma** pogu;
2. Izvēlieties **Light (Apgaismojums)**;
3. Nospiediet **Kursoru** pa kreisi vai pa labi, lai manuāli pielāgotu apgaismojumu.

Ātri spiediet **Apgaismojuma pogu** atkārtoti, lai pārvietotos starp maksimālo, minimālo un iestatīto apgaismojuma līmeni.

Lai izvēlētos dienas/nakts režīmus:

1. Nospiediet un atlaidiet **ieslēgšanas/apgaismojuma** pogu;
2. Izvēlieties **Color Mode (Krāsu Režīms)**;
3. Nospiediet **Kursoru** pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos režīmu (Day – diena; Night – nakts).

Ceļa punkta un „Cilvēks aiz borta” (MOB) atzīmēšana

Lai atzīmētu Jūsu šī brīža atrašanās punktu kā ceļa punktu vai MOB:

1. No jebkuras ekrāna lapas spiediet **Atzīmēt**;
2. Izvēlieties **Back (Atpakaļ)**, lai atzīmētu ceļa punktu vai Man Overboard (Cilvēks aiz borta), lai piefiksētu MOB atrašanās vietu.

Lai izveidotu ceļa punktu:

1. Pamatlapā izvēlieties **Charts>Navigation Chart**;
2. Izmantojiet bultiņu ekrānā, lai izvēlētos vietu, ko vēlaties atzīmēt kā ceļa punktu;
3. Nospiediet **Izvēlēties**;
4. Izvēlieties **Create Waypoint (Izveidot Ceļa Punktu)**.

Lai pārvietotu ceļa punktu navigācijas kartē:

1. Izmantojiet bultiņu ekrānā, lai izceltu ceļa punktu navigācijas kartē, spiediet **Izvēlēties**;
2. Izvēlieties **Review (Aplūkot)**. Review poga ekrānā uzrādās tikai tad, ja tuvumā ir vairāk par vienu ceļa punktu;
3. Izvēlieties ekrānā tā ceļa punkta pogu, kuru vēlaties izmainīt un nospiediet **>Move**;
4. Nospiediet **pogu Izvēlēties** uz ierīces, lai saglabātu jauno punkta atrašanās vietu.

Lai izmainītu esošu ceļa punktu:

1. Pamatlapā izvēlieties **Information>User Data>Waypoints**;
2. Izvēlieties punktu apstrādei;
3. Izvēlieties **Edit Waypoint (Izmainīt Ceļa Punktu)**;
4. Izvēlieties, ko tieši vēlaties izmainīt: Name, Symbol, Depth, Water Temp, Comment, Position (Nosaukums, Simbols, Dziļums, Ūdens Temperatūra, Komentārs, Novietojums).

Lai izdzēstu ceļa punktu vai MOB punktu:

1. Navigācijas kartē izmantojiet bultiņu, lai izceltu ceļa punktu vai MOB **VAI** pamatlapā izvēlieties **Information>User Data>Waypoints**;
2. Izvēlieties ceļa punktu vai MOB, ko vēlaties izdzēst;
3. Izvēlieties **Review>Delete** (Review poga ekrānā uzrādās tikai tad, ja tuvumā ir vairāk par vienu ceļa punktu).

Lai uzsāktu navigēšanu:

1. Pamatlapā izvēlieties **Where To? (Uz kurieni?)**;
2. Izvēlieties kategoriju;
3. Izvēlieties galamērķi;
4. Izvēlieties **Navigate To (Navigēt Uz)**;
5. Izvēlieties **Guide To (Vadīt Līdz)** **VAI** izvēlieties **Guide To**, kad izmantojat iepriekšēji ieprogrammētu Garmin BlueChart g2 Vision karti atmiņas kartē, lai ieslēgtu Automātiskās Vadības (Automatic Guidance) funkciju;
6. Sekojiet krāsainajai līnijai ekrānā līdz galamērķim.



Lai apstādinātu navigāciju:

Kad ierīce ataino navigācijas karti, nospiediet **pogu Izvēlne**, izvēlieties **Stop Navigating (Apstādināt Navigāciju)**.

Galamērķa meklēšana pēc nosaukuma:

1. No pamatlapas izvēlieties **Where To?>Search by Name (Uz Kurieni?)>Meklēt pēc Nosaukuma**;
2. Izmantojiet **Kursoru**, lai kaut daļēji ievadītu izvēlētajam galamērķa nosaukumu;
3. Nospiediet **Izvēlieties**, lai aplūkotu 50 tuvāk esošos galamērķus, kas atbilst Jūsu izveidotās meklēšanas kritērijiem. Lai dotos uz atbilstošo vietu, izvēlieties **>Navigate To>Go To**.



Ievadiet nosaukumu

Aplūkojiet rezultātus

Celīnu un maršrutu izmantošana

Lai izveidotu maršrutu no Jūsu atrašanās vietas:

1. Ar bultiņu norādiet savu galamērķi navigācijas kartē un nospiediet pogu **Izvēlēties**;
2. Izvēlieties **Navigate To>Route To (Naviģēt Uz>Maršruts Uz)**;
3. Izmantojiet bultiņu ekrānā, lai atzīmētu navigācijas kartē vietu savam pēdējam pagriezienam ceļā uz galamērķi;
4. Nospiediet **Izvēlēties**. Atkārtojiet šo soli, lai pievienotu papildus punktus;
5. Spiediet **Izvēlne**, lai atceltu pēdējo pievienoto pagriezienu vai uzsāktu kustību maršrutā.



Lai izveidotu maršrutu no citas vietas:

1. Pamatlapā izvēlieties **Information>User Data>Routes>New Route (Informācija>Lietotāja Dati>Maršruti>Jauns Maršruts)**;
2. Izvēlieties **Use Chart (Izmantot Karti)** vai **Use Waypoint List (Izmantot Ceļa Punktu Sarakstu)**;
3. Ja Jūs izvēlaties **Use Chart**, izmantojiet bultiņu uz ekrāna, lai izvēlētos atrašanās vietu, no kuras sāksiet savu maršrutu. Ja Jūs izmantosiet **Use Waypoint List**, izvēlieties sākuma punktu sarakstā un nospiediet **Izvēlēties**;
4. Izvēlieties pirmā pagriezienu punktu un nospiediet pogu **Izvēlēties**. Atkārtojiet soli, kamēr maršruts ir sastādīts;
5. Nospiediet pogu **Izvēlne** uz ierīces, lai saglabātu maršrutu;
6. Izvēlieties maršrutu, lai to izmainītu, izdzēstu vai ceļotu pa to.

Lai izmainītu maršrutu:

1. Izvēlieties **Information>User Data>Routes (Informācija>Lietotāja Dati>Maršruti)** ierīces ekrāna pamatlapā;
2. Izvēlieties izmaināmo maršrutu;
3. Izvēlieties **Edit Route (Izmainīt Maršrutu)**. Jūs varat nomainīt maršruta nosaukumu vai kartes izmantošanu, vai pagriezienu sarakstā esošos pagriezienus.

Lai ieslēgtu ceļiņa ierakstu:

Jebkurā kartes skatījumā, izņemot Fish Eye 3D, izvēlieties **Izvēlne (MENU)>Waypoints & Tracks>Tracks>On (Ceļa Punkti & Ceļiņi>Ceļiņi>Ieslēgt)**. Līnija navigācijas kartē piefiksē Jūsu nobraukto ceļiņu.

Lai „notīrītu” aktīvo (tekošo) ceļiņu:

Jebkurā kartes skatījumā, izņemot Fish Eye 3D, izvēlieties **Izvēlne (MENU)>Waypoints & Tracks>Active Tracks>Clear Active Track (Ceļa Punkti & Ceļiņi>Aktīvie Ceļiņi>”Notīrīt” Aktīvo Ceļiņu)**. Ceļš tiek izdzēsts no ierīces atmiņas, bet tekošā ceļiņa ieraksts turpinās.