

GARMIN® nüvi® 57/58/67/68

Pilnā lietošanas pamācība

Šīs ierīces pilno lietošanas pamācību jūs varat iegūt pašā ierīcē.

Dodieties uz **Lietotnes > Palīdzība** un uzmeklējiet jums nepieciešamo informāciju. Šī funkcija darbojas visās saderīgajās valodās.

Brīdinājums: šis produkts satur litija jonu akumulatoru. Lai izvairītos no iespējamās traumas vai produkta bojāšanas, ko var izraisīt akumulatora pakļaušana augstai temperatūrai, neuzglabāiet ierīci, kur tai piekļūst tieša saules gaismā.

Atbalsts un atjaunojumi

Garmin Express piedāvā vienkārši un viegli pieejamu servisu Garmin ierīcēm. Dažādām ierīcēm piedāvāto pakalpojumu klāsts var būt atšķirīgs.

Garmin Express iestatīšana

1. Izmantojot USB datu kabeli, pievienojiet savu ierīci datorā;
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/lv/garmin-express/;
3. Sekojiet norādēm ekrānā.

Ierīces uzstādīšana

Pirms jūs varat izmantot ierīci no tās akumulatora enerģijas, jums tā ir pilnībā jāuzlādē.

1. Ievietojiet strāvas kabeli ① ierīces USB portā;



2. Uzspiediet kronšteinu ② uz piesūcekņa ③ līdz tas ievietojas tam paredzētajā vietā;
3. Piespiediet piesūcekni pie vējstikla un paceliet kloķa ④ aizmuguri vējstikla virzienā;
4. Ievietojiet kronšteina augšpusē tapu ierīces aizmugures gropē;
5. Iespiediet kronšteina apakšpusi ierīces aizmugurē līdz dzirdat klikšķi;
6. Ievietojiet strāvas kabeļa otru galu automašīnas strāvas padeves avotā.

GPS signāla iegūšana

Lai izmantotu ierīci, jums ir jāsaņem GPS signāls. statusa josla uzrāda satelītu signāla spēku. Satelītu signāla iegūšana var ilgt dažas minūtes.

1. Ieslēdziet ierīci;
2. Uzgaidiet līdz ierīce atrod GPS signālu;
3. Ja nepieciešams, dodieties ārā – atklātā vietā, tālāk no augtām ēkām un kokiem.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšpusē. Statusa joslas ikonas atspoguļo informāciju par funkcijām ierīcē. Jūs varat nospiegt uz dažām no ikonām, lai izmainītu iestatījumus vai aplūkotu papildus informāciju.

	GPS signāla statuss
9:10A	Šī brīža dienas laiks
	Akumulatora statuss

GPS signāla statusa aplūkošana

Pieturiet trīs sekundes.

Informācija par akumulatoru

Kad ierīce ir pievienota pie strāvas, tā uzsāk uzlādi.

ikona statusa joslā norāda uz iebūvētā akumulatora uzlādes statusu.

Dienas laika iestatīšana

1. Uzspiediet uz dienas laika atainojuma galvenajā izvēlnē;
2. Izvēlieties iespēju:
 - Lai izvēlētos laika automātisku iestatīšanu no GPS informācijas, izvēlieties **Automātiski**;
 - Lai iestatītu laiku manuāli, pārbīdīet ciparus uz augšu vai leju.

Ekrāna pogu izmantošana

Nospiediet uz , lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

Pieturiet uz , lai ātri atgrieztos pamatizvēlnē.

Nospiediet uz vai , lai aplūkotu citas iespējas.

Pieturiet uz vai , lai ātrāk pārvietotos starp iespējām.

Nospiediet uz , lai aplūkotu esošās lapas iespēju izvēlni.

Ekrāna klaviatūras izmantošana

Nospiediet uz , lai izdzēstu ievadīto tekstu.

Nospiediet uz , lai izdzēstu simbolu.

Nospiediet uz , lai nomainītu klaviatūras valodas režīmu.

Nospiediet uz , lai ievadītu specifiskus simbolus vai interpunkcijas simbolus.

Nospiediet uz , lai mainītu teksta ievadi uz lielajiem vai mazajiem burtiem.

Skaļuma iestatīšana

1. Izvēlieties **Skaļums**;

2. Izvēlieties iespēju:

- izmantojiet joslu, lai pielāgotu skaļumu;
- izvēlieties , lai atslēgtu skaņu ierīcē;
- izvēlieties , papildus iespējām.

Miega režīms

Jūs varat izmantot ierīces miega režīmu, lai saglabātu akumulatora jaudu jūsu ierīcē, kad to nelietojat. Kamēr miega režīmā, jūsu ierīce patērē ļoti mazu enerģijas daudzumu un var tikt tūlītēji "atmodināta" tās izmantošanai.

Ieteikums: jūs varat uzlādēt savu ierīci ātrāk, ja uzlādējat to miega režīmā.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ① (nepieturot).



Ierīces izslēgšana



1. Pieturiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu līdz ekrānā parādās ziņojums. Ziņojums uzrādās pēc 5 sekundēm. Ja jūs atlaižat pogu pirms ziņojuma parādīšanās, ierīce pāriet miega režīmā;
2. Izvēlieties **Izslēgts**.

Ierīces pārstartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, jūs varat to pārstartēt. Pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 12 sekundes.

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Displejs > Spilgtums**;
2. Izmantojiet joslu, lai pielāgotu spilgtumu.

<p>Vietas (lokācijas, intereses punkti) Detalizētās ceļu kartes, kas ir instalētas jūsu ierīcē, satur tādas lokācijas kā restorānus, viesnīcas, auto servisu un detalizētu adresu informāciju. Jūs varat izmantot kategorijas, lai uzmeklētu tuvējos uzņēmumus un intereses punktus. Tāpat, jūs varat meklēt adreses, koordinātas, pilsētas un krustojumus.</p>	<p>Maršruti Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz jūsu galamērķim. Ierīce aprēķina maršrutu līdz jūsu galamērķim, vadoties no jūsu veiktajiem iestatījumiem, piemēram, maršruta aprēķināšanas veida vai izvairīšanās vietām.</p>
<p>Vietas uzmeklēšana pēc kategorijas 1. Izvēlieties Kurp?; 2. Izvēlieties kategoriju vai izvēlieties Kategorijas; 3. Ja nepieciešams, izvēlieties apakškategoriju; 4. Izvēlieties vietu. Meklēšana kategorijā Pēc tam, kad esat veicis intereses punkta meklēšanu, noteiktas kategorijas var atainot Ātrās meklēšanas sarakstu, kas uzrāda četrus jūsu pēdējos saglabātos galamērķus. 1. Izvēlieties Kurp?; 2. Izvēlieties kategoriju vai izvēlieties Kategorijas; 3. Izvēlieties kategoriju; 4. Ja tiek piedāvāts, izvēlieties galamērķi no Ātrās meklēšanas saraksta; 5. Ja nepieciešams, izvēlieties atbilstošu galamērķi. Foursquare intereses punktu (POI) uzmeklēšana Jūs varat meklēt Foursquare intereses punktus, kas ir ielādēti jūsu ierīcē. Foursquare datu bāze nodrošina, ka jums ir pieejama informācija par jaunākajiem un aktuālākajiem restorāniem, veikaliem un citiem noderīgiem intereses punktiem. Izvēlieties Kurp? > (Kategorijas) > Foursquare</p>	<p>Maršruta uzsākšana 1. Izvēlieties Kurp?; 2. Izvēlieties Ievadīt meklēšanas vaicājumu, ievadiet meklēšanas terminu un nospiediet uz  ikonas ekrānā; Ieteikums: jūs varat veikt meklēšanu arī izmantojot kategorijas, meklēšanas rīkus un citas metodes; 4. Nospiediet uz atbilstošā rezultāta un izvēlieties Sākt!. Ierīce aprēķina maršrutu līdz izvēlētajai vietai un vada jūs, izmantojot balsis norādes un informāciju ierīces kartē. Māju atrašanās vietas saglabāšana Jūs varat iestatīt savas mājas ka vietu, kurp atgriezties visbiežāk. 1. Izvēlieties Kurp? > > Doties mājup; 2. Izvēlieties Ievadīt manu adresi, Lietot pašreizējo atrašanās vietu, vai Nesen atrasts. Atrašanās vieta tiek saglabāta kā "Mājas" pie citām saglabātajām lokācijām. Došanās mājup Izvēlieties Kurp? > Doties mājup. Māju atrašanās vietas informācijas pielāgošana 1. Izvēlieties Kurp? > Saglabāta > Mājas; 2. Izvēlieties  ikonu; 3. Izvēlieties  > Rediģēt; 4. Veiciet nepieciešamās izmaiņas; 5. Nospiediet uz Pabeigts.</p>
<p>Vietas (lokācijas, punkta) uzmeklēšana meklēšanas joslā Jūs varat izmantot meklēšanas joslu, kad uzmeklējat vietas pēc kategorijas, zīmola, adreses vai pilsētas nosaukuma. 1. Izvēlieties Kurp?; 2. Uzspiediet uz Ievad. meklēš. vaic. meklēšanas joslā; 3. Ievadiet visu vai daļu no meklējamā termina. Zem meklēšanas joslas uzrādās ieteicamie rezultāti; 4. Izvēlieties iespēju: <ul style="list-style-type: none"> • lai meklētu pēc darbības veida, ievadiet kategorijas nosaukumu (piemēram "kinoteātri"); • lai meklētu pēc uzņēmuma nosaukuma, ievadiet visu vai daļu no tā; • lai meklētu pēc jums tuvumā esošām adresēm, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu *; • lai meklētu adreses citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu*, pilsētu un valsti vai štatu; • lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētas nosaukumu un valsti vai štatu; • lai meklētu pēc koordinātām, ievadiet platuma un augstuma grādu koordinātas; 5. Izvēlieties iespēju: <ul style="list-style-type: none"> • lai izmantotu ieteikto meklēšanas terminu, uzspiediet uz termina; • lai izmantotu tekstu, ko ievadījāt, nospiediet uz  ikonas; 6. Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju. * ievades secība var atšķirties dažādās valstīs. Lūdzu, mēģiniet izmantot atšķirīgu ievades secību, ja meklētājs nepiedāvā atbilstošus rezultātus meklējot pirmo reizi.</p>	<p>Maršruta uzsākšana, izmantojot karti Jūs varat uzsākt maršrutu, izvēloties lokāciju ierīces kartes lapā. 1. Izvēlieties Skatīt karti; 2. Pārvelciet un pietuviniet karti, lai tā uzrāda nepieciešamo apvidu; 3. Ja nepieciešams, nospiediet uz  ikonas, lai atsijātu uzrādītos intereses punktus pēc kategorijām. Kartē uzrādās atzīmes par intereses punktu atrašanās vietām; 4. Izvēlieties kādu no iespējām: * nospiediet uz intereses punkta atzīmes; * izvēlieties punktu, piemēram, ielu, krustojumu vai adresi; 5. Nospiediet uz Sākt!</p> <p>Maršruta aprēķināšanas režīma izmaiņšana 1. Izvēlieties Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms; 2. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām: * izvēlieties Īsākais laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk izbaukt, bet tie var būt garāki pēc distances; * izvēlieties Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta uz punktu (bez ceļiem); * izvēlieties Mazāk degvielas, lai aprēķinātu maršrutus, kuros ir mazāks degvielas patēriņš; * izvēlieties Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus, kas ir īsāki distancē, bet tie var aizņemt vairāk laika to izbaukšanai.</p>
<p>Ierīces tehniskais raksturojums Akumulatora tips: litija jonu Akumulatora voltāžas diapazons: no 3.0 V līdz 4.2 V Strāvas ieeja (automašīnas vai ārējā): no 8 līdz 28 Vdc Temperatūras diapazons darbībai: no -20° līdz 55°C Temperatūras diapazons uzlādei: no 0° līdz 45°C</p> <p>Strāvas kabeli Jūsu ierīce vart tik uzlādēta ar dažādiem aksesuāriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ar strāvas kabeli automašīnā; • ar USB kabeli datorā; • ar atsevišķi iegādājamo AC adapteri. <p>Piezīme: šis Class III produkts ir jāuzlādē ar LPS strāvas padevi.</p>	<p>Vairāku iespējamo maršrutu aplūkošana 1. Meklējiet lokāciju, uz kuru vēlaties doties; 2. Izvēlieties nepieciešamo lokāciju no piedāvātā saraksta; 3. Izvēlieties Maršruti; 4. Izvēlieties vienu no maršrutiem. Apvadceļa izmantošanas iespēja Pirms jūs varat izmantot apvadceļa funkciju, jums ir jānavigē maršrutā un apvadceļa funkcijai ir jābūt pievienotai kartes rīku joslā. Jūs varat izvēlēties apvadceļu konkrētai distancē jūsu maršrutā vai izvairīties no konkrētiem ceļiem. Funkcija ir noderīga, ja saskaraties ar būvdarbu zonām, slēgtiem ceļiem vai ceļiem ar zemu seguma kvalitāti. 1. Ierīces kartes lapā, izvēlieties  > Mainīt maršrutu; 2. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.</p>