

GARMIN.zūmo[®] 300 sērija**GPS signālu uztveršana**

Lai ierīci izmantotu navigācijai, jāuztver satelīta signāli. Statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu uztveršana var ilgt vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.

Lai taupītu enerģiju, pārslēdziet ierīci miega režīmā, kamēr tiek lādēts akumulators. Nospiediet barošanas taustiņu.

Maršruts un navigācija tiek aprēķināti, vadoties pēc transporta līdzekļa veida.



**Auto režīms****Motociklu režīms****Bezeļu režīms****Express Garmin iestatīšana**

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet pieejamā datora USB pieslēgvietā.
- 3 Dodieties uz www.garmin.com/express.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana


- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Displejs > Spilgtums**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet **Skaļums**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
 - Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
 - Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Ievadīt meklējamo**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu. Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi savā tuvumā, ievadiet ielas numuru un nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet ielas numuru, nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Nesen atrasto atrašanās vietu meklēšana

Ierīce saglabā pēdējās 50 atrastās atrašanās vietas.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Pēdējais**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.

Tuvumā esošu pakalpojumu meklēšana

Lai meklētu tuvumā esošus pakalpojumus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, slimnīcas vai policijas iecirkņus, varat izmantot lapu Kur es atrodos?.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet kategoriju.

Jūsu maršruts kartē



Ātruma ierobežojuma ikonas funkcijai ir tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izliktās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes. Maršruts ir apzīmēts ar sārta līniju. Rūtainais karodziņš apzīmē galapunktu. Brauciena laikā ierīce vada uz galapunktu, sniedzot balss uzvednes, parādot bultiņas kartē un norādes kartes augšā. Ja novirzāties no sākotnējā maršruta, ierīce pārrēķina maršrutu un sniedz jaunas norādes. Braucot pa galvenajiem ceļiem, var tikt parādīts datu lauks ar pašreizējo ātruma ierobežojumu.

Navigācijas kartes lietošana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Ja tālummaiņas vadīklas ir paslēptas, atlasiet karti, lai parādītu tālummaiņas vadīklas.
- 3 Atlasiet karti.

Maršruta izvēle, izmantojot likumotus ceļus

Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota likumotiem ceļiem. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim. Šī funkcija nav pieejama visiem modeļiem.

<p>Maršruta punkta pievienošana Lai pievienotu punktu, Jums jāizmanto maršruta navigācija .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Uz kartes izvēlieties > Kurp? 2 Meklējiet lokāciju. 3 Izvēlieties lokāciju. 4 Izvēlieties Sākt! 5 Izvēlieties Pievienot aktīvajam maršrutam. <p>Punkta izlaišana maršrutā Ja nolēmjat nedoties uz nākamo punktu maršrutā, varat to izlaist. Tas neļauj ierīcei mēģināt maršrutēt jūs atpakaļ uz izlaisto punktu. Šī funkcija nav pieejama, ja jūsu nākamais punkts ir galamērķis.</p> <p>Kartē atlasiet  > Izlaist.</p> <p>Nogriešanās uz apvedceļu Veicot maršruta navigāciju, varat izmantot apvedceļus, lai izvairītos no priekšā esošajiem šķēršļiem, piemēram, remontdarbu zonām.</p> <p>Veicot navigāciju, atlasiet  > Apvedceļš.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms > Likumoti ceļi > Saglabāt. 2 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās > Automaģistrāles, lai savā maršrutā izvairītos no automaģistrālēm (izvēles). Šī funkcija var palielināt likumotu ceļu izmantošanu, taču var būtiski paildzināt laiku vai palielināt attālumu garākos maršrutos. 3 Sākt maršrutu. <p>Brīvroku sistēmas funkcijas Ierīci varat pievienot bezvadu austiņām un klausīties navigācijas balsis uzvednes, izmantojot austiņas. Dažiem ierīces modeļiem laikā, kad ierīce pievienota austiņām, varat pievienot mobilo tālruni, lai zvanītu un saņemtu zvanus, izmantojot ierīci un austiņas.</p> <p>Bluetooth bezvadu tehnoloģijas iespējošana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth. 2 Atlasiet Bluetooth.
<p>Bezvadu austiņu savienošana pārī PIEZĪME. vienlaikus var aktivizēt tikai vienu austiņu.</p> <p>Lai klausītos navigācijas ieteikumus austiņās, ierīce ir jāsavieno pārī ar saderīgām mobilajām austiņām.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Novietojiet austiņu un Bluetooth® ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā. 2 Ierīcē iespējotiet bezvadu tehnoloģiju. 3 Austiņās iespējotiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. 4 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth > Meklēt ierīces. Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts. 5 Sarakstā atlasiet savu austiņu. 6 Atlasiet Labi. Maršruta navigācijas laikā ierīce ieteikumus atskaņos austiņās. 	<p>Tālruņa pāra savienojuma izveidošana Pirms varat izveidot ierīces pāra savienojumu ar mobilo tālruni, jums ir jāizveido pāra savienojums ar saderīgām bezvadu austiņām.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Novietojiet tālruni un ierīci zūmo@10 m (33 pēdu) atstatumā. 2 Ierīcē zūmo atlasiet Iestatījumi > Bluetooth > Meklēt ierīces. 3 Savā tālrunī iespējotiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams. 4 Ierīcē zūmo atlasiet Labi. Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts. 5 Atlasiet sarakstā savu tālruni un atlasiet Labi. 6 Sekojiet tālruņa ekrānā un jūsu zūmo ierīcē redzamajām norādēm. <p style="text-align: right;">www.garmin.lv</p>