

GARMIN

nüvi 4x / 5x serija



TRUMPASIS VADOVAS

ĮSPĖJIMAS: šiame gaminyje naudojama ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimų arba gaminio sugadinimo dėl karščio poveikio, nesandėliuokite jo vietoje, kuri būtų pasiekama tiesioginių saulės spindulių.

Jei įrenginys bus maitinamas iš baterijos, prieš pradėdami naudotis, bateriją įkraukite.

1. Prispauskite siurbtuką (1) prie priekinio stiklo.



2. Laikydami siurbtuką prispaustą palenkite svirtelę (2) link priekinio stiklo.
3. Laikiklio (3) viršuje esantį kaištėlį įstatykite į lizdą, esantį įrenginio nugarėlėje.
4. Maitinimo (iš automobilio elektros sistemos) kabelį (4) prijunkite prie įrenginio USB prievado (5).
5. Kitą automobilio kabelio antgalį prijunkite prie maitinimo lizdo automobilyje..
6. Įrenginį su laikikliu užspauskite ant siurbtuko pakabos.

GPS signalų sugavimas

Jei norite naudotis šio įrenginio navigacijos funkcijomis, pirma reikia sugauti GPS palydovų signalus. Signalų stiprumas rodomas indikatoriumi (kai jis žalias – signalai gauti). Šių signalų sugavimas gali užtrukti kelias minutes.

Įrenginio atnaujinimas naudojant „Garmin Express“

Naudodamiesi „Garmin Express“ galite lengvai atnaujinti savo įrenginį ir įdiegti papildomas jo galimybes. Ši funkcija nustatoma taip:

1. Mažąjį USB kabelio antgalį prijunkite prie įrenginio prievado.
2. Didįjį USB kabelio antgalį prijunkite prie laisvo USB prievado kompiuteryje.
3. Atsidarykite svetainę www.garmin.com/express.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

„nüMaps Guarantee™“ žemėlapių garantija

Jei užsiregistruosite įrenginį adresu www.garmin.com/express, gali būti, kad jam bus teikiama 90 dienų trukmės (nuo pirmojo padėties nustatymo vairuojant) žemėlapių nemokamo atnaujinimo garantija. Šios garantijos sąlygas žr.

www.garmin.com/numaps

„Lifetime Maps“ suaktyvinimas

1. Atsidarykite svetainę www.garmin.com/lifetimeupdater.
2. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

PASTABA: jei įrenginį užregistruosite, apie žemėlapių naujinius galėsite būti informuojami el. paštu.

Įrenginio išjungimas ir reguliavimas



- Kai įrenginys nenaudojamas, išjungti jį galite nuspaudę mygtuką (1), kol ekrane parodoma užklausa. Joje reikia pasirinkti **Išjungti**.
- Vaizdo ekrane šviesumas reguliuojamas pasirinkus **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**, o tada – arba .
- Garso stiprumas reguliuojamas pasirinkus **Garsas**, o tada – arba . Visiškai nutildyti galima pasirinkus **Nutildyti**.

Paskirties vietos (kelionės tikslo) susiradimas

Kai pasirenkate paskirties vietą ir norite pradėti navigaciją, spauskite **Vykti!**

Adreso paieška

1. Rinkitės **Kur vyksite? > Adresas**
2. Rinkitės **Įveskite miestą**, įveskite miestą ir paspauskite **Baig.** Arba rinkitės **Ieškoti visur**, jei norite ieškoti tarp visų to regiono miestų.
3. Įveskite gatvės pavadinimą ir namo numerį. Jei reikia, gatvę ir adresą pasirinkite.

Pagal įstaigos pavadinimą

1. Rinkitės **Kur vyksite? > Lankytinos vietos > Įveskite vardą.**
2. Įveskite įmonės (įstaigos) pavadinimą arba tipą.
3. Galite vesti, tarkime, „McDonalds“ arba „Restaurant“.
4. Pasirinkite **Baig.**
5. Pasirinkite vietą.

Netoli vietos, kurioje tuo metu esate

1. Pagrindiniame meniu rinkitės **Kur vyksite? > Šalia.**
2. Rinkitės pageidaujama parinktį ir **OK.**
3. Jei reikia, pasirinkite vietovę.

Tarpinio sustojimo pasirinkimas

1. Kai vedama maršrutu, pasirinkite **Kur vyksite?**
2. Susiraskite norimą vietovę.
3. Rinkitės **Vykti!**
4. Rinkitės **Pridėti kaip tarpinį tašką.**

Namų vietos išsaugojimas

Vietą, į kurią grįžtate dažniausiai, galite nustatyti kaip namus.

1. Rinkitės **Kur vyksite? > Vykti namo.**
2. Rinkitės **Įveskite savo adresą, Naudoti esamą vietovę** arba **Neseniai rasti.**

Ši vieta išsaugoma parankinių sąrašė išsaugoma kaip „Namai“.

Maršruto vaizdavimas žemėlapyje

PASTABA: greičio apribojimų rodymo funkcija yra tik informacinio pobūdžio. Ji neatleidžia nuo atsakomybės laikytis įrengtų kelio ženklų. GARMIN neatsako už baudas ar bausmes dėl kelio ženklų ir taisyklių nesilaikymo.



Maršrutas rodomas violetine linija. Languota vėliavėlė nurodo kelionės tikslą. Kai važiuojate didžiais keliais, gali būti rodomas duomenų laukelis su toje vietoje leidžiamu greičiu.

Apvažiavimas

Apvažiuoti galite tam tikrą suplanuoto maršruto, pavyzdžiui, statybų zoną. Norėdami apvažiuoti, žemėlapyje rinkitės **↻**, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu. Tada rinkitės **Aplenkti.**

Maršruto sustabdymas

Jei vedimą maršrutu norite sustabdyti, rinkitės **↻** > **Baigti.**

Kelionės informacijos peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas tuometinis jūsų greitis ir kelionės statistiniai duomenys. Jei norite ją pamatyti, žemėlapyje lange rinkitės greičio lauką.

PATARIMAS: jei stojate dažnai, įrenginį palikite įjungtą – taip jis tiksliai išmatuos kelionės laiką.

Kito posūkio peržiūra

Kai vedama maršrutu, kitas posūkis (ir atitinkama šio posūkio informacija) rodomas viršutiniame kairiajame žemėlapyje lango kampe. Jei norite šį posūkį pamatyti žemėlapyje, pasirinkite posūkio piktogramą.

Duomenų tvarkymas

Šiame įrenginyje galite išsaugoti duomenų (pvz., JPEG failų). Jame yra atminties kortelės lizdas, į kurį galima jungti papildomą laikmeną. PASTABA: šis įrenginys nedera su „Windows“ versijomis 95, 98, ME, NT ir „Mac OS“ versijomis iki 10.3 imtinai.

Failų tipai

Šis įrenginys palaiko tokius failų tipus:

- Žemėlapius ir GPX failus iš „myGarmin™“ programinės įrangos.
- Tinkintus POI failus iš „Garmin POI Loader“.

PRIREIKUS IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS ŽR. KARTU SU ĮRENGINIŲ PATEIKTĄ NAUDOJIMO VADOVĄ (ANGLŲ K.)