


# GARMIN

## Akumulatora lādēšanas komplekts

### 010-11143-01

#### Akumulatora lādētāja izmantošana.

1. Pievienojiet pareizo kontaktu AC adapterim. Pievienojiet AC adapteri pie sienas rozetes;
2. Savienojiet mini-USB konektoru AC adapterī ar mini-USB konektoru akumulatora lādētājā;
3. Atveriet akumulatora aizsegu savā GPS navigācijas ierīcē un izņemiet akumulatoru;
4. Atrodiet metāla kontaktus uz akumulatora;
5. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, lai metāla kontakti uz akumulatora sakrīt ar metāla kontaktiem lādētājā.



Akumulatoram vajadzētu būt pilnībā uzlādētam aptuveni četrus stundu laikā.

Lai iegādātos rezerves akumulatoru, apmeklējiet tuvāko Garmin izplatītāju vai dodieties uz [garmin.com](http://garmin.com) vai [garmin.lv](http://garmin.lv) mājas lapām internetā.

#### LED gaismu izskaidrojums.

Akumulatoru lādētājam ir Strāvas padeves LED un Statusa LED. Kad lādētājs ir pievienots ārējam strāvas padeves avotam, izgaismojas Strāvas padeves LED. Statusa LED atspoguļo akumulatora lādētāja statusu:

- Oranža gaisma – akumulators tiek uzlādēts;
- Zaļa gaisma – uzlāde ir pabeigta.

Zemāk norādīto ieteikumu neievērošanas gadījumā pastāv ugunsrisks un eksplozijas risks:

- Lietojiet tikai Garmin apstiprinātus litija jonu akumulatorus;
- Necentieties uzlādēt akumulatoru, kas ir bijis nokritis vai bojāts;
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai izņemtu akumulatoru;
- Dodieties uz tuvāko bateriju/akumulatoru pārstrādes punktu, lai tas tiktu korekti pārstrādāts pēc tā lietošanas nokalpojuma beigām;
- Neizmantojiet akumulatoru lādētāju ārpus 0°C - 35°C temperatūras robežām.