

# GARMIN

VIRB bezvadu tālvadības pults

VIRB Remote

010-12094-00

## Tālvadības pults pārskats



- ① - Ieraksta poga. Izvēlieties, lai ierakstītu video pievienotajā ierīcē.
- ② - Fotogrāfijas poga. Izvēlieties, lai izdarītu fotouzņēmumu pievienotajā ierīcē.
- ③ - „Stop” poga. Izvēlieties, lai apstādinātu video uzņemšanu pievienotajā ierīcē.
- ④ - Statusa norāžu LED lampiņa.

## Statusa norāžu lampiņa

Mirgojoša zaļa – notiek sapārotās ierīces meklēšana

Pamīšus sarkana un zaļa – notiek mēģinājums sapāroties ar ierīci

12 zibšņi pēc kārtas zaļā krāsā – veiksmīga sapārošanās ar ierīci

Četri zibšņi pēc kārtas zaļā krāsā – veiksmīgi nosūtīta komanda uz ierīci

Četri zibšņi pēc kārtas sarkanā krāsā – komandas nosūtīšana uz ierīci nav izdevusies

Mirgojoša sarkana – ierīce veic video ierakstu

## Tālvadības pults sapārošana ar ierīci

Kad pirmo reizi savienojat VIRB tālvadības pulti ar VIRB ierīci, Jums pults ir jāsapāro ar pašu ierīci.

1. VIRB ierīcē izvēlieties **SETUP > Remote > Remote**, lai ieslēgtu tālvadības funkciju;
2. Nospiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pults. Indikācijas LED lampiņa sāk mirgot zaļā krāsā;
3. Vienlaicīgi nospiediet divus taustiņus uz tālvadības pults līdz LED apgaismojums sāk pamīšus spīdēt sarkanā un zaļā gaismā, tad atlaidiet

nospiestās pogas. Tālvadības pults meklē Jūsu VIRB ierīci. Kad pults veiksmīgi ir sapārota ar ierīci, LED indikācijas lampiņa mirgo zaļā krāsā 12 reižu. Kad tālvadības pults ir sapārota, tā savienojas ar Jūsu ierīci katru reizi, kad tā atrodas darbības rādiusā un ir ieslēgta.

### Stiprinājumu izmantošana

Jūsu tālvadības pultij ir iespējami dažāda veida stiprinājumi. Tie ir iekļauti komplektācijā un/vai ir iegādājami atsevišķi. Stiprinājumi atļauj piestiprināt tālvadības pulti pie Jūsu ķermeņa, velosipēda vai kur citur.

- - pievienojiet divas no gropēm ① pie stiprinājuma malām un iespiediet pulti stiprinājumā līdz noskan klikšķis;



- - maigi nospiediet uz fiksācijas sviras ② un izņemiet pulti no stiprinājuma.

### Baterijas nomaiņa

#### Uzmanību!

Neizmantojiet asus priekšmetus baterijas izņemšanai.

Neuzglabājiet bateriju bērnu tuvumā.

Nelieciet bateriju mutē. Ja tā ir norīta, sazinieties ar ārstu vai ātrās palīdzības dienestu.

Utilizējiet izlietoto bateriju tam paredzētā urnā vai konteinerī.

Lai nomainītu bateriju, Jums ir nepieciešams maza izmēra krustiņa tipa skrūvgriezis un CR2032 3v litija baterija.

1. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet un izņemiet 3 skrūves pulsts aizmugurējā korpusa daļā ①.



2. Atvienojiet korpusa aizmugurējo daļu no tālvadības pults korpusa.

3. Aptiniet plakana tipa skrūvgrieža metāla galu ar līmlenti. Līmlenta, baterijas izņemšanas procesa laikā, aizsargā bateriju, baterijas nodalījumu un saistvietas pret bojājumiem.
4. Uzmanīgi izceliet bateriju no aizmugurējās korpusa daļas.



5. Ievietojiet jauno bateriju aizmugurējā korpusa daļā ar pozitīvo (+) pusi uz leju.
6. Pārlicinieties, ka aizsargbīve ② pilnībā atrodas tai paredzētajā nodalījumā.



7. Uzlieciet vietā aizmugurējo korpusa daļu, ievietojot aizmugurējā korpusa tapiņu ③ pamatkorpusa gropē ④.
8. Ievietojiet vietā un pievelciet skrūves. Esiet uzmanīgs tās pievelkot, lai tās nebojātu.

### **VIRB bezvadu tālvadības pults tehniskais raksturojums.**

**Ūdens izturība:** 5 ATM (līdz 50 metru dziļumam)

**Baterija:** maināma CR2032 (3V)

**Baterijas darbības laiks:** līdz 1,5 gadam (ar darbību 1h/dienā)

**Darbības temperatūra :** no -10°C līdz 50°C

**Radio frekvence/protokols:** 2.4 GHz ANT+ bezvadu komunikācijas protokols