

GARMIN
Ātruma sensors velosipēdiem
010-12103-00
Speed Sensor

Ātruma sensora pievienošana

Ieteikums: Garmin iesaka novietot velosipēdu uz statīva, kamēr pievienojat sensoru.

1. Novietojiet un pieturiet sensoru uz riteņa rumbas virsmas;
2. Pārvelciet skavu ① apkārt riteņa rumbai un nofiksējiet to pie sensora āķa ②;



Pastāv iespēja, ka sensors var tikt pacelts, ja pievienojat to pie asimetriskas rumbas. Tas neietekmē pievienošanas procesu.

3. Pagrieziet riteni ap savu asi, lai pārlicinātos, ka sensors netraucē riteņa apgrieziena kustībai.

Piezīme: LED indikators pēc diviem pilniem apgriezieniem piecas sekundes mirgo zaļā gaismā.

Sensoru sapārošana ar jūsu ierīci

Sapārošana ir ANT+ bezvadu ierīces (piemēram: jūsu ātruma sensora) savienošanas process ar Garmin ANT+ atbalstošu ierīci.

Piezīme: sapārošanas process dažādām ierīcēm var atšķirties. Lūdzu, aplūkojot savas ierīces lietošanas pamācību.

- Novietojiet savu saderīgo Garmin ierīci 3 metru rādiusā no ANT+ sensora;
 - Sapārošanas procesa laikā, atējiet nostāk 10 metrus no citiem ANT+ sensoriem.
- Kad ierīce ar sensoru ir sapārota pirmo reizi, Jūsu Garmin ierīce automātiski atpazīst ANT+ sensoru katru reizi, kad tā ir aktivizēta.

Baterijas nomaiņa ātruma sensorā

Neizmantojiet asus priekšmetus baterijas izņemšanai.

Pēc diviem pilniem apgriezieniem LED mirgošana sarkanā gaismā norāda uz zemu baterijas līmeni.

1. Ievērojiet pagriežamo baterijas nodalījuma aizvērti ① uz sensora aizmugures;



2. Pagrieziet aizvārtņi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz indikators norāda, ka tas ir atvērts un ir pietiekami vaļīgs, lai to noņemtu;
3. Noņemiet aizvārtņi un izņemiet bateriju ② ;
4. Uzgaidiet 30 sekundes;
5. Ievietojiet jauno bateriju (CR 2032) ar pozitīvo (+) pusi uz augšu. Nenozaudējiet vai nebojājiet riņķveida blīvi.;
6. Pagrieziet aizvārtņi pulksteņa rādītāju virzienā līdz indikators norāda, ka tas ir aizvērts. Pēc baterijas nomaiņas LED indikators dažas sekundes mirgo sarkanā un zaļā krāsā. Kad LED indikators mirgo zaļā krāsā un pārstāj mirgot, ierīce ir aktīva un gatava datu sūtīšanai.

Ātruma sensora tehniskie parametri

Baterijas tips: maināma CR2032 3V

Baterijas kalpošanas laiks: aptuveni 12 mēneši (izmantojot 1 stundu dienā)

Darbības temperatūra: -20°C līdz 60° C

Radio frekvence/protokols: 2,4 Ghz ANT+ bezvadu komunikācijas protokols

Ūdens izturība: 1 ATM (ierīce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 10 metru dziļumam)