




GARMIN**dēzl® 560****Īsa lietošanas rokasgrāmata**

 Svarīgāko informāciju par produktu un tā drošu izmantošanu atradīsit produkta iepakojumā.


 Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai pasargātu sevi no savainošanās un neradītu bojājumus produktam, nepakļaujiet bateriju pārmērīga karstuma ietekmei – dodieties prom, neatstājiet to transporta līdzeklī, tiešā saules gaismā.

Pamatnes uzstādīšana

Tā kā pēc uzstādīšanas lipīgā pamatne ir grūti noņemama, izmantojiet spirtu, lai atbrīvotos no tās atstātajiem traipiem.



1. Izvēlieties pamatnei piemērotu vietu, kur nekas tai neaizsedz skatu uz debesīm un kur tā netraucēs šoferim.
2. Notīriet virsmu ar spirtu.
3. Nosusiniet virsmu ar tīru, sausu drāniņu.
4. Noņemiet vienu daļu no aizsargslāņa .



5. Pievienojiet lipīgo detaļu pamatnei .
6. Noņemiet atlikušo aizsargslāni.
7. Pagrieziet pamatnes aizslēgu pret sevi un novietojiet pamatni uz notīrītās virsmas.

Lai ierīce droši turētos pie pamatnes, pievienojiet to ne ātrāk kā 24 stundas pēc pamatnes uzstādīšanas.

Ārējās antenas pievienošana

1. Pievienojiet ārējo antenu  satiksmes uztvērējam .



2. Pievienojiet ārējo antenu stiklam (ieteicams vertikālā stāvoklī) ar piesūcekņu palīdzību.

Par myDashboard vietni

Izmantojiet myDashboard, lai pierēģistrētu ierīci, pārbaudītu programmatūru un kartes atjauninājumus, piekļūtu produktu lietošanas rokasgrāmatām un atbalstam, kā arī izmantotu daudzas citas funkcijas.

MyDashboard uzstādīšana

1. Pievienojiet mini USB kabeli ierīces micro USB portam .



2. Pievienojiet mini USB kabeli datora USB portam.
3. Apmeklējiet vietni www.garmin.com/dashboard.
4. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Ierīces reģistrēšana




1. MyDashboard vietnē uzklikšķiniet uz **Register Now**.
2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
3. Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju.

nūMaps Guarantee™ garantija


Ja pierēģistrēsiet ierīci vietnē <http://my.garmin.com> 60 dienu laikā no pirmā savienojuma ar satelītu, Jūsu ierīcei tiks dota iespēja saņemt vienu bezmaksas kartes atjauninājumu. Noteikumus meklējiet vietnē: www.garmin.com/numaps.

Ierīces pievienošana pamatnei

Pirms bateriju jaudas izmantošanas, uzlādējiet navigācijas ierīci.

1. Ievietojiet automašīnas barošanas kabeli  USB mini portā , kas atrodas uz sastatnes .



2. Uzlieciet sastatni uz kājiņas .
3. Uzstādiet pamatnes aizslēgu *atslēgts* (*unlocked*) pozīcijā.



4. Ieslidiniet kājiņas apakšā esošo disku bāzes ierīcē, līdz tas noklikšķ.
5. Novietojiet aizslēgu *aizslēgts* (*locked*) pozīcijā.
6. Ievietojiet ierīces apakšējo daļu sastatnē.
7. Paliieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nostājas savā vietā.
8. Otru ierīces barošanas kabeļa galu ievietojiet ierīces barošanas izejā.

Lai atjauninātu kartes:

1. Atveriet myDashboard.
2. Piereģistrējiet ierīci.
3. Ja nepieciešams, zem Map Updates, uzklikšķiniet uz **Update now**.
4. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Transporta līdzekļa profila izveidošana

Transporta līdzekļa informācijas ievadīšana negarantē to, ka šie dati vienmēr tiks ņemti vērā, plānojot maršrutus.

1. Parādoties brīdinājuma ekrānam, izvēlieties **Agree**.
2. Izvēlieties **Yes**, lai ievadītu transporta līdzekļa profilu.
3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Galvenās izvēlnes izmantošana



Piespiediet ①, lai izvēlētos transportēšanas režīmu.

Piespiediet ②, lai atrastu galamērķi.

Piespiediet ③, lai aplūkotu karti.

Piespiediet ④, lai apturētu maršrutu.

Piespiediet ⑤, lai izvēlētos apkārtnes maršrutam

Piespiediet ⑥, lai zvanītu, kad tiek nodrošināts savienojums ar savietojamu mobilo ierīci.

Papildus informācija: www.garmin.com/bluetooth

Piespiediet ⑦, lai noregulētu skaļumu.

Piespiediet ⑧, lai atvērtu rīku un iestatījumu izvēlni.

Jūsu maršruta atveidojums kartē


Uz ekrāna redzamajai ātruma ierobežojuma atzīmei ir tikai informatīva nozīme. Tādējādi automašīnas vadītājs netiek atbrīvots no atbildības sekot līdzī visām uzstādītajām ātrumu ierobežojumu ceļa zīmēm. Garmin neuzņemas atbildību par piespīestajām soda naudām vai citām soda sankcijām, kas saistītas ar satiksmes noteikumu neievērošanu.

Jūsu maršruts kartē tiek iezīmēts ar sarkanu līniju. Novirzoties no sākotnējā maršruta, ierīce pārplāno maršrutu. Braucot pa lielceļiem, uz ekrāna parādās ātruma ierobežojumu ikona.



- Izvēlieties ①, lai aplūkotu nākamo pagrieziena. Ja ir pieejams krustojuma pārlūks, tas parādīsies.
- Izvēlieties ②, lai aplūkotu pagrieziena sarakstu.
- Izvēlieties ③, lai mainītu tālummaiņu.
- Izvēlieties ④, lai aplūkotu brīdinājumu ziņojumus.
- Izvēlieties ⑤, lai aplūkotu informāciju par izvēlēto atrašanās vietu.
- Izvēlieties ⑥, lai aplūkotu citu kartes daļu.
- Izvēlieties ⑦, lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes.
- Izvēlieties ⑧, lai parādītu citu datu lauku.
- Izvēlieties ⑨, lai aplūkotu informāciju par ceļu.
- Izvēlieties ⑩, lai nomainītu ātruma ierobežojumu.

Lai lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu:

1. Atveriet myDashboard.
2. Uzklikšķiniet uz **Manuals**.
3. Uzklikšķiniet uz **Download** blakus Jūsu izvēlētajai izvēlnei.
4. Uzklikšķiniet uz , lai saglabātu failu uz datora.

Pārskats par ierīci



- ① Jaudas poga
- ② microSD™ kartes slots

Lai atrastu kravas automašīnām piemērotus

interesu punktus, 1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties

where to? > Points of interest > Trucking.

2. Izvēlieties kategoriju.

3. Ja nepieciešams, izvēlieties apakšskategoriju.

4. Izvēlieties galamērķi.

5. Piespiediet **Go!**

Ierīces sapārošana ar telefonu

Sapārojot ierīces, gan telefonam, gan navigatoram jābūt ieslēgtiem un jāatrodas ne tālāk kā 10m rādiusā vienam no otra.

1. Dēzl galvenajā izvēlnē izvēlieties **Tools > Settings > Bluetooth > Bluetooth > Enabled > Save**.
2. Aktivizējiet uz telefona **Bluetooth®**.
3. Aktivizējiet **Find Me/Discoverable/Visible** režīmu.
4. Izvēlieties **Add Phone > OK**.
5. Izvēlieties no saraksta savu telefonu
6. Nospiediet **OK**.
7. Apstipriniet uz telefona sapārošanu.
8. Ievadiet ierīces **Bluetooth PIN (1234)** telefonā.

Plašāka informācija: www.garmin.lv