

**GARMIN™**

nūvi 12xx/13xx/14xx  
trumpas vartotojo gidas




2011 kovas

naudoti su nūvi įrenginiais:

1200, 1210, 1250, 1260  
1300, 1310, 1350, 1390  
1410, 1440, 1450, 1490

Garmin, the Garmin logotipas ir Nūvi yra Garmin, Ltd. arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Garmin Lock™ ir nuMaps Guarantee™ yra Garmin Ltd. arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas. Šie prekiniai ženklai negali būti naudojami be raštiško Garmin sutikimo. The Bluetooth žodžio ženklas ir logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. Nuosavybė ir bet koks šio vardo naudojimas Garmin yra licenzijuotas. microSD™ yra SanDisk arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas.



## nūvi įrenginio aprašymas

*Energijos mygtukas: paspauskite, jei norite įjungti arba išjungti nūvi įrenginį.*



Garsiakalbis miniUSB jungtis

MicroSD kortelės lizdas

Mikrofonas

## Pagrindinis meniu



1 GPS palydovo ryšio signalo stiprumas.

2 Bluetooth statusas.

3 Palieskite, jei norite pakeisti naudojimo būdą.

4 Dabartinis laikas. Palieskite, norėdami pakeisti nuostatas.

5 Baterijos statusas.

6 Palieskite, jei norite nustatyti kelionės tikslą.

7 Palieskite, jei norite peržvelgti žemėlapi.

8 Palieskite, jei norite paskambinti (rodoma tik kai suporuotas su suderinamu mobiliuoju telefonu).

9 Palieskite, kad keisti garsumą.

10 Palieskite, jei norite naudoti tokius įrankius kaip Nustatymai ar Pagalba.

**PASTABA:** Meniu punkte Pagalba Jūs galite rasti pilną kiekvieno punkto išaiskinimą

## nūvi įrenginio pritvirtinimas

**PASTABA:** Prieš įrengiant nūvi, būtinai perskaitykite *Svarbią saugumo informaciją* ir *Informaciją apie gaminį* gidą dėl informacijos apie įrenginio montavimo prie priekinio stiklo taisykles

### nūvi įrenginio įrengimas

1. Nuo siurbtuko paviršiaus pašalinkite skaidriojo plastiko plėvelę. Uždėkite siurbtuką ant priekinio stiklo.
2. Apverskite siurbtuko svirtį link stiklo.
3. Užfiksukite įrenginio laikiklį ant siurbtuko.
4. Automobilio maitinimo kabelį įkiškite į savo Nūvi įrenginio galą.
5. Kitą maitinimo kabelio galą įkiškite į automobilio maitinimo šaltinio angą. Jūsų įrenginys turėtų įsijungti automatiškai, jeigu jis yra įkištas į automobilio maitinimo šaltinio angą su maitinimo kabeliu, o automobilio maitinimo šaltinio anga veikia. Sekite *Automobilio energijos šaltinio* ekrano instrukcijas.
6. Savo Nūvi įrenginio galą įstatykite į laikiklį.
7. Spauskite savo įrenginį iki tol, kol jis pilnai įsitvirtins laikiklyje.
8. Jeigu Jūs eismo imtuvą naudojate Europoje, prijunkite papildomą anteną į eismo imtuvo angą (FM TMC) ir pritvirtinkite ji prie stiklo, naudodami siurbtuką. Eismo imtuvas pridedamas tam tikruose Nūvi įrenginio pakuotėse, pažymėtuose T raide po modelio numeriu.

*Laikiklio siurbtukas*



*Įrenginio laikiklis*



*Automobilio energijos šaltinio kabelis*

**ISPĖJIMAS:** Šio produkto viduje yra ličio baterija. Norėdami išvengti galimos žalos kai nenaudojate įrenginio atjunkite jį nuo automobilio energijos šaltinio ir padėkite tamsioje vietoje, kad apsaugotumėte nuo tiesioginių saulės spindulių.

### Prisijungimas prie palydovo

1. Išėikite į atvirą erdvę, kuo toliau nuo didelių pastatų ir medžių.
2. Įjunkite Nūvi įrenginį.
3. Palydovo signalo gaudymas gali užtrukti kelias minutes. GPS ryšio signalo skalė nurodo signalo stiprumą. Kai dalis skalės blokelių tampa žali, palydovo signalas rastas ir įrenginys prisijungė prie palydovo.

### Energijos mygtuko naudojimas

Trumpai paspauskite ir staigiai atleiskite **energijos** mygtuką – pamatysite ekrano vaizdą, pavaizduota žemiau ir galėsite nustyti sekančias papildomas pasirinktis:

- Ekrane palieskite **1** ar **2** norėdami nustatyti ekrano šviesumą.
- Ekrane palieskite **Užrakinti ekraną** norėdami apsaugoti nuo netyčinių ekrano palietimų. Kai Nūvi ekranas yra užrakintas, ekrano pašvietimas vistiek veiks.
- Palieksite **išjungti** mygtuką norėdami išjungti savo Nūvi įrenginį. Jūs taip pat galite išjungti savo Nūvi įrenginį paspausdami ir laikydami **Energijos** mygtuką dvi sekundes.



### Nūvi įrenginio perleidimas

Jeigu Jūsų Nūvi įrenginis nustoja funkcionuoti, perleiskite savo Nūvi įrenginį iš naujo spausdami ir laikydami **energijos** mygtuką 10 s.

## Rasti lankytinas vietas

1. Ekrane palieskite **Kur vyksite? > Lankytinos viet.**
  2. Pasirinkite kategoriją ir subkategoriją.
  3. Pasirinkite kelionės tikslą ir ekrane palieskite **Vykti.**
  4. Paspauskite **Vykti!** mygtuką norėdami valdyti maršrutą.
- Norėdami įvesti raides, kurios sudaro kelionės tikslo pavadinimą, ekrane palieskite **Kur vyksite? > Lankytinos viet. > Įveskite savo.**
- Norėdami surašti kitos vietovės buvimo vietą, ekrane paspauskite **Kur vyksite > Šalia.**

## Keliavimas pasirinktu maršrutu

Jūsų maršrutas pažymėtas purpurine spalva. Jūsų kelionės metu Nūvi įrenginys nurodo Jūsų kelionės tikslą, kelionės maršrutą nurodo rodyklėmis žemėlapyje ir judėjimo kryptį ekrane. Jeigu Jūs vykstate originaliu maršrutu, Jūsų Nūvi įrenginys iš naujo paskaičiuoja jums naudingiausią maršrutą.

Palieskite ir traukite žemėlapij, rodoma ekrane, norėdami peržvelgti kitas žemėlapio vietas.


Greičio apribojimo ženklas bus rodomas daugumoje pagrindinių kelių. Viršinant leistiną greitį, Jūsų greitis bus rodomas raudonai.





- 1 Palieskite, norėdami pažiūrėti sekantį Posūkio puslapį arba norėdami sujungti puslapio vaizdą, kai tai padaryti galima.
- 2 Paspauskite, norėdami pažiūrėti posūkių sąrašą.
- 3 Paspauskite, norėdami pamatyti Kur aš esu? Puslapį.

- ④ Paspauskite + ar – norėdami priartinti arba sumažinti matomą žemėlapių dalį
- ⑤ Paspauskite, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.
- ⑥ Paspauskite, norėdami pakeisti rodomą duomenų lauką.
- ⑦ Paspauskite, norėdami pamatyti **Kelionės kompiuterį**.
- ⑧ Greičio ribojimas

### Tarpinio tikslo pridėjimas

1. Nustate pagrindinį tikslą, paspauskite  > **Kur vyksite?**
2. Įveskite papildomo tikslo adresą.
3. Paspauskite **Vykti!**, tuomet spauskite **Pridėti kaip tarpinį tašką** norėdami pridėti šį sustojimą prieš Jūsų galutinį kelionės tikslą.

### Aplinkelio įvedimas

1. Nustatinėdami maršrutą paspauskite .
2. Paspauskite paveikslėlį Naujas .

### FM TMC eismo duomenų imtuvo naudojimas

**PASTABA:** Garmin nėra atsakinga už eismo informacijos tikslumą.

FM TMC imtuvas pridėdamas tik tam tikrose Nūvi įrenginio pakuotėse, žymimose T raide po modelio numerio.

Eismo imtuvas ir Nūvi įrenginys privalo būti FM stoties duomenų diapozone, kad galėtų perduoti TMC duomenis ir gauti eismo informaciją. Užeikite į [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) arba [www.garmin.com](http://www.garmin.com) internetinius puslapius, norėdami gauti daugiau informacijos. Jeigu Jūsų navigacijos metu dėl sunkių eismo aplinkybių maršrutas užima daugiau laiko, negu buvo planuota iš pradžių, Nūvi įrenginys automatiškai perskaičiuoja maršrutą. Eismo ikona pakeičia spalvą tada, kai aptinkamos sunkios eismo aplinkybės Jūsų nustatytame maršrute arba kelyje, kuriuo šiuo metu keliate.

## Laisvų rankų įrangos naudojimas

(tik įrenginiams su Bluetooth funkcija)

Bevielio Bluetooth technologija galima tam tikruose Nūvi modeliuose. Norėdami naudoti laisvų rankų įrangą, Jūs privalote sujungti savo mobilaus telefono įrenginį su Nūvi įrenginiu. Norėdami sujungti abu savo įrenginius, turite įjungti savo įrenginį su Nūvi ir laikyti vienas šalia kito.

### Jūsų mobilaus telefono sujungimas

1. Įjunkite Bluetooth sąsają savo mobiliajame telefone.
2. Nūvi įrenginyje pasirinkite **[rankiai>Nustatymai>„Bluetooth“**
3. Paspaskite **Pridėti > Gerai**
4. Pasirinkite iš sąrašo savo mobilųjį telefoną ir spauskite **Gerai**.
5. Įveskite Bluetooth PIN kodą (**1234**) Jūsų mobiliajame telefone.

### Numerio rinkimas

1. Pasirinkite **Tel. > Rinkti**
2. Įveskite telefono numerį ir paspauskite **Rinkti**
3. Norėdami užbaigti pokalbį spauskite **> Bg.pok**

### Skambučio Priėmimas

Tuo metu, kai Jums skambina telefonas, atsidaro įeinančio Skambučio langas.

- Paspauskite **Atsiliepti**, norėdami atsiliepti į skambutį.
- Paspauskite **Ignoruoti**, norėdami ignoruoti įeinantį skambutį ir sustabdyti telefono aparatą nuo skambėjimo.

### Nūvi įrenginio krovimas

Prieš pirmąjį naudojimą kraukite savo Nūvi įrenginį mažiausia 6 val.  
Tam galite naudoti:

**1.** Automobilio maitinimo kabelį; **2.** Kompiuterinį USB kabelį (tik tam tikrose pakuotėse); **3.** Buitinį kroviklį (nebūtinas priedas).

#### **Nūvi apsauga**

1. Įsitinkite, kad esamoje vietoje Nūvi įrenginys priima palydovo signalus – įrenginį atblokuoti bus galima arba surinkus PIN kodą arba esant vietoje, kurioje jį priskyreite (toliau – saugi vieta).
2. Paspauskite **Įrankiai > Nustatymai > Saugumas**.
3. Paspauskite žemiau esantį mygtuką **Garmin apsauga**.
4. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą ir paspauskite **Atlikta**.

**PASTABA:** Jeigu pamiršote PIN kodą ir saugią vietą, Jūs turite atsiųsti įrenginį Garmin, kad galėtumėme jį atrakinti. Taip pat privalote pateikti galiojančią produkto registraciją arba įrodyti pirkimą.

#### **nūMaps Garantija™**

Norėdami gauti vieną nemokamą žemėlapių atnaujinimą (jei tai tuo metu galima), užregistruokite savo Nūvi įrenginį <http://my.garmin.com> interneto svetainėje 60 dienų laikotapyje nuo tada, kai pirmą kartą buvo pagautas palydovo signalas ir navigavote. Jūs galite neatitikti reikalavimų, reikalingų žemėlapių atnaujinimui tuo atveju, jei registravotes telefonu arba praėję daugiau nei 60 dienų po pirmojo vairavimo su Nūvi įrenginiu.

#### **Daugiau informacijos**

Daugiau informacijos apie Nūvi rasite paspaudę **Įrankiai > Pagalba**.  
Parsisiųskite paskutinę vadovo versiją iš [www.garmin.com](http://www.garmin.com).  
Norėdami gauti informacijos apie įrenginio priedus, į paieškos laukelį įveskite <http://buy.garmin.com> arba susiekite su Garmin atstovu.