

GARMIN.

Approach® S20

Garmin Connect vietne

Garmin Connect ir jūsu statistikas uzraudzītājs tiešsaistē, kur varat analizēt un dalīties *raundos*. Jūs varat pievienoties saviem draugiem Garmin Connect vietnē vai mobilajā lietotnē. Garmin Connect sniedz jums rīkus sekošanai, analizēšanai, dalīšanās iespējām un vienam otram iedrošināšanai. Lai izveidotu bezmaksas kontu, apmeklējiet www.garminconnect.com/golf.

Uzglabāji savus raundus: kad esat pabeidzis un saglabājis *raundu* savā ierīcē, jūs varat to augšupielādēt Garmin Connect un uzglabāt to tur tik ilgi, cik pats vēlaties.

Analizējiet datus: jūs varat aplūkot detalizētāku informāciju par savu *raundu*, ieskaitot rezultātus, statistiku, informāciju par laukumu un pielāgotas atskaites.

Dalieties savās aktivitātēs: jūs varat pievienoties draugiem, lai sekotu līdzīti citu aktivitātēm vai publicētu savas aktivitātes jūsu iecienītajos sociālajos tīklos.

Ierīces pogas

	① UP	Pieturiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Nospiediet, lai pārvietotos izvēlnēs, bedrītēs un iestatījumos.
	② DOWN	Nospiediet, lai pārvietotos izvēlnēs, bedrītēs un iestatījumos.
	③ OK	Nospiediet, lai izvēlētos iespēju izvēlnē un piefiksētu ziņojumus. Nospiediet spēles laikā, lai piekļūtu iespējām spēlē. Pieturiet, lai ieslēgtu izgaismojumu.
	④ BACK	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Ierīces ieslēgšana

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs lūgts iestatīt sistēmas iestatījumus.

1. Pieturiet **UP** pogu;
2. Sekojiet norādījumiem ierīces ekrānā.

Sapārošana ar viedtālruni

Lai no savas Approach ierīces iegūtu visvairāk, jums tā būtu jāsapāro ar savu viedtālruni un jāveic iestatīšana, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni.

Piezīme: atšķirībā no citām Bluetooth ierīcēm, kas tiek sapārotas no jūsu mobilās ierīces Bluetooth iestatījumiem, jūsu Approach ierīcei ir jābūt sapārotai tieši caur Garmin Connect Mobile lietotni.

1. Lejupielādējiet un iestādiet Garmin Connect Mobile lietotnes jaunāko versiju savā saderīgajā viedtālrunī;
2. Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni;
3. Izvēlieties veidu, lai savienotu savu ierīci ar Garmin Connect Mobile kontu:
 - ja šī ir pirmā ierīce, ko pārojat ar Garmin Connect Mobile lietotni, sekojiet norādēm ekrānā;
 - ja jau esat piepārojis kādu citu ierīci, izmantojot Garmin Connect Mobile

lietotni, izvēlieties **Garmin Devices > +**;

4. Nospiediet **OK** uz savas Approach ierīces;
5. Izvēlieties **Settings > Bluetooth > Pair Smartphone** savā Approach ierīcē;
6. Savā saderīgajā viedtālrunī izvēlieties **Search For Device**.

Ziņojumi no tālruņa

Lai iegūtu ziņojumus, jums ir nepieciešams savai Approach ierīcei piepārotais saderīgs viedtālrunis. Kad tālrunis saņem ziņas, tas nosūta ziņojumu uz jūsu golfa ierīci.

Ziņojumu ieslēgšana un atslēgšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings > Bluetooth > Notifications**;
2. Izvēlieties kādu no iespējām:
 - lai ieslēgtu ziņojumus, izvēlieties **Turn On**;
 - lai atslēgtu ziņojumus, izvēlieties **Turn Off**.

Ziņojumu uzlūkošana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Notifications**;
2. Izvēlieties ziņojumu;
3. Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai pārvietotos ziņojumā.

Sistēmas iestatījumi

Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings**.

Color Theme: iestata ekrāna krāsu tēmu.

User Profile: iestata lietotāja dzimumu, vecumu, auguma garumu un svara datus.

Bluetooth: ieslēdz Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un ataino iestatījumus ziņojumiem.

Tones: ieslēdz un izslēdz skaņas ierīcē.

Stat. Tracking: ieslēdz detalizētu sekošanu statistikai golfa spēles laikā.

Club Tracking: ļauj piefiksēt izmantotās nūjas un iestatīt *tee shot* distanci.

Scoring: ieslēdz rezultātu piefiksēšanu.

Time: iestata dienas laiku ierīcē.

Language: iestata ierīcē izmantotā teksta valodu.

Piezīme: teksta valodas izmaiņai neietekmē lietotāja ievadītos datus un golfa laukuma kartes datus.

Units: iestata mērvienības attālumam/distancē.

Software Update: atjaunina ierīces programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi.

Piezīme: lai saņemtu atjauninājumus, jums ir jāpievienojas Garmin Connect Mobile lietotnei.








Ierīces uzlādēšana

Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi notīriet un nosusiniet kontaktus un laukumu ap tiem pirms veicat uzlādi vai pievienojat ierīci datoram.

1. Pievienojiet USB kabeli pie sava datora USB porta;
2. Uzlieciet lādētāja kontaktus uz ierīces kontaktiem un stabili nofiksējiet uzlādes klipsi ① uz ierīces;
3. Pilnībā uzlādējiet ierīci;
4. Uzspiediet uz ②, lai atvienotu lādētāju.



Statusa ikonas

	Bluetooth bezvadu signāla statuss
	Akumulatora statuss
	Sadedzinātās kalorijas
	Noceļotā distance/attālums
	Veikto soļu skaits
	Saullēkts
	Saulriets

Automātiski golfa laukumu karšu atjauninājumi

Jūsu Approach ierīcei ir automātiska golfa laukumu karšu atjaunināšanas funkcija, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni. Kad savienojat savu golfa ierīci ar savu viedtālruni, golfa laukumu kartes, kuros spēlējat biežāk, tiks automātiski atjauninātas.

Aktivitātes uzraudzīšana

Aktivitātes uzraudzīšanas ieslēgšana un atslēgšana

Aktivitātes uzraudzīšanas funkcija ieraksta jūsu ikdienas soļu skaitu, noceļoto distanci un sadedzinātās kalorijas katrā ieraksta dienā. Jūsu sadedzinātās kalorijas ietver sevi pamata metaboliskās un aktīvās kalorijas. Jūs varat ieslēgt un atslēgt aktivitātes uzraudzīšanu jebkurā brīdī.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Activity Tracking**;

2. Izvēlieties kādu no iespējām:

- lai ieslēgtu aktivitātes uzraudzīšanu, izvēlieties **Turn On**;
- lai atslēgtu aktivitātes uzraudzīšanu, izvēlieties **Turn Off**.

Soļu kopējā skaita aplūkošana

Pirms varat aplūkot soļu kopskaitu, jums ir jāieslēdz aktivitātes uzraudzīšana. Nospiediet **UP** vai **DOWN**, atrodoties pulksteņa lapā, lai aplūkotu veikto soļu daudzumu, mērķi soļu skaitam, noceļoto attālumu un sadedzinātās kalorijas.

Kustības brīdinājuma izmantošana

Pirms varat izmantot kustības brīdinājumus, jums ir jāieslēdz aktivitātes uzraudzīšana un kustības brīdinājums.

Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas izmaiņas metaboliskajā stāvoklī. Kustības brīdinājums atgādina jums izkustēties. Kad pavadīta viena stunda mazkustībā, atainojas uzraksts *Move!* kustību joslā. Ja ir ieslēgts skaņas signāls, ierīce izdod arī to.

Dodieties nelielā pastaigā (vismaz pāris minūšu ilgā), lai atiestatītu kustības brīdinājumu.

Soļu skaita mērķa slēpšana ierīcē

Jūs varat noslēpt soļu skaita mērķi no ierīces ekrāna.

Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Activity Tracking > Goal > Hide**.

Modinātājzvana iestatīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Alarm**;

2. Izvēlieties kādu no iespējām:

- lai iestatītu jaunu modinātājzvanu, izvēlieties **Turn On** un sekojiet norādēm ekrānā;
- lai pielāgotu esošu modinātājzvanu, izvēlieties **Edit Alarm** un sekojiet norādēm ekrānā;
- lai izslēgtu modinātājzvanu, izvēlieties **Turn Off**.

Krāsu tēmas iestatīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings > Color Theme**;

2. Izvēlieties kādu no iespējām:

- lai atainotu tumšu fonu ar gaišu tekstu, izvēlieties **Dark**;
- lai atainotu gaišu fonu ar tumšu tekstu, izvēlieties **Light**.

Jūsu lietotāja profila iestatīšana

Jūs varat atjaunināt informāciju par dzimumu, dzimšanas gadu, auguma garumu un svaru. Ierīce izmanto šo informāciju precīziem aktivitātes uzraudzīšanas mērījumiem.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings > User Profile**;

2. Izvēlieties iespēju jūsu profila iestatījumu pielāgošanai.

Ierīces skaņas signālu iestatīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings > Tones**;

2. Izvēlieties iespēju:

- lai ieslēgtu vai atslēgtu skaņu pogas nospiešanas brīdī, izvēlieties **Key Tones**;
- lai ieslēgtu vai atslēgtu skaņu brīdinājumiem, izvēlieties **Alert Tones**.

Golfa spēlēšana

Pirms varat uzsākt golfa spēli, jums būtu jāuzgaida, kamēr ierīce saņem signālus no satelītiem. Šis process var aizņemt no 30 līdz 60 sekundēm.

1. Nospiediet **OK**;
2. Izvēlieties **Start Round**. Ierīce saņem satelītu signālus un nosaka jūsu atrašanās vietu;
3. Izvēlieties golfa laukumu no saraksta;
4. Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu nepieciešamo iestatīšanu un uzsāktu *raundu*.

Bedrītes skats

Ierīce ataino bedrīti, ko šobrīd spēlējat, un automātiski pārslēdzas, kad pārejat uz jaunu bedrīti.

Piezīme: pēc noklusējuma, ierīce aprēķina attālumu līdz *grīna* priekšpusei, vidum un aizmugurei. Ja zināt *pin* atzīmes vietu, jūs varat to iestatīt precīzāk.



①	Pašreizējās bedrītes numurs.
②	Attālums līdz <i>pin</i> atzīmei.
③	Attālums līdz <i>grīna</i> aizmugurei.
④	Attālums līdz <i>grīna</i> priekšpusei.
⑤	Aptuvenš <i>grīna</i> skats. <i>Pin</i> atzīme ir norādīta ar + simbolu.
⑥	<i>Par</i> bedrītei.

Pin atzīmes pārvietošana

Jūs varat aplūkot *grīnu* tuvāk un pārvietot *pin* atzīmi.

1. Spēlējot golfu, nospiediet **OK**;
2. Izvēlieties **Move Flag**;
3. Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai pārvietotu *pin* atzīmes pozīciju;
4. Nospiediet **OK**.

Sitienu mērīšana


1. Spēlējot golfu, nospiediet **OK**;
2. Izvēlieties **Measure Shot**;
3. Dodieties līdz savai bumbiņai. Kad veicat jaunu sitienu, distance automātiski atiestatās.

Ieteikums: jūs varat nospiegt **DOWN**, lai aplūkotu iepriekšējos sitienus.

Šķēršļu aplūkošana

Jūs varat aplūkot attālumus līdz šķēršļiem *fairway* garumā *par* 4 un 5 bedrītēm. Šķēršļi, kas ietekmē jūsu sitienu izvēli, tiek atainoti individuāli vai grupās, lai palīdzētu jums noteikt attālumu līdz *layup* vai *carry*.

1. Spēlējot golfu, nospiediet **OK**;
2. Izvēlieties **Hazards**;



- Ekrānā atainojas attālumi līdz tuvākā šķēršļa priekšpusei ① un aizmugurei ②.
 - Lapas augšpusē uzrādās šķēršļa veids ③.
 - *Grīns* tiek atainots kā pusaplis ④ ekrāna augšpusē. Līnija zem *grīna* ataino *fairway* centru.
 - Šķēršļi ⑤ ir uzrādīti zem *grīna*, to aptuvenās atrašanās vietās, relatīvā attiecībā pret *fairway*.
3. Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai aplūkotu citus šķēršļus pašreizējai bedrītei.

Layup un *dogleg* distanču uzlūkošana

Jūs varat aplūkot attālumus saraksta *layup* un *dogleg par* 4 un 5 bedrītēm.

1. Spēlējot golfu, nospiediet **OK**;
2. Izvēlieties **Layups**.

100 Layup	242
① 150 Layup	190 ②
200 Layup	135

Ekrānā atainojas *layup* un *dogleg* attālumi ① un attālums, lai sasniegtu katru *layup* ②.

Odometra izmantošana

Jūs varat izmantot odometru, lai ierakstītu ceļā pavadīto laiku un attālumu. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Odometer**.

Odometra atiestatīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Odometer**;
2. Nospiediet **OK**;
3. Izvēlieties **Reset**.

Odometra atslēgšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Odometer**;
2. Nospiediet **OK**;
3. Izvēlieties **Turn Off**.

Rezultātu piefiksēšana

Kad ir ieslēgta rezultāta uzskaitīšana, jums tiek lūgts ievadīt rezultātu, kad esat *grīnā*. Jebkurā brīdī spēles laikā jūs varat pielāgot rezultātu manuāli.

1. Spēlējot golfu, nospiediet **OK**;
2. Izvēlieties **Scorecard**;
3. Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai izvēlētos bedrīti un tad nospiediet **OK**;
4. Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai izvēlētos rezultātu un tad nospiediet **OK**.

Statistikas ierakstīšana

Pirms varat ierakstīt statistiku, jums ir jāieslēdz statistikas uzskaitīšana.

1. Spēlējot golfu, nospiediet **OK**;
2. Izvēlieties **Scorecard**;
3. Izvēlieties veikto vēzienu skaitu un nospiediet **OK**;
4. Ievadiet veikto *putts* skaitu un nospiediet **OK**;
5. Izvēlieties kādu no iespējām:

- ja sitiens no *tee* trāpīja *fairway*, izvēlieties **In Fairway**;
- ja sitiens no *tee* netrāpīja *fairway*, izvēlieties **Missed Left (Netrāpīts pa kreisi)** vai **Missed Right (Netrāpīts pa labi)**.

Jūsu statistika tiek saglabāta jūsu rezultātu kartē, ko varat aplūkot Garmin Connect™ vietnē.

Automātiska sitienu noteikšana

Jūsu ierīcē ir funkcijas automātiskai sitienu noteikšanai un ierakstam. Katru reizi, kad veicat sitienu, tiek ierakstīta jūsu atrašanās vieta, lai vēlāk varat šos datus aplūkot Garmin Connect vietnē. Lai atļautu automātisku sitienu noteikšanu, jums ir jāieslēdz statistikas ierakstīšana.

TruSwing™ sensors

TruSwing funkcija ļauj jums aplūkot vēzienu mērījumus, ko ierakstījis jūsu TruSwing sensors. Apmeklējiet www.garmin.lv/approach TruSwing iegādei.

TruSwing mērījumu aplūkošana jūsu ierīcē

Pirms varat izmantot TruSwing funkciju savā Approach ierīcē, jums ir jāpārliedz, ka TruSwing sensors ir droši nostiprināts uz jūsu nūjas. Plašākas informācijas iegūšanai, aplūkojiet TruSwing sensora lietošanas pamācību.

1. Ieslēdziet savu TruSwing sensoru;
2. Izvēlieties TruSwing jūsu Approach ierīces galvenajā izvēlnē;
3. Izvēlieties nūju;
4. Veiciet sitienu. Vēzienu mērījumi atainojas jūsu Approach ierīces ekrānā pēc katra vēzienu;
5. Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai pārskatītu ierakstītos vēzienu mērījumus.

Nūjas nomainīšana

1. Jūsu Approach ierīces TruSwing izvēlnē izvēlieties **OK**;
2. Izvēlieties **Change Club**;
3. Izvēlieties nūju.

Sitienu izmantojamās rokas izvēlēšanās

TruSwing sensors izmanto informāciju par roku, ko izmantojat sitienu, lai precīzāk aprēķinātu vēzienu analīzes datus. Šo informāciju jūs varat izmainīt savā Approach ierīcē jebkurā laikā.

1. Jūsu Approach ierīces TruSwing izvēlnē izvēlieties **OK**;
2. Izvēlieties **Golf Swing**;
3. Izvēlieties roku, ko izmantojat, veicot sitienu.

Atvienošanās no jūsu TruSwing sensora

1. Jūsu Approach ierīces TruSwing izvēlnē izvēlieties **OK**;
2. Izvēlieties **End TruSwing**.

Ierīces tīrīšana

Piezīme: pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt elektrisko kontaktu koroziju, kad pievienojat ierīci lādētājam. Korozija var traucēt ierīces uzlādei un datu pārnesei.

1. Izmantojot maigā tīrīšanas līdzekli iemērkto drēbes gabaliņu, notīriet ierīci;
2. Noslaukiet ierīci. Kad tīrīšana ir pabeigta, ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt.

Tehniskie parametri

Akumulatora veids	Pārlādējams litija jonu akumulators
Akumulatora darbības laiks ar vienu tā uzlādes reizi	Kā pulkstenis: līdz 8 nedēļām Spēlējot golfu: līdz 15 stundām Piezīme: reālais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no laika, kad izmantojat ierīci ar ieslēgtu GPS, izgaismojumu un enerģijas taupīšanas režīmu. Izteikti zemas temperatūras ietekme uz ierīci var samazināt akumulatora darbības laiku.
Ūdens izturības klase	SATM
Temperatūras diapazons darbībai	No -20°C līdz 60°C
Temperatūras diapazons uzlādei	No 5°C līdz 40°C
Radio frekvence/protokols	Bluetooth Smart bezvadu tehnoloģija