

GARMIN**Edge® 130****Edge specifikācijas**

Akumulatora tips	Pārlādējams, iebūvēts litija jonu akumulators.
Akumulatora darbības ilgums	Līdz 15 stundām.
Temperatūras diapazons darbībai	No -20° līdz -60°C
Temperatūras diapazons uzlādei	No 0° līdz 45°C
Bezvadu frekvences/protokoli	ANT+ 2.4 GHz pie 1dBm nomināla Bluetooth 2.4 GHz pie 1dBm nomināla
Ūdens izturības klase	IEC 60529 IPX7*

Ierīces apskats

①		Nospiediet, lai "pamodinātu" ierīci. Pieturiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
②		Nospiediet, lai ritinātu datu ekrānu, opcijas un iestatījumus. Sākuma ekrānā turiet, lai apskatītu ierīces izvēlni.
③		Nospiediet, lai ritinātu datu ekrānu, opcijas un iestatījumus. Sākuma ekrānā nospiediet, lai skatītu logrīkus.
④		Nospiediet, sāktu vai beigtu taimerī. Nospiediet, lai izvēlētos iespēju vai apstiprinātu ziņojumu.
⑤		Nospiediet, lai sāktu jaunu apli. Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Došanās braucienā

Ja jūsu ierīce ir komplektēta ar ANT+ sensoru, tie jau savā starpā ir sapāroti un sensors var tikt aktivēts sākuma iestatīšanas laikā.

1. Pieturiet lai ieslēgtu ierīci.
2. Dodieties ārpus telpām un uzgaidiet līdz ierīce nosaka satelītu signālus.

parādās, kad ierīce ir gatava.

3. Atrodoties galvenajā lapā nospiediet .
4. Nospiediet , lai sāktu aktivitātes taimerī.

Piezīme: Vēsture tiek ierakstīta tikai tad, kad darbojas taimeris.

5. Nospiediet , lai apstādinātu aktivitātes taimerī.

6. Izvēlieties iespēju:

- Izvēlieties **Resume**, lai atsāktu braucieni.

- Izvēlieties **Save Ride**, lai apstādinātu un saglabātu jūsu braucieni.

Padoms: Jūs varat izvēlēties brauciena tipu. Precīzi dati par braukšanas veidu ir svarīgi Garmin Connect kontam ar velosipēdiem saistītu kursu izveidošanai.

- Izvēlieties **Discard Ride** lai apturētu braucieni un dzēstu to no savas ierīces.

- Izvēlieties **Back to Start** lai navigētu atpakaļ uz sākumu.

- Izvēlieties **Mark Location**, lai atzīmētu savu atrašanās vietu un saglabātu to.

Distance	25.00	
Timer	56:27	
Speed	29.0	Avg. Speed
		26.2
Totl. Ascent	182	Grade
		4

Statusa ikonas

Normāli spīdoša gaismiņa nozīmē, ka signāls tika atrasts vai sensors ir pievienots.

	GPS statuss
	Bluetooth statuss
	Pulsa statuss
	Spēka statuss
	LiveTrack statuss
	Ātruma un kadences statuss

Ierīces uzlāde

Lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-nokrišņu aizsegu un laukumu ap tiem, pirms uzlādējat vai pievienojat savu ierīci pie datora.

1. Paceliet pret-nokrišņu aizsegu ① no ierīces USB porta ②;
2. Pievienojiet USB kabeļa mazāko galu pie ierīces USB porta.
3. Pievienojiet USB kabeļa lielāko galu pie AC adaptera vai datora USB porta.
4. Pievienojiet AC adapteri pie standarta elektrorozetes. Kad pievienojat ierīci pie strāvas avota, tā ieslēdzas.
5. Uzlādējiet ierīci pilnībā.

**Sekošana kursam no Garmin Connect**

Pirms jūs varat lejupielādēt un sekot Garmin Connect izveidotajam kursam, jums ir jābūt Garmin Connect kontam.

1. Izvēlies iespēju:

- Atveriet lietotne Garmin Connect mobile.
- Dodies uz connect.garmin.com.

2. Izveidojiet jaunu kursu vai izvēlieties esošu kursu.

3. Izvēlieties **Send to Device**.

4. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.

5. Edge ierīcei pieturiet .

6. Izvēlieties **Navigation > Courses**.

7. Izvēlieties kursu.

8. Nospiediet **Ride**.

Savienošana pāri ar bezvadu sensoru

Pirms jūs varat savienot pāri, jums jāuzliek sirds ritma monitors vai jāuzstāda sensors.

Savienošana pāri ir starp ANT+ vai Bluetooth bezvadu sensoriem.

Piemēram, savienojiet sirdsdarbības monitoru ar savu Garmin ierīci.

1. Novietojiet ierīci 3 metru attālumā no sensora.

Piezīme: Stāviet 10 m attālumā no pārējiem sensoriem.

2. Pieturiet .

3. Izvēlieties **Sensors > Add Sensors**.

Parādās pieejamo sensoru saraksts.

4. Izvēlieties vienu vai vairākus sensorus, lai savienotos pāri ar ierīci.

Ja sensors ir savienots pāri ar ierīci, sensora statuss ir Savienots. Jūs varat pielāgot datu lauku, lai parādītu sensora datus.

Savienot pāri ar viedtālruni

Lai izmantotu visas Edge ierīces funkcijas, ierīce jāsavieno pāri tieši caur Garmin Connect Mobile lietotni, nevis no viedtālruna Bluetooth iestatījumiem.

1. Viedtālrunī instalējiet un atveriet lietotni Garmin Connect Mobile.

2. Pieturiet , lai ieslēgtu ierīci.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jūs izvēlējaties ierīces valodu. Nākamajā ekrānā tiek piedāvāts izveidot savienojumu pāri ar viedtālruni.

Padoms: Jūs varat pieturēt , un izvēlēties **Phone > Status > Pair Phone**, lai manuāli ieslēgtu savienošanās režīmu.

3. Izvēlieties iespēju, lai savu ierīci pievienotu Garmin Connect kontam:

- Ja šī ir pirmā reize, kad savienojaties ar Garmin Connect Mobile lietotni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Ja jau esat pāri savienojis citu ierīci ar Garmin Connect Mobile lietotni, no vai ... izvēlnes, nospiediet **Garmin Devices > Add Device**, un sekojiet instrukcijām uz ekrāna.

Pēc tam, kad veiksmīgi izveidojat savienojumu pāri, tiek parādīts ziņojums, un jūsu ierīce automātiski tiek sinhronizēta ar viedtālruni.

Standarta stiprinājuma uzstādīšana

Labākai GPS uztveršanai, novietojiet stiprinājumu uz velosipēda tā, lai tā augšpuse būtu vērsta pret debesīm. Jūs varat uzstādīt stiprinājumu uz stūres centra vai rokturiem.

1. Izvēlieties drošu vietu Edge ierīces nostiprināšanai, kur tā netraucēs drošai braukšanai ar velosipēdu.
2. Uzlieciet gumijas paliktni ① uz stiprinājuma apakšpusē. Izvirzījumi gumijas paliktnī iegulst stiprinājuma apakšpusē, tādēļ tas paliek savā vietā.




3. Uzlieciet stiprinājumu uz stūres.
4. Droši nostipriniet stiprinājumu, izmantojot divus savilcējus ②.
5. Uzlieciet ierīci ar izvirzījumiem uz aizmugures uz gropēm stiprinājumā ③.
6. Viegli iespiediet ierīci uz stiprinājuma un pagrieziet Edge ierīci pulksteņrādītāju virzienā, līdz tā nofiksējas vietā.



Edge ierīces noņemšana


1. Pagrieziet Edge ierīci pulksteņrādītāju virzienā, lai atfiksētu ierīci;
2. Noceliet Edge ierīci no stiprinājuma.

Kursa dzēšana

1. Pieturiet .
2. Izvēlieties **Navigation > Courses**.
3. Izvēlieties kursu.
4. Nospiediet **Delete > Yes**.

Treniņi iekšelpās

Jūs varat izslēgt GPS, kad trenējat iekšelpās, lai taupītu akumulatoru.

1. Pieturiet .
2. Izvēlieties **Ride Settings > GPS > Off**.

Ja GPS ir izslēgts, ātrums un attālums nav pieejami, ja vien jums nav saderīga sensora vai iekšējā treneris, kas ierīcē nosūta ātruma un attāluma datus.

Auto Pause izmantošana


Jūs varat izmantot funkciju Auto Pause, lai pauzētu taimeri automātiski, kad pārtraucat pārvietoties. Šī funkcija ir noderīga, ja jūsu aktivitāte ietver luksafora gaismas vai citas vietas, kur jums jāpārstājas.

Piezīme: Pārtrauktais laiks netiek saglabāts ar jūsu datiem.

1. Pieturiet .
2. Izvēlieties **Ride Settings > Auto Pause**.


Auto Scroll izmantošana

Jūs varat izmantot automātisko ritināšanas funkciju, lai automātiski pārtūtu datu lapas, kad darbojas taimeris.

1. Pieturiet .
2. Izvēlieties **Ride settings > Auto Scroll**.
3. Izvēlieties displeja ātrumu.

Datu lauku mainīšana

Jūs varat mainīt datu lauku kombinācijas lapām, kas tiek rādītas, kamēr darbojas taimeris.

1. Pieturiet .
2. Izvēlieties **Ride Settings > Data pages**.
3. Izvēlieties **► > Layout**
4. Izvēlieties **▼** vai **▲**, lai mainītu izkārtojumu.
5. Izvēlieties **►**, lai iespējotu izkārtojumu.
6. Izvēlieties **▼** vai **▲**, lai redīgētu datu laukus.

Sekošana segmentam no Garmin Connect

Pirms jūs varat lejupielādēt un sekot Garmin Connect izveidotajam segmentam, jums ir jābūt Garmin Connect kontam.

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli;
- Piezīme:** Ja jūs izmantojat Strava segmentus, jūsu iecienītie segmenti tiek automātiski pārsūtīti uz jūsu ierīci, kad tā ir savienota ar Garmin Connect Mobile vai ar datoru.
2. Ejiet uz www.connect.garmin.com
3. Izveidojiet jaunu segmentu vai atlasiet esošu segmentu.
4. Izvēlieties **Send to Device**.
5. Atvienojiet ierīci un ieslēdziet to.
6. Nospiediet **►**, lai sāktu taimeri un dotos braucienā.

Varat aktivizēt segmentu sacīkstes, kas brīdina jūs par tuvojošajiem segmentiem.


Segmenta braukšana

Segmenti ir virtuālās sacīkstes. Jūs varat izbraukt segmentu un salīdzināt savu veikspēju ar iepriekšējām aktivitātēm, citu braucēju sniegumu, savienojumiem Garmin Connect kontā vai citiem riteņbraukšanas kopienas locekļiem. Jūs varat augšupielādēt savas darbības datus savā Garmin Connect kontā, lai skatītu savu segmenta pozīciju.

Piezīme: Ja jūsu Garmin Connect un Strava konts ir saistīti, jūsu aktivitāte tiek automātiski nosūtīta uz jūsu Strava kontu, lai jūs varētu pārskatīt segmenta pozīciju.

1. Izvēlieties **►**, lai sāktu aktivitātes taimeri, un dodieties braukt. Kad jūsu ceļš šķērso atvērto segmentu, jūs varat to izbraukt;
2. Sāciet braukt segmentu;

Segmenta datu ekrāns tiek parādīts automātiski.



3. Ja nepieciešams pieturiet , un izvēlieties **Main Menu > Navigation > Segments**, lai mainītu savu mērķi sacensību laikā.

Jūs varat sacensties pret segmenta vadītāju, jūsu iepriekšējo sniegumu vai citiem braucējiem (ja pieejams). Mērķis automātiski tiek pielāgots, ņemot vērā jūsu pašreizējo veikspēju. Ja segments ir pabeigts, tiek parādīts ziņojums

Atrašanās vietas

Jūs varat ierakstīt un saglabāt atrašanās vietas ierīcē

Atrašanās vietas atzīmēšana

Lai varētu atzīmēt atrašanās vietu, jums ir jāatrod satelīti.

Atrašanās vieta ir vieta, kuru ierakstāt un saglabājat ierīcē. Ja vēlaties atcerēties orientierus vai atgriezties noteiktā vietā, varat atzīmēt atrašanās vietu.


1. Dodieties braucienā.
2. Pieturiet .

Izvēlieties **Mark Location**.

Parādās ziņa. Noklusējuma ikona katrai atrašanās vietai ir karodziņš.


Navīgēt uz saglabātu atrašanās vietu

Pirms jūs varat navīgēt uz saglabāto vietu, jums ir jāatrod satelīti.

1. Pieturiet .
2. Izvēlieties **Navigation > saved Locations**.
3. Izvēlieties vietu.
4. Nospiediet **Go To**.

Izvēlieties **►**, lai sāktu braucienu.

Datu ekrāna dzēšana

1. Pieturiet .
2. Izvēlieties **Ride Settings > Data pages**
3. Izvēlieties **▼**, lai atvērtu datu lauku ko izdzēst.
4. Izvēlieties **► > Remove > Yes**.