

GARMIN

010-11251-02

Auduma rokas siksnīņa Forerunner 400 sērijai



(Wrist Strap Kit for Forerunner 400 Series)

Esošo rokas siksnīņu nonemšana

Izmantojiet tapu instrumentu, lai saspiestu tapas to izņemšanai.



1. Ievietojiet tapas instrumentu tapas piekļuves gropē un pielāgojiet tā galu tapas galam;
 2. Saspiediet tapu, vienlaicīgi izmantojot brīvo roku, lai maigi noņemtu siksnīņu. Vienai siksnīņas pusei ir jau jābūt vaļņīgai;
 3. Ievietojiet tapas instrumentu otrā tapas piekļuves gropē un saspiediet tapu, lai to izņemtu;
- PIEZĪME: neizmetiet oriģinālās tapas! Oriģinālās tapas (īsās) ir izmantojamas, lai pievienotu konektorus;
4. Atkārtojiet soļus 1 un 3, lai noņemtu otru siksnīņu.

Konektoru uzlikšana



1. Ar pirkstu pabīdiet tapu uz vienu malu;




2. Uzspiediet konektora A vienu malu uz atklātā Forerunner "zoba" (aplūkojiet attēlu iepriekšējā lappusē);



Konektors A

3. Izmantojiet tapas instrumentu, lai saspiestu tapu, vienlaicīgi spiežot to uz konektora.



Konektoram ir jāievietojas tam paredzētajā vietā;

4. Atvelciet tapu uz otru Forerunner malu;
5. Ievietojiet konektora B "zobus" tiem paredzētajās gropēs Forerunner pulkstenī (aplūkojiet



Konektors B

attēlu iepriekšējā lappusē);

6. Izmantojiet tapas instrumentu, lai saspiestu tapu, vienlaicīgi spiežot to uz konektora. Konektoram ir jāievietojas tam paredzētajā vietā.

Auduma siksninas pievienošana



1. Ievietojiet tapu auduma siksnīgas cilpā;
2. Izmantojiet tapas instrumentu, lai ievietotu tapu abos konektora dobumos;
3. Atkārtojiet soļus 1 un 2, lai pievienotu siksnīgas otru pusi.