

## **GARMIN**

010-11251-08 un 010-11251-22

Auduma siksnīņa Forerunner 910XT

(Forerunner 910XT Wrist Strap; Forerunner 910XT Long Wrist Strap)

### **Esošo rokas siksnīņu nonemšana**

1. Izmantojiet vienu skrūvgriezi ①, lai pieturētu vienu tapas ② galu;



2. Izmantojiet otru skrūvgriezi ③, lai atskrūvētu un atdalītu tapas posmus;
3. Izvelciet tapas posmus un noņemiet rokas siksnīņu;
4. Atkārtojiet soļus 1. - 3., lai noņemtu otru siksnīņu.

Piezīme: esiet uzmanīgs un nepazaudējiet tapas posmus!

### **Auduma rokas siksnīņas uzlikšana**

#### **Konektora pievienošana**

1. Pielieciet jaunās auduma siksnīņas konektoru ① pie Forerunner ② pulksteņa;



2. Izveriet garāko tapas posmu ③ caur konektoru un Forerunner pulksteni;
3. Pievienojiet īsāko tapas posmu ④ konektora otrā pusē;
4. Izmantojot divu skrūvgriežu metodi (norādīta pie siksnīņu noņemšanas paskaidrojuma), droši nostipriniet tapu.

#### **Auduma siksnīņas pievienošana**



1. Pielieciet cilpu ① pie Forerunner pulksteņa ②;
2. Ievietojiet garāko tapas posmu ③ caur konektoru un cilpu;
3. Ievietojiet īsāko tapas posmu ④ otrā pusē;