


## **GARMIN**

### **010-11251-15 un 010-11251-40 Stiprinājums uz velosipēda stūres (Out-Front Mount; Extended Out-Front Mount)**

#### **Stiprinājuma pievienošana**


1. Izvēlieties drošu pievienošanas vietu, kur EDGE netraucēs Jūsu velosipēda drošai izmantošanai;



2. Izmantojiet skrūvgriezi, lai izņemtu skrūvi ① no savienotāja pie stūres ②.
3. Ja Jūs vēlaties izmainīt kronšteina novietojuma orientāciju, izņemiet abas skrūves no stiprinājuma aizmugures ③, pagrieziet kronšteinu ④ nepieciešamajā pozīcijā, pievienojiet atpakaļ izņemtās skrūves;
4. Ja Jūsu velosipēda stūres stienā diametrs ir 26 mm, novietojiet gumijas paliktni ap to;
5. Novietojiet stiprinājuma savienojuma ap stūri daļu ② ap gumijas paliktni vai stūres stieni (ja tā diametrs ir 31,8 mm);
6. Ievietojiet vietā skrūvi ①;

**PIEZĪME:** Garmin iesaka 0.8 N-m griezes momentu. Regulāri pārbaudiet, vai skrūve nav palikusi vaļīga.

7. Pievienojiet EDGE ierīci pie stiprinājuma tā, lai EDGE stiprinājuma daļa ievietotos stiprinājuma pie



stūres gropē ⑤;

8. Viegli iespiediet EDGE stiprinājumā un pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā, kamēr tas nofiksējas vietā.