

Atjauninājumi ierīcei

Ieinstalējiet Garmin Express savā datorā (www.garmin.lv/garmin-express). Savā viedtālrunī ielādējiet Garmin Connect Mobile lietotni.

Tas nodrošina ar vieglu pieeju šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- programmatūras atjauninājumi;
- golfa laukumu karšu atjauninājumi;
- datu augšupielāde Garmin Connect vietnē;
- ierīces reģistrēšana.

Garmin Express iestatīšana

1. Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express;
3. Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Garmin Golf lietotne

Garmin Golf lietotne ļauj golfa spēlētājiem sacensties savā starpā dažādos laukumos. vairāk kā 40'000 laukumos ik nedēļu tiek veidots līderu saraksts, kam varat pievienoties. Jūs varat izveidot turnīru un uzaicināt tam spēlētājus. Garmin Golf lietotne sinhronizē jūsu datus ar Garmin Connect mājas lapu un Garmin Connect Mobile lietotni. Jūs varat lejupielādēt Garmin Golf lietotni sava viedtālruna lietotņu veikalā.

Ierīces pārskats

	①	Skārienjūtīgs ekrāns	Pavelciet uz tā, lai pārvietotos starp palīgrīkiem, funkcijām un izvēlnēm. Pieskarieties, lai izvēlētos.
	②	Darbības poga	Nospiediet, lai uzsāktu aktivitāti. Nospiediet, spēlējot golfu, lai aplūkotu golfa izvēlni.
	③		Pieturiet, lai ieslēgtu ierīci. Pieturiet, lai aplūkotu kontroles izvēlni. Nospiediet, lai aplūkotu pašreizējās lapas izvēlni.
	④		Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.


Signālu iegūšana no satelītiem


Ierīcei, lai tā uztvertu signālus no satelītiem, ir nepieciešams neaizsegts debess jums. Dienas laiks un datums automātiski iestatās, balstoties uz GPS pozīciju.

1. Dodieties ārpus telpām, uz atklātu vietu. Ierīces augšpusē vajadzētu būt vērstai pret debesīm;
2. Uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītus. Šis process var aizņemt no 30 līdz 60 sekundēm.

Pārošana ar jūsu viedtālruni

Lai izmantotu savienojuma funkcijas Approach S60 ierīcē, tai ir jābūt sapārotai tieši caur Garmin Connect Mobile lietotni, nevis caur viedtālruna Bluetooth iestatījumiem.

1. Ieinstalējiet un atveriet Garmin Connect Mobile lietotni no jūsu viedtālruna lietotņu veikala;
2. Pieturiet , lai ieslēgtu ierīci. Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, jums ir jāizvēlas ierīces lietošanas valoda. Ierīce aicina jūs pārot to ar viedtālruni;

Ieteikums: jūs varat izvēlēties  > **Settings** > **Pair Phone**, lai ieietu pārošanas režīmā pēc sākotnējo iestatījumu veikšanas.

3. Izvēlieties iespēju, lai pievienotu savu ierīci Garmin Connect Mobile kontam:
 - ja šī ir pirmā ierīce, ko pārņemat ar GarminConnect Mobile lietotni, sekojiet norādēm viedtālruna ekrānā;
 - ja esat jau pārņēmis citu ierīci ar Garmin Connect Mobile lietotni, iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Garmin Devices** > **Add Device** un sekojiet norādēm viedtālruna ekrānā.

Kad ir notikusi veiksmīga pārošana, jūsu ierīcē uzrādās atbilstošs paziņojums un ierīce automātiski sinhronizējas ar jūsu viedtālruni.

Palīgrīki

Jūsu ierīcē ir iepriekšēji ielādēti palīgrīki, kas nodrošina ar ērti aplūkojamu informāciju. Dažiem no palīgrīkiem ir nepieciešams Bluetooth savienojums ar saderīgu viedtālruni. Daži palīgrīki pēc noklusējuma nav redzami. Jūs varat tos pievienot palīgrīku cilpai manuāli.

Notifications: ziņojumi brīdina jūs par ienākošajiem zvaniem, SMS, jaunumiem sociālajos tīklos u.c., balstoties uz viedtālruna ziņojumu iestatījumiem.

Calendar: kalendārs ataino tuvojošās tikšanās no jūsu viedtālruna kalendāra.

Music controls: nodrošina ar mūzikas kontroli jūsu viedtālrunī.

Weather: ataino pašreizējo temperatūru un laika apstākļu prognozi.

My day: uzrāda dinamisku kopsavilkumu par jūsu aktivitāti šodien. Mērījumi iekļauj jūsu pēdējo ierakstīto aktivitāti, intensitātes minūtes, uzākto stāvu skaitu, soļus, sadedzinātās kalorijas un citus datus.

Steps: uzskaita jūsu noieto soļu skaitu dienā, soļu mērķi un noceļoto attālumu.

Intensity minutes: uzskaita jūsu laiku, kas ir pavadīts vidējas un spēcīgas slodzes aktivitātēs, jūsu nedēļas intensitātes minūšu mērķi un progresu pretī šim mērķim.

Last activity: ataino īsu apkopojumu par jūsu pēdējo ierakstīto aktivitāti, piemēram, jūsu pēdējo skrējieni, braucienu vai peldi.

Ierīces uzlādēšana

Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi notīriet no nosusiniet kontaktus un laukumu a tiem, pirms veicat uzlādi vai pievienošanas datoram.



1. Ievietojiet USB kabeļa šaurāko galu savas ierīces uzlādes portā;
2. Ievietojiet USB kabeļa platāko galu sava datora USB portā;
3. Pilnībā uzlādējiet savu ierīci.

Kontroles izvēlnes aplūkošana

Kontroles izvēlnē satur izvēlnes iespēju īssaistes, piemēram, ieslēgšanu, netraucēšanas režīmu, skārienjūtīgā ekrāna bloķēšanu un ierīces izslēgšanu.

Piezīme: jūs varat pievienot, izmainīt secību un izņemt izvēlnes iespēju īssaistes kontroles izvēlnē.

1. Pieturiet  no jebkuras lapas;
2. Izvēlieties iespēju.



Automātisks mērķis

Jūsu ierīce automātiski izveido mērķi dienas soļu skaitam, balstoties uz iepriekšējo dienu aktivitātes līmeni. Jums kustoties dienas garumā, ierīce ataino jūsu progresu pretī jūsu dienas mērķim. Ja izvēlaties neizmantot automātiskā mērķa funkciju, jūs varat iestatīt personalizētu soļu skaita mērķi savā Garmin Connect kontā.

Kustību brīdinājumu izmantošana

Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas izmaiņas metaboliskajā stāvoklī. Kustību brīdinājums atgādina izkustēties. Pēc vienas stundas mazkustībā, uzrādās *Move!* ziņojums un sarkana josla. Papildus segmenti joslā parādās ik pēc 15 minūtēm mazkustībā. Veiciet vismaz pāris minūšu pastaigas, lai atiestatītu brīdinājumu.

Miega uzraudzīšana


Jums guļot, ierīce uzrauga jūsu kustības. Miega statistikas iekļauj sevī kopējās miega stundas, miega līmeņus un kustības miegā. Jūs varat iestatīt savas normālās miega stundas sava Garmin Connect konta lietotāja iestatījumos. Jūs varat aplūkot statistiku par savu miegu savā Garmin Connect kontā.

Aktivitātes

Jūsu ierīce var tikt izmantota iekštelpu, ārpustelpu un fitnesa aktivitātēs. Kad uzsākat aktivitāti, ierīce ataino un ieraksta datus no sensoriem. Jūs varat saglabāt aktivitātes un dalīties tajās Garmin Connect vietē. Jūs varat pievienot savā ierīcē arī aktivitātes lietotnes no Connect IQ™, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Plašākai informācijai par aktivitātes uzraudzīšanu un fitnesa mērījumu precizitāti, apmeklējiet www.garmin.lv/ak-uz-pre.

Aktivitātes uzsākšana

Kad iesākat aktivitāti, GPS ieslēdzas automātiski, ja nepieciešams. Kad apstādināt aktivitāti, ierīce atgriežas pulksteņa režīmā.

1. Atrodieties pulksteņa lapā, nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties ;
3. Izvēlieties aktivitāti;
4. Ja nepieciešams, uzgaidiet līdz jūsu ierīce savienojas ar jūsu ANT+ sensoriem;
5. Ja aktivitātei ir nepieciešams GPS, dodieties ārpus telpām un uzgaidiet līdz ierīce uztver signālus no satelītiem;
6. Nospiediet darbības pogu, lai ieslēgtu taimerī.

Piezīme: ierīce nieraksta jūsu aktivitātes datus, kamēr neesat ieslēdzis taimerī.

Aktivitātes apstādināšana

1. Nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties iespēju:
 - lai atsāktu savu aktivitāti, nospiediet darbības pogu;
 - lai saglabātu aktivitāti un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties **Done** > ✓;
 - lai dzēstu aktivitāti un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties **Done** > ✕ > ✓.

Last sport: ataino īsu kopsavilkumu par jūsu pēdējo ierakstīto sportu un kopējo nedēļā veikto attālumu.

Calories: ataino jūsu kaloriju informāciju pašreizējai dienai.

Golf: ataino golfa informāciju par jūsu pēdējo raundu.

Palīgrīku aplūkošana


Jūsu ierīcē ir iepriekšēji ielādēti palīgrīki un vēl vairāk iespēju, kad savienojat ierīci ar savu viedtālruni.

Atrodieties pulksteņa lapā, pavelciet uz augšu vai leju ekrānā.

Pieskarieties skārienjūtīgajam ekrānam, lai aplūkotu palīgrīka papildus iespējas un funkcijas.

Nospiediet , lai aplūkotu palīgrīka iestatījumus.

Palīgrīku cilpas pielāgošana

1. Izvēlieties  > **Settings** > **Widgets**;
2. Izvēlieties palīgrīku;
3. Izvēlieties **Enabled** slēdzi, lai noņemtu palīgrīku no palīgrīku cilpas;
4. Izvēlieties **Add Widgets**;
5. Izvēlieties palīgrīku.

Palīgrīks ir pievienots palīgrīku joslai.

Golfa spēlēšana


1. Nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties **Golf**;
3. Uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītus. Tas var aizņemt no 30 līdz 60 sekundēm;
4. Izvēlieties laukumu no tuvumā esošajiem laukumiem.

Bedrītes skats

Ierīce ataino bedrīti, kuru spēlētājam ir automātiski pāriet uz nākamo, kad jūs pabeidzat šo bedrīti. Jūs varat pavilkt uz augšu vai leju ekrānā vai pārvilkt bedrītes indikatoru aiz ekrāna robežas, lai pārvietotos starp bedrītēm.

Piezīme: pēc noklusējuma, ierīce aprēķina attālumu līdz grīna priekšpusei, aizmugurei un centram. Ja jūs zināt bedrītes

karodziņa atrašanās vietu, jūs varat to iestatīt precīzāk.



①	Pašreizējās bedrītes numurs
②	Bedrītes indikators
③	Par šajā bedrītē
④	Bedrītes karte
⑤	Attālums līdz grīna priekšpusei
⑥	Attālums līdz grīna centram
⑦	Attālums līdz grīna aizmugurei

PlaysLike attāluma aplūkošana

PlaysLike attāluma funkcija aprēķina augstuma izmaiņas laukumā, atainojot pielāgotu attālumu līdz grīnam.

Izvēlieties attālumu līdz grīnam. Pie katra attāluma uzrādās ikona.

▲	Attālums spēlējams ilgāk kā plānots, saistībā ar izmaiņām augstumā.
■	Attālums spēlējams kā plānots.
▼	Attālums spēlējams ātrāk kā plānots, saistībā ar izmaiņām augstumā.

Grīna aplūkošana

Spēlējot spēli, jūs varat tuvāk aplūkot grīnu un pārvietot karodziņa atzīmi.

1. Izvēlieties karti;
2. Izvēlieties ekrāna augšpusē;
3. Pieskarities vai pārvelciet , lai mainītu karodziņa atrašanās vietu. Bedrītes attāluma informācija ekrānā atjauninās, balstoties uz jauno karodziņa atzīmes vietu. Atzīmes vieta tiek saglabāta tikai pašreizējam raundam.

Virziena uz karoga atzīmi aplūkošana

PinPointer funkcija ir kompass, kas nodrošina ar norādēm par virzienu, kad nevarat redzēt grīnu. Šī funkcija var palīdzēt izdarīt sitienu pat tad, kad esat brikšņos vai dziļi smilšu šķērslī.

Piezīme: neizmantojiet PinPointer funkciju, kad esat golfa mašīnā. Traucējumi no golfa mašīnas var ietekmēt kompasu precizitāti.

1. Nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties . Bultiņa norāda uz karodziņa atzīmes vietu.

Layup un Dogleg attālumi un saglabātās vietas

Jūs varat aplūkot layup un dogleg attālumus par 4 un 5 bedrītēm. Arī saglabātās vietas atainojas sarakstā.

1. Nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties .

Piezīme: attālumi un vietas tiek izņemtas no saraksta, kad esat tiem garām.

Vietas saglabāšana

Kad spēlējat raundu, jūs varat saglabāt līdz 5 vietām katrai bedrītei. Vietas saglabāšana ir noderīga, lai atzīmētu objektus un šķēršļus, kas nav atainoti kartē. Jūs varat aplūkot attālumus līdz šīm vietām layup un dogleg lapā.

1. Stāviet vietā, ko vēlaties saglabāt;
- Piezīme:** jūs nevarat saglabāt vietu, kas atrodas tālu no jūsu šobrīd izvēlētas bedrītes.

2. Nospiediet darbības pogu;
3. Izvēlieties > > **Save Location**;
4. Izvēlieties vietas indikatoru.

Attālumu mērīšana ar Touch Targeting funkciju

Kad spēlējat spēli, jūs varat izmantot mērķēšanu ar pieskārienu, lai aprēķinātu attālumu līdz jebkurai vietai kartē;

1. Izvēlieties karti;
2. Pieskarities vai pavelciet ar pirkstu, lai nopozicionētu mērķa aplīti . Jūs varat aplūkot attālumu no savas pašreizējās atrašanās vietas līdz mērķa aplītim un no aplīša līdz karodziņa atzīmei;
3. Ja nepieciešams, nospiediet vai , lai pietuvinātu vai attālinātu.

Sitienu mērīšana, izmantojot AutoShot funkciju

1. Uzsāciet spēlēt raundu. Attālums no sitienu vietas atainojas ekrāna augšpusē;
2. Aizejiet vai aizbrauciet līdz savai bumbiņai;
3. Veiciet savu nākamo sitienu. Ierīce ieraksta attālumu no jūsu iepriekšējā sitienu.

Rezultātu lapas izmantošana

1. Spēlējot golfu, nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties ;
3. Ja nepieciešams, nospiediet , lai iestatītu rezultātus vai izmainītu par bedrīti;
4. Pavelciet uz augšu, leju ekrānā vai pārvelciet bedrītes indikatoru aiz ekrāna malas, lai mainītu bedrītes;
5. Pieskarities ekrāna centram;
6. Nospiediet vai , lai iestatītu rezultātu.

Īsas vēstures aplūkošana

1. Kad esat izspēlējis bedrīti, nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties , lai aplūkotu informāciju par pēdējo sitienu;
3. Izvēlieties , lai aplūkotu informāciju par katru sitienu pēdējā bedrītē;
4. Izvēlieties sitienu, lai aplūkotu atvēziena tempu.

Jūsu raunda apkopojuma aplūkošana

Raunda laikā, jūs varat aplūkot savu rezultātu, statistiku un informāciju par soļiem.

1. Nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties ;
3. Pavelciet uz augšu vai leju.

Raunda pabeigšana

1. Nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties **End**;
3. Izvēlieties iespēju:

- lai aplūkotu statistiku un raunda informāciju, uzspiediet uz rezultāta;
- lai saglabātu raundu un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties **Save**;
- lai pielāgotu rezultātu tabulu, izvēlieties **Edit Score**;
- lai dzēstu raundu un atgrieztos pulksteņa režīmā, izvēlieties **Discard**;
- lai nopauzētu raundu un atgrieztos tajā vēlāk, izvēlieties **Time**.

Vēziena temps

Vēziena tempa lietotne palīdz jums izpildīt konsekventāku vēzienu. Ierīce mēra un ataino jūsu atvēziena un vēziena uz leju laikus. Ierīce uzrāda arī jūsu vēziena tempu. Vēziena temps ir atvēziena laiks dalīts ar jūsu vēziena uz leju laiku un atainots kā attiecība. Attiecība 3 pret 1 vai 3.0 ir ideāls vēziena temps, balstoties uz profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem.

Jūsu atvēziena tempa analīze

1. Atrodieties pulksteņa lapā, nospiediet darbības pogu;
2. Izvēlieties > **Swing Tempo**;
3. Izvēlieties vai , lai iestatītu tempa laiku;
4. Izvēlieties > **Club Time** un izvēlieties nūjas veidu;
5. Izpildiet pilnu vēzienu. Ierīce ataino jūsu vēziena analīzi.

TruSwing sensors

TruSwing funkcija ļauj jums aplūkot vēziena mērījumus no jūsu TruSwing ierīces. Apmeklējiet www.garmin.lv/produkti/sportam/approach tās iegādei.

TruSwing mērījumi

Jūs varat aplūkot vēziena mērījumus savā Approach ierīcē, Garmin Connect vai Garmin Connect Mobile lietotnē. Plašākai informācijai – aplūkojiet savu TruSwing lietošanas pamācību.

Primārās rokas maiņa ierīces izmantošanai

1. TruSwing lietotnē Approach S60 ierīcē izvēlieties > **Handedness**;
2. Izvēlieties iespēju.

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārstāj reaģēt uz jūsu komandām, jums vajadzētu to atiestatīt. Šis process nedzēs jūsu datus un iestatījumus.

1. Pieturiet 12 sekundes. Ierīce izslēdzas;
2. Pieturiet vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci.

ANT+ sensoru pārdošana

Pārdošana ir ANT+ bezvadu sensoru pievienošana, piemēram – pulsometra savienošana ar jūsu Garmin ierīci.

1. Novietojiet ierīci 3 m darbības diapazonā no sensora;
- Piezīme:** atejiet 10 m no citiem ANT+ sensoriem pārdošanas laikā.
2. Izvēlieties > **Settings** > **Sensors & Accessories** > **Add New**;
3. Izvēlieties sensoru. Jūs varat pielāgot datu lauku, lai atainotu pulsa datus.

Ierīces tīrīšana

Piezīme: pat neliels sviedru vai citu šķidrums daudzums var izraisīt elektrisko kontaktu koroziju, pievienojot pie lādētāja, traucējot datu pārnešanu un uzlādi.

1. Noslaukiet ierīci ar maigā tīrīšanas līdzekli iemērktu lupatiņu;
2. Noslaukiet ierīci tīru. Pēc tīrīšanas, ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt.

Ieteikums: plašākai informācijai apmeklējiet: www.garmin.lv/ierices-kopsana.

Tehniskie parametri

Akumulatora veids	lebūvēts, pārļādējams litija jonu akumulators
Akumulatora darbības laiks ar vienu uzlādes reizi	Līdz 10 dienām pulksteņa režīmā Līdz 10 stundām GPS režīmā
Ūdens izturības klase	5ATM (līdz 50 m)
Temperatūra darbībai	No -20°C līdz 55°C
Temperatūra uzlādei	No 0°C līdz 45°C
Radio frekvences/protokoli	2.4 GHz ANT+, Bluetooth Smart