

GARMIN®




Approach® S6 Ātrās uzstādīšanas pamācība




⚠ WARNING

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Pogas




(1)		Spiediet, lai ieslēgtu fona apgaismojumu. Turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
(2)		Spiediet, lai izmēritu sitienu (7.lpp.). Turiet, lai atiestatītu mērījumu
(3)		Izvēlieties lai atvērtu pašreizējā ekrāna izvēlni.

(4)		Izvēlieties, lai ievadītu bedrītes rezultātu. (8.lpp.). Turiet, lai aplūkotu bedrīšu rezultātus.
(5)		Izvēlieties, lai lietotu laukumu pārlūku Course View (6.lpp.)
(6)		Izvēlieties, lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrana .

Ierīces ieslēgšana

Ierīce sākotnēji ir daļēji uzlādēta. Uzlādējiet ierīci pirms golfa spēles (3.lpp.).

Ievērojiet: Diennakts laiks un datums tiek uzstādīti automātiski, kad izejat ārpus telpām un ierīce atrod satelītus.

1 Turiet  un sekojiet ekrāna instrukcijām.

2 Izvēlieties **Start Round**.





3 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.

Atbloķējiet ierīci

Ja kādu laiku neizmantojat ierīci, tā aktivizē pulksteņa režīmu un ekrāns tiek bloķēts. Ierīce rāda pareizu laiku un datumu, bet neizmanto GPS.

Izvēlieties jebkuru pogu, izņemot , lai atbloķētu ierīci.

Statusa ikonas

	Baterijas uzlādes līmenis
	GPS statuss
	Modinātājs
	Bluetooth® tehnoloģijas statuss

Ierīces lādēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

IEVĒROJIET!

Lai pasargātu ierīci no korozijas, pirms lādējat ierīci vai pievienojat to datoram, rūpīgi nosusiniet kontaktus un apkārt tiem esošo laukumu.

- 1 Pievienojiet USB kabeli datora USB portam.
- 2 Novietojiet lādētāja atveres iepretim ierīces kontaktiem un piespiediet lādētāju (1), līdz tas noklikšķ.



- 3 Pilnībā uzlādējiet ierīci.

Golfa spēle


Pirms golfa spēles ierīcei jāatrod satelīta signāls.
Tas var aizņemt 30–60 sekundes.

1 Spiediet  > **Start Round**.

2 Izvēlieties laukumu no tuvējo laukumu saraksta.

3 Viegli piesitiet ekrānam, lai ritinātu pa katras bedrītes datu ekrāniem.

Padoms: Izvēlieties , lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.




- (1) Rāda bedrītes informāciju (5.lpp.).
- (2) Rāda layup un dogleg informāciju (7.lpp.).

- (3) Rāda PinPointer funkciju (7.lpp.).
- (4) Rāda diennakts laiku.

Ierīce veic automātisku pāreju, kad Jūs pārvietojaties pie nākamās bedrītes.

Bedrītes informācija

Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, ierīce aprēķina attālumu līdz grīna priekšpusei, vidum un aizmugurei. Ja zināt *pin* atzīmes atrašanās vietu, Jūs varat uzstādīt to vēl precīzāk, izmantojot grīna pārlūku (6.lpp.).



(1)	Pašreizējās bedrītes numurs
(2)	Attālums līdz grīna aizmugurei
(3)	Attālums līdz grīna vidum
(4)	Attālums līdz grīna priekšpusei
(5)	Handikapa sitienu (papildus)
(6)	Bedrītes <i>Par</i> vērtība

▲	Nākamā bedrīte
▼	Iepriekšējā bedrīte


Laukuma pārlūka izmantošana


Spēles laikā Jūs varat pietuvināt lauka skatījumu, kā arī aplūkot jebkuru attālumu un lokāciju uz laukumu kartes.

1 Spiediet .

2 Pieskarieties vai pavelciet ar pirkstiem uz jebkuru ekrāna lokāciju.

Attāluma līkne **(1)** rāda attālumu līdz nākamajai lokācijai.



3 Lai aplūkotu bedrīti attālināti, spiediet .

Grīna pārlūks

Spēles laikā pietuviniet grīnu un pārvietojiet pin atzīmes lokāciju.

1 Spiediet .

2 Spiediet  ekrāna augšējā daļā.

3 Pavelciet , lai pārvietotu pin lokāciju.

Attālumi bedrītes informācijas ekrānā tiek atjaunināti, lai parādītu jauno bedrītes informāciju. Pin lokācija tiek saglabāta tikai pašreizējā raunda laikā.

PinPointer funkcijas izmantošana

PinPointer funkcija ir kompass, kas nodrošina virzienu izvēles palīdzību, ja nav iespējams pārredzēt grīnu. Šī funkcija palīdz ieņemt stāvokli sitienu izdarīšanai pat tad, ja atrodaties mežā vai smilšu ielenkumā.

IEVĒROJIET! Neizmantojiet PinPointer funkciju, atrodoties golfa ratos. Mijiedrība ar golfa ratiem var negatīvi ietekmēt kompasu precizitāti.

Viegli piesitiet ekrānam, līdz parādās kompasu ekrāns.

Bultiņa norāda uz *pin* atzīmes lokāciju.

Sitienu mērīšana

1 Veiciet sitienu, tad skatieties, kur piezemējas bumbiņa.

2 Spiediet .

3 Dodieties tieši pie savas bumbiņas.

Attālums tiek automātiski atiestatīts, kad Jūs pārvietojaties pie nākamās bedrītes.

4 Ja nepieciešams, turiet , lai jebkurā laikā

atiestatītu attālumu.



Layup un Dogleg distances un saglabātās lokācijas


Jūs varat aplūkot layup un dogleg distances *par* 4 un 5 bedrītēm. Saglabātās lokācijas arī parādās šajā sarakstā.

Viegli piesitiet ekrānam, līdz parādās *layup* un *dogleg* informācija.

Ievērojiet!: Attālumi un lokācijas tiek dzēsti no saraksta, kad tos pieveicat/paejat garām.

Rezultāta skaitīšana

- 1 Spiediet .
- 2 Ja nepieciešams, spiediet  , lai uzstādītu vai mainītu bedrītes par vērtību.
- 3 Spiediet **-** vai **+**, lai uzstādītu rezultātu.
Jūsu kopējais rezultāts (1) tiek atjaunināts.




- 4 Turiet , lai aplūkotu visu bedrīšu rezultātu sarakstu.
- 5 Ja nepieciešams, izvēlieties bedrīti, lai mainītu šīs bedrītes rezultātu.

Statistikas datu iegūšana

Jūs varat iespējot statistisko datu saņemšanu uz ierīces. Jūs varat aplūkot statistiku, salīdzināt raundus un sekot līdzi uzlabojumiem ar Garmin Connect™ konta starpniecību (13.lpp.).

Spiediet  >  > **Setup Scoring** > **Stat Tracking** > **On**.

Ieraksta statistika

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet **—vai+**, lai uzstādītu veikto sitienu skaitu.
Jūsu kopējais rezultāts tiek atjaunināts.
- 3 Spiediet **▼**
- 4 Spiediet **—vai+**, lai uzstādītu veikto putt sitienu skaitu.
- 5 Spiediet **▼**
- 6 Izvēlieties kādu opciju:
 - Ja bumbiņa trāpa feirvejā, spiediet **↑**.
 - Ja bumbiņa netrāpa feirvejā, spiediet **↖vai ↗**.

Tālruņa brīdinājumi

Tālruņa brīdinājumiem nepieciešams sapārot savietojamu viedtālruni ar Approach ierīci. Kad tālrunis saņem ziņojumu, tas nosūta brīdinājumu uz ierīci. Lai saņemtu informāciju, skat. lietošanas rokasgrāmatu.

SwingStrength™

SwingStrength funkcija novērtē, cik spēcīgi jāatvēzē nūja, mērot paātrinājuma un leņķa attiecību un salīdzinot to ar jau zināmu standarta vēzienu. SwingStrength vērtība ir procentuāls daudzums no Jūsu "pilna spēka atvēziena", kas tiek noteikts kalibrācijas procesa laikā. Lai saņemtu papildus informāciju, skat. lietošanas rokasgrāmatu.

SwingStrength uzstādīšana

Pirms kalibrējat SwingStrength funkciju, uzlieciet ierīci uz vadošās rokas, lai nodrošinātu precīzu SwingStrength kalibrēšanu. Piemēram, labročiēm ierīce jāuzliek uz kreisās rokas.

Golfa nūjas iedalās trīs grupās: vudi, garie dzelži un īsie dzelži. *6-iron* nūja vai zemāka vērtība tiek uzskatīta par garo dzelzi. *7-iron* vai augstāka vērtība - par īso dzelzi.

Padoms: Jūsu SwingStrength līmeņi laika gaitā var mainīties. Tos var pārkalibrēt jebkurā laikā, kad jūtat, ka līmenis vairs nav precīzs.

1 Iesildieties, iemēģiniet vēzienus ar nūju.

2 Spiediet \equiv > **SwingStrength**.

3 Izvēlieties nūjas veidu.

4 Veiciet normālu pilnu atvēzienu.

5 Izvēlieties kādu no opcijām:

- lai saglabātu labu atvēzienu, spiediet ✓ .
- lai dzēstu neizdevušos atvēzienu un meģinātu vēlreiz ✗ .

6 Atkārtojiet 3.-5.soli katra veida nūjai.

Analizējiet atvēzienu, izmantojot SwingStrength

Izmantojiet SwingStrength funkciju treniņa vai raunda laikā. Jūs to varat pielietot, lai uzlabotu atandarta pilno atvēzienu. Tāpat šo funkciju var izmantot, ja vēlaties veikt mazāk nekā pilnu atvēzienu. Piemēram, atvēzējiet 9-iron nūju par 50% un pavērojiet, kā tas ietekmē distanci. Raunda laikā, kad nepieciešama šī distance, ieslēdziet SwingStrength funkciju un veiciet pāris treniņa atvēzienus ar 50% atdevi, pirms veicat īsto sitienu.

Padoms: SwingStrength funkcija vislabāk darbojas, ja tiek nodrošināts labs kontakts ar bumbu.

1 Spiediet \equiv > **SwingStrength**.

2 Izvēlieties nūju.

3 Veiciet sitienu.

TempoTraining


TempoTraining funkcija palīdz veikt konsekventākus atvēzienus. Šī ierīce mēra un rāda *backswing* (atvēziens uz aizmuguri) un *downswing* (atvēziens uz leju) laiku. Tāpat ierīce rāda atvēziena laiku. Atvēziena laiks ir *backswing* laiks dalīts ar *downswing* laiku, kas izteikts attiecībā. 3 pret 1 attiecība vai 3.0 ir ideāls atvēziena laiks, kas tiek balstīts uz profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem. Papildus informāciju skat. lietošanas rokasgrāmatā.




Ideālais atvēziena laiks

Jūs varat sasniegt ideālo 3.0 laiku, izmantojot dažādus atvēziena mērījumus, piemēram, 0.7 sek./0.23 sek. vai 1.2 sek./0.4 sek. katram golfspēlētājam ir individuāls atvēziena laiks, kas ir atkarīgs no viņa spējām un pieredzes. Garmin® nodrošina 6 dažādus mērījumus.

Šī ierīce izmanto trīs audio toņus, kas nepārtraukti atkārto pareizu laiku. Pirmais tonis norāda uz to, kad jāsāk *backswing* atvēziens. Otrais tonis - kad jāsāk *downswing* atvēziens. Trešais tonis norāda, kad jāsit bumbiņa.

Ierīce rāda grafisko attēlu, kas parāda, vai Jūsu *backswing* vai *downswing* atvēziens ir pārāk ātrs, pārāk lēns vai tieši laikā attiecībā pret izvēlēto mērījumu.



(1)	Laika mērījumu izvēle (<i>backswing</i> pret <i>downswing</i> atvērzienu laiku attiecība)
(2)	<i>Backswing</i> (atvērziens uz aizmuguri) laiks
(3)	<i>Downswing</i> (atvērziens uz leju) laiks
(4)	Jūsu temps
	Labs rādījums
	Pārāk lēnu
	Pārāk ātri

Lai atrastu savu ideālo atvērzienu mērījumu, sāciet ar lēnāko mērījumi, izmēģiniet to vairākiem atvērzienu. Ja tempa diagrammas josla gan *backswing*, gan *downswing* atvērzienu laikā ir zaļa, Jūs varat pāriet pie nākamā mērījuma. Atrodot sev ērtu mērījumu, izmantojiet to, lai panāktu konsekvenci atvērzienu un sniegumā.

Tempo Timing mainīšana

1 Spiediet  > TempoTraining.

2 Izmantojiet  vai , lai izvēlētos tempu.

Viewing the Tip Sequence

Pirmo reizi izmantojot TempoTraining funkciju, ierīce parāda padomus, kas palīdzēs Jums izskaidrot atvēziena analīzes secību.

No TempoTraining ekrāna izvēlieties  > Tips.

Garmin Connect

Garmin Connect ir Jūsu tiešsaistes statistikas apkopotājs, kur Jūs varat analizēt un dalīties ar saviem raundiem. Jūs varat kontaktēties ar draugiem Garmin Connect vietnē vai caur mobilo aplikāciju. Garmin Connect nodrošina Jūs ar rīkiem, kas palīdz sekot līdzi, analizēt, pārsūtīt citiem datus. Lai reģistrētu bezmaksas kontu, skat. www.garminconnect.com/golf.

Saglabājiet savus raundus: Kad raunds pabeigts un saglabāts uz ierīces, augšupielādējiet šo raundu Garmin Connect vietnē un uzglabājiet tur, cik ilgi vien vēlaties.

Analizējiet datus: Jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par savu raundu, ieskaitot spēles kartes, statistiku, laukuma informāciju un pielāgojamas atskaites.

Dalieties ar savām aktivitātēm: Jūs varat kontaktēties ar draugiem, lai sekotu viens otra aktivitātēm vai arī lai publicētu saites uz iemīļotajām vietnēm.

Traucējummeklēšana

Padomi skārienjutīgā ekrāna izmantošanai šīs ierīces skārienekrāns atšķiras no citām mobilajām ierīcēm. Skārienekrāna darbināšanai izmantojiet savus

b[d] efg YS^ge-fa hSdVSdf Sd SdU_ V[W_ da] ež
E] dWVWd` e[dbSeSd' fe` a` W-[W_ b[W] d[W[W_ ž
;M da[VW', Ef[Yd[` aspiediet, lai izvēlētos
parametrus un nomainītu lapas. Pirms golfa spēles
trenējieties skārienjutīgā ekrāna izmantošanu.
‡ Pieskarieties skārienekrānam, lai ritinātu pa lapām.
‡ Pieskarieties skārienekrānam, lai apstiprinātu ziņojumus.
‡ Katrai skārienekrāna izvēlei jābūt atsevišķai darbībai.

Atbalsts un atjauninājumi

9Sd_ [7] bdW³ nodrošina vienkāršu piekļuvi
šiem pakalpojumiem uz Garmin ierīcēm.

- ‡ Produkta reģistrēšana
- ‡ Produktu rokasgrāmatas
- ‡ Programmatūru atjauninājumi

Lietošanas rokasgrāmatas iegūšana

Saņemiet jaunāko rokasgrāmatu tīmekļa vietnē:

Apmeklējiet: i i i ž/Sd_ [ža_ !egbbadž

\$ Izvēlieties ? S` gS`ēž




% Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai izvēlētos
bdVgktuž

FW bWStūras specifikācijas

Darbības temperatūras diapazons, No ž" ©līdz
(" ©/nož&©līdz #&" ©fi

Temperatūras diapazona mainīšana,

No ' ©līdz &" ©/no &" ©līdz #&" &©fi



Garmin®, Garmin logo un Approach® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Connect™, Garmin Express™ un SwingStrength™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šis preču zīmes ir aizliegts izmantot bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.

Bluetooth® nosaukums un logo ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums. Jebkura to lietošana Garmin vajadzībām tiek regulēta ar licenci. Swing analysis technology nodrošina Noitom™ Ltd., www.noitom.com. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

This Latvian version of the Approach S6 English manual (Garmin part number 190-01703-01, revision A) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the Approach S6.

GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS LATVIAN MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.



© 2014 Garmin Ltd. or its
subsidiaries [www.garmin.com/
support](http://www.garmin.com/support)
August 2014
Printed in Taiwan
190-00000-00