

GARMIN.

# Edge<sup>®</sup> 810

## Īsa lietošanas rokasgrāmata



2013.gada februāris

000-00000-00\_0A

## Ievads

### BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Vienmēr sazinieties ar ārstu, pirms uzsākat vai maināt vingrojumu programmu.

### Sākot darbu

Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet šos uzdevumus, lai iestatītu ierīci un apgūtu ierīces pamatfunkcijas.

- 1 Uzinstalējiet ierīci, izmantojot standarta stiprinājumu (3.lpp.) vai ārējo priekšējo stiprinājumu (4.lpp.).
- 2 Ieslēdziet ierīci (4.lpp.).
- 3 Atrodiet satelīta signālu (6.lpp.).
- 4 Dodieties izbraucienā (7.lpp.).
- 5 Uzlādējiet ierīci (2.lpp.).
- 6 Piereģistrējiet ierīci (14.lpp.).
- 7 Augšpielādējiet Garmin Connect™ vietnē savu braucienu (7.lpp.).
- 8 Skat.lietošanas rokasgrāmatu (15.lpp.).

## Ierīces lādēšana

### IEVĒROJIET!

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet mini USB portu, ventilācijas atveres aizsegu un apkārtējo zonu .

Ierīce izmanto litija jonu bateriju, kuru var uzlādēt, izmantojot standarta sienas kontaktligzdu vai datora USB portu.

! Ierīce netiek lādēta, ja āra temperatūra nav norādītajā diapazonā: 32° līdz 113°F (0° līdz 45°C).

- 1 Noņemiet aizsargvāciņu (1) no mini-USB porta (2).



- 2 Pievienojiet mazāko USB kabeļa galu mini-USB portam.
- 3 Pievienojiet kabeļa USB galu AC adapteram vai datora USB portam.
- 4 Ievietojiet AC adapteru standarta sien kontaktligzdā.

Pievienojot ierīci barošanas avotam, ierīce ieslēdzas.

- 5 Uzlādējiet ierīci.


Pilnībā uzlādēta ierīce darbojas līdz 15 h.

### **Standarta stiprinājuma uzstādīšana**

Labākai signāla uztverei novietojiet stiprinājumu tā, lai Edge priekšpuse būtu vērsta uz debesīm. Novietojiet velo stiprinājumu uz stūres vai rokturiem.

- 1 Izvēlieties drošu vietu Edge uzstādīšanai, kas netraucēs velosipēda vadīšanai.
- 2 Novietojiet gumijas disku (1) uz velo stiprinājuma aizmugurējās daļas.

Savienojiet gumijas cilpiņas ar stiprinājuma apakšējo daļu.



- 3 Novietojiet velo stiprinājumu uz stūres.
- 4 Droši piestipriniet velo stiprinājumu ar divu saitīšu palīdzību (2).
- 5 Savienojiet Edge apakšā esošos robiņus ar cilpiņām. (3).
- 6 Nedaudz piespiediet un pagrieziet Edge pulksteņrādītāja virzienā.



## Ārējā priekšējā stiprinājuma montēšana

- 1 Izvēlieties drošu vietu, lai piestiprinātu Edge, kur tas netraucēs drošai velosipēda vadīšanai.
- 2 Izmantojiet seškanšu atslēgu, lai atbrīvotu skrūvi (1) no roktura savienojuma (2).



- 3 Lai mainītu stiprinājuma virzienu, atskrūvējiet stiprinājuma aizmugrē (3) esošās skrūves, pagrieziet stiprinājumu (4) un izņemiet skrūves.
- 4 Ja stūres roktura diametrs ir 26 mm, aplieciet gumijas balstu apkārt stūrei.
- 5 Aplieciet stūres stiprinājumu apkārt gumijas balstam vai stūrei (31.8 mm diametrā).
- 6 Ievietojiet skrūvi .

!: Garmin® iesaka izmantot 7 lbf-in. (0.8 Nm) griezes spēku. Periodiski pārbaudiet, cik cieši pievilktā skrūve.

- 7 Savietojiet Edge aizmugurē esošās cipiņas ar stiprinājuma robiņiem (5).



- 8 Nedaudz piespiediet un pagrieziet Edge pulksteņrādītāja virzienā.

## Edge noņemšana

- 1 Pagrieziet Edge pulksteņrādītāja virzienā, lai atbrīvotu ierīci.
- 2 Izņemiet Edge no stiprinājuma.

## Ierīces ieslēgšana

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, Jūs saņemat aicinājumu konfigurēt sistēmas iestatījumus un profilus (13.lpp.).

- 1 Turiet

- 2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.
- 3 Ja ierīce tiek komplektēta ar sirds darbības monitoru un GSC™ 10, aktivizējiet ANT+™ sensorus konfigurēšanas laikā. Informāciju par ANT+ sensoriem, skat. 10.lpp.

### Pogas



1		ieslēdz/izslēdz fona apgaismojumu. Turiet, lai iesl./izsl. ierīci.
2.		Atzīmē jaunu apli.
.3.		iesl./izsl. taimerī.









### Home (Māju) ekrāna pārskats

Home ekrāns nodrošina ātru piekļuvi visām Edge funkcijām.

	Izvēlieties, lai mainītu velo profilu.
<b>RIDE</b>	Izvēlieties, lai dotos braucienā
<b>Road</b> >	Izvēlieties, lai mainītu aktivitāšu profilu.
	Izvēlieties, lai pārvaldītu vēsturi, kursus, treniņus un personīgos rekordus.
	Izvēlieties, lai aplūkotu karti
	Izvēlieties, lai aplūkotu iestatījumu izvēlni.

### Skārienekrāna izmantošana


- Taimera darbības laikā pieskarieties ekrānam, lai aplūkotu taimera pārklājumu, kas ļauj izmantot iestatījumus un meklēšanas funkcijas brauciena laikā.
- Izvēlieties ✓, saglabātu izmaiņas un aizvērtu lapu.
- Izvēlieties ✗, lai aizvērtu lapu un atgrieztos pie iepriekšējās lapas.
- Izvēlieties ↶, lai atgrieztos iepriekš.lpp

- Izvēlieties  , lai atgrieztos pie Home ekrāna.
- Izvēlieties  un  , lai ritinātu datus.
- Izvēlieties  , lai aplūkotu savienojumu lapu.
- Izvēlieties  , lai meklētu lokāciju.
- Izvēlieties  , lai meklētu pie lokācijas.
- Izvēlieties  , lai meklētu pēc nosaukuma.
- Izvēlieties  , lai dzēstu parametru.

### Savienojumu lapas aplūkošana

Savienojumu lapa rāda satelīta signālu, ANT+ sensoru un Jūsu viedtelefona statusu.

Uz Home ekrāna izvēlieties statusa joslu (lapas augšējā daļā).



Parādās savienojumu lapa . Mirgojoša ikona norāda uz to, ka ierīci ir meklēšanas režīmā. Izvēlieties jebkuru ikonu, lai mainītu iestatījumus.

### Satelīta signāla uztveršana

Pirms izmantojat GPS sekošanas un navigācijas funkcijas, uztveriet satelīta signālu.

Nodrošiniet ierīci brīvu skatu uz debesīm, lai uztvertu satelīta signālu. Laiks un datums tiek uzstādīti automātiski, vadoties pēc GPS pozīcijas.

**1** Izejiet ārpus telpām.

Pavērsiet ierīces priekšējo daļu pret debesīm.

2 Home ekrānā izvēlieties **RIDE**.

3 Uzgaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.

Tam var būt nepieciešamas 30–60 sekundes.

**Padoms: Neuzsāciet kustību, līdz neparādās taimera lapa (7.lpp.).**

**Dodieties izbraucienā**

Pirms sākat ierakstīt ātrumu un

distanci, nosakiet satelīta signālus (6.lpp.) vai

sapārojiet ierīci ar papildus ANT+

sensoru.

! Vēsture tiek ierakstīta tikai taimera darbības laikā.

1 No Home ekrāna izvēlieties **RIDE**.

2 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.

3 Izvēlieties **▶**, lai aktivizētu taimeri.

Time <b>01:08:43</b>	
Speed <b>18.2<sup>m</sup></b>	
Distance <b>20.23<sup>m</sup></b>	
Elevation <b>1087<sup>ft</sup></b>	Totl. Ascent <b>1155<sup>ft</sup></b>
Cadence <b>83<sup>r.p.m.</sup></b>	Heart Rate <b>163<sup>b.p.m.</sup></b>

4 Pārvelciet ar pirkstu pār ekrānu, lai piekļūtu papildus lapām.

5 Ja nepieciešams, pieskarieties ekrānam, lai aplūkotu taimera pārklājumu.

6 Izvēlieties **▶**, lai apturētu taimeri.

7 Izvēlieties **Save**.

**Brauciena datu sūtīšana uz Garmin Connect**

### **IEVĒROJIET**

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet mini USB portu, ventilācijas atveres aizsegu un apkārtējo zonu.

- 1 Noņemiet aizsargvāciņu (1) no mini-USB porta.



- 2 Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu mini-USB portā.
- 3 Ievietojiet lielāko USB kabeļa galu datora USB portā.
- 4 Skat. [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com).
- 5 Izvēlieties **Getting Started**.
- 6 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

### **Garmin Connect**


Garmin Connect piedāvā vienkāršu veidu, kā saglabāt un sekot savām aktivitātēm, analizēt datus un dalīties tajos ar citiem. Lai izveidotu bezmaksas kontu, apmeklējiet: [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start).

**Saglabājiet savas aktivitātes:** Pēc aktivitātes pabeigšanas un saglabāšanas,

nosūtiet to uz Garmin Connect un uzglabājiet to, cik vēlaties.

**Analizējiet datus:** Aplūkojiet detalizētu informāciju par savām aktivitātēm,

ieskaitot kartes skatījumu no augšas, tempa un ātruma tabulas, kā arī pielāgojamās atskaites.



**Dalieties savās aktivitātēs:** Nosūtiet ar e-pastu savas aktivitātes citiem, kā arī publicējiet saites uz iemīļotajiem mērķiem sociālajos tīklos.

### **Savienojumu funkcijas**

Edge piedāvā vairākas savienojumu funkcijas ar Jūsu savietojamo Bluetooth® iespējoto viedtelefonu. Informāciju par Edge lietošanu skat.

[www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps).



! : Lai izmantotu šīs funkcijas, Edge jābūt savienotam ar Bluetooth iespējotu viedtelefonu .

**LiveTrack funkcija:** Ļauj draugiem un ģimenei sekot Jūsu sacensībām un treniņnodarbībām reāllaikā. Uzaiciniet sekotājus, izmantojot e-pastu vai sociālos medijus. Ļaujiet viņiem aplūkot tiešsaistes datus Garmin Connect lapā.

**Aktivitāšu augšupielāde Garmin Connect:** Automātiski nosūta aktivitāti uz Garmin Connect, tiklīdz tiek pabeigta aktivitātes ierakstīšana.

**Kursu un treniņu lejupielāde no Garmin Connect:** Ļauj meklēt aktivitātes no Garmin Connect, izmantojot viedtelefonu, un nosūta tās uz Jūsu ierīci, lai Jūs tās varētu atkārtot kā kursu vai treniņu.

**Sociālo mediju izmantošana:** Ļauj automātiski nosūtīt jauninājumu uz Jūsu iemīļoto sociālo mediju interneta vietni, kad esat ielādējis aktivitāti Garmin Connect vietnē.

**Laikapstākļu atjauninājumi:** Nosūta reāllaika laikapstākļu datus un brīdinājumus uz Jūsu ierīci.

## **Sekošana kursam no tīmekļa**

Pirms ielādējat kursu no Garmin Connect, izveidojiet Garmin Connect kontu (8.lpp.).

- 1 Pievienojiet ierīci datoram.
- 2 Skat. [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com).
- 3 Izveidojiet jaunu kursu vai izvēlieties kādu no jau esošajiem.
- 4 Izvēlieties **Send to Device**.
- 5 Atvienojiet ierīci un ieslēdziet to.
- 6 Izvēlieties **■ > Courses**.
- 7 Izvēlieties kursu.
- 8 Izvēlieties **RIDE**.

## **Lokācijas**

Ierakstiet un saglabājiet lokācijas uz savas ierīces.

### **Lokācijas saglabāšana**

Saglabājiet savu lokāciju, piemēram, mājas vai stāvvietu.

No Home ekrāna izvēlieties ✕ >  
**System > GPS > Mark Location >**




## Vēsture

Vēstures dati sevī ietver laiku, distanci, kalorijas, ātrumu, apļa datus, pacēluma datus un informāciju par papildus ANT+ sensoru.


! : Vēsture netiek ierakstīta, ja taimeris nedarbojas vai ir nopauzēts.

Ja ierīces atmiņa ir pilna, parādās ziņojums. Ierīce automātiski nedzēš un nepārraksta pār virsu vēstures datiem. Periodiski augšupielādējiet vēsturi Garmin Connect, lai sekotu līdzi visiem brauciena datiem.

### Jūsu brauciena aplūkošana

- 1 No Home ekrāna izvēlieties  > **Rides**.
- 2 Izvēlieties **Last Ride** vai **All Rides**.
- 3 Izvēlieties kādu no opcijām.

### Vēstures dzēšana

- 1 No Home ekrāna izvēlieties  > **Delete**.
- 2 Izvēlieties kādu no opcijām

- Izvēlieties **All Rides**, lai dzēstu no vēstures saglabātās aktivitātes
- Izvēlieties **Old Rides**, lai dzēstu aktivitātes, kas ierakstītas vairāk kā pirms mēneša.
- Izvēlieties **All Totals**, lai atīestafītu visus distancēs un laika kopējos datus.  
! : Tādējādi netiek dzēstas saglabātās aktivitātes.
- Izvēlieties **All Courses**, lai dzēstu visus kursus, kas saglabāti vai pārsūtīti uz ierīci.
- Izvēlieties **All Workouts**, lai dzēstu treniņus, kas saglabāti vai nosūtīti uz ierīci.
- Izvēlieties **All Personal Records**, lai dzēstu visus uz ierīces saglabātos ierakstus.  
! : Tādējādi netiek dzēstas saglabātās aktivitātes.

3 Izvēlieties ✓

## ANT+ Sensori

Jūsu ierīce ir izmantojama ar bezvadu ANT+ sensoriem. Papildus informāciju par papildus sensoru savietojamību un

un iegādi skat. :

<http://buy.garmin.com>.

## Sirds darbības monitora uzlikšana


! : Ja neizmantojat sirds darbības monitoru, izlaidiet šo uzdevumu.

Uzlieciet sirds darbības monitoru tieši uz ādas, zem krūškurvja. Tam jābūt pietiekami ciešam, lai turētos vietā aktivitātes laikā.

- 1 Piestipriniet sirds darbības monitora moduli (1) pie siksņas.



- 2 Samitriniet abus elektrodus (2) siksņas aizmugurē, lai nodrošinātu ciešu savienojumu starp krūškurvi un raidītāju.



- 3 Ja sirds darbības monitoram ir kontakta ielāps (3), samitriniet to.

- 4 Aplieciet siksnu ap krūškurvi un pievienojiet siksņas āķi (4) attiecīgajai cilpai. Garmin logo jābūt redzamam ar labo pusi uz augšu.
- 5 Novietojiet ierīci 3m rādiusā no sirds darbības monitora.

Kad sirds darbības monitors ir uzlikts, tas ir uzgaides režīmā, lai sūtītu datus.


**Padoms:** Ja sirds darbības dati ir nepareizi vai neparādās, pievelciet siksnu ciešāk vai iesildieties 5-10 minūtes.

## GSC 10 instalēšana


! : Ja neizmantojat GSC 10, izlaidiet šo uzdevumu.

Novietojiet magnētus atbilstoši norādītajām līnijām, lai Edge varētu saņemt datus.

- 1 Novietojiet GSC 10 uz ķēdes balsta aizmugurējās daļas. .
- 2Ja nepieciešams, uzlieciet plakano vai trīsstūrveida gumijas polsteri starp GSC 10 un ķēdes balstu.




- 3 Pievienojiet GSC 10, izmantojot divas saites (2).
- 4 Pievienojiet pedāļa magnētu (3) klanim, izmantojot lipīgo stiprinājumu un saiti (4).



Pedāļa magnētām jāatrodas 5mm attālumā no GSC 10. Indikācijas līnijai uz pedāļa magnēta jāatbilst GSC 10 indikācijas līnijai.

- 5 Atskrūvējiet spieķu magnētu (7) no plastmasa detaļas.



- 6 Ievietojiet spieķi plastmasa detaļas gropē un nedaudz pievelciet to. Spieķa magnētu ir iespējams novietot arī ar skatu nost no GSC 10, ja starp sensoru un spieķi nav pietiekami daudz vietas. Spieķa magnētām jāatrodas atbilstoši indikācijas līnijai (8) uz sensora kājiņas.
- 7 Atskrūvējiet skrūvi (9) uz sensora kājiņas.
- 8 Pavirziet sensora kājiņu 5 mm attālumā no spieķu magnēta. Jūs varat noliekt GSC 10 tuvāk kādam no magnētiem, lai novienādotu.

## 9 Izvēlieties **Reset** uz GSC 10.

LED iedegas sarkana, tad-zaļa.

## 10 Miniet pedāļus, lai pārbaudītu sensorus.

Sarkanā gaismiņa mirgo ikreiz, kad pedāļa magnēts iet garām sensoram. Zaļā lampiņa mirgo ikreiz, kad spieķa magnēts šķērso sensora kājiņu.

! : Lampiņa mirgo pirmās 60reizes pēc atiestātes. Izvēlieties **Reset**, ja nepieciešamas papildus reizes.

## 11 Ja viss darbojas nevainojami, pievelciet sensora kājiņu un spieķa magnētu.

Garmin iesaka izmantot 1.9 līdz 2.4 lbf-in. (0.21 līdz 0.27 N-m), lai GSC 10 sensora ūdens izolācija ir cieši pieguļoša.

## Treniņi, izmantojot jaudas mērītāju

- Skat. [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports), lai piekļūtu citu ražotāju ANT+ sensoriem, kas ir savietojami ar Jūsu ierīci.
- Papildus informāciju meklējiet lietošanas rokasgrāmatā.

## Ierīces pielāgošana

### Profili

Edge piedāvā vairākus ierīces pielāgošanas veidus, ieskaitot profilus. Profils ir iestatījumu kopums, kas optimizē ierīces darbību atkarībā no tās izmantošanas veida. Piemēram, izveidojiet dažādus iestatījumus un skatījumus treniņiem un kalnu riteņbraukšanai.

Ja izmantojat profilu un maināt iestatījumus, piemēram, datu laukus vai mērvienības, izmaiņas tiek automātiski saglabātas kā profila daļa.

**Velo profili:** Izveidojiet velo profilu katram no Jūsu velosipēdiem. Velo profils satur datus par papildus ANT+ sensoriem, svaru, rata izmēru, ometra vērtību un klaņa garumu.


**Aktivitāšu profili:** Izveidojiet aktivitātes profilu katram braukšanas veidam, piemēram, treniņiem, sacensībām un kalnu riteņbraukšanai. Aktivitātes profils sevī ietver pielāgojamas datu lapas, brīdinājumus, treniņu zonas (piem., sirds darbība un ātrums), treniņu iestatījumus (piem.,

**Auto Pause un Auto Lap)**, kā arī navigācijas iestatījumus.

**Lietotāja profils:** Atjauniniet savus dzimuma, vecuma, svara, garuma iestatījumus, kā arī opciju "sportists mūža garumā". Šī informācija tiek izmantota, lai precīzāk aprēķinātu brauciena datus.

### Datu lapu pielāgošana

Pielāgojiet datu lapas katram aktivitātes profilam (13.lpp).

- 1 No Home ekrāna izvēlieties  > **Activity Profiles**.
- 2 Izvēlieties profilu.
- 3 Izvēlieties **Training Pages**.
- 4 Izvēlieties datu lapu.
- 5 Ja nepieciešams, aktivizējiet datu lapu.
- 6 Izvēlieties datu lauku skaitu, ko vēlaties redzēt vienā lapā.
- 7 Izvēlieties ✓ .
- 8 Izvēlieties datu lauku, ko vēlaties mainīt.
- 9 Izvēlieties ✓.

## Traucējummeklēšana

### Ierīces reģistrēšana

Palīdziet mums Jūs labāk atbalsstīt un veiciet tiešsaistē reģistrāciju jau šodien.

- Skat. <http://my.garmin.com>.
- Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju.

### Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce nereaģē, iespējams, tai jāveic atiestāte. Tādējādi netiek dzēsti Jūsu dati vai iestatījumi.

1 Turiet  10 sekundes .

2 Turiet  vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci.

### Lietotāja datu dzēšana

Atjauniniet visus ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

!: Tādējādi tiek dzēsta visa lietotāja ievadītā informācija, izņemot vēsturi.

1 Izslēdziet ierīci .

2 Pielieciet pirkstu skārienekrāna augšējā kreisajā stūrī.

3 Turot pirkstu uz skārienekrāna, ieslēdziet ierīci.

4 Izvēlieties ✓.

### Skārienekrāna bloķēšana

Nobloķējiet ekrānu, lai pasargātu to no netīšiem pieskārieniem.

1 Izvēlieties .

2 Izvēlieties .

### Skārienekrāna atbloķēšana

1 Izvēlieties .

2 Izvēlieties .

### Papildus informācija

- Skat. [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Skat. [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Skat. <http://buy.garmin.com> vai sazinieties ar savu Garmin dīleri, lai saņemtu informāciju par papildus aksesuāriem un remontdaļām.

### Lietošanas rokasgrāmata

Jaunāko lietošanas rokasgrāmatu meklējiet tīmeklī

1 Skat. [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).

2 Izvēlieties **Manuals**.

3 Sekojiet uz ekrāna redzamajām norādēm, lai izvēlētos produktu.

### *Pieklūšna lietošanas rokasgrāmatai no ierīces*

1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet **Garmin 'drive'** vai **'volume'**.

3 Atveriet **Garmin > Documents** folderi vai mapi.

4 Divreiz uzklikšķiniet: **START HERE.html**.

[www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49  
(0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

**Garmin International, Inc.**  
1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, USA

**Garmin (Europe) Ltd.**  
Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

**Garmin Corporation**  
No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Edge®, Garmin® un Garmin logo ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu, kas reģistrētas ASV un citās valstīs, preču zīmes. ANT+™, Garmin Connect™ un GSC™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez iepriekšējās atļaujas saņemšanas no Garmin.

Bluetooth® zīmols un logo pieder Bluetooth SIG, Inc., kuru izmantošanu nosaka licence. Citas preču zīmes un zīmolu nosaukumi pieder to attiecīgajiem lietotājiem.

Šī Edge 810 angļu valodas rokasgrāmatas (Garmin daļas numurs 190-01510-01, C izd.) latviešu valodas versija tiek piedāvāta Jūsu ērtībām.. Nepieciešamības gadījumā skat. jaunāko angļu valodas rokasgrāmatas versiju, kurā saņemsiet papildus informāciju par ierīces lietošanu.

**GARMIN NENĒS ATBILDĪBU PAR ŠĪS ROKASGRĀMATAS DATU PRECIZITĀTI UN ATSAUC VISAS NO TĀ IZRIETOŠĀS SAISTĪBAS.**



© 2013 Garmin Ltd. vai tā filiāles