

GARMIN Edge® 520

Atbalsts un atjauninājumi

Garmin Express piedāvā šādus viegli pieejamus pakalpojumus:

- produkta reģistrācija;
- lietošanas pamācību lejupielāde;
- programmatūras atjaunināšana;
- datu augšupielāde Garmin Connect vietnē.

www.garmin.lv/lv/garmin-express/

Pilnā lietošanas pamācība

Savas ierīces pilno lietošanas pamācību jūs varat lejuplādēt tiešsaistē.

1. Dodieties uz garmin.lv;
2. Izvēlieties **Atbalsts > Dokumentācijas** un uzmeklējiet savu ierīci piedāvāto ierīču sarakstā;
3. Aplūkojiet vai lejuplādējiet lietošanas pamācību.


Programmatūras atjaunošana

Pirms jūs varat atjaunināt savas ierīces programmatūru, jums ir jāizveido profils Garmin Connect vietnē un jālejuplādē Garmin Express programma.

1. Pievienojiet ierīci pie sava datora, izmantojot USB kabeli. Kad ir pieejams jauns programmatūras atjaunojums, Garmin Express nosūta to uz jūsu ierīci;
2. Sekojiet norādēm ekrānā;
3. Neatvienojiet savu ierīci no datora atjaunināšanas procesa laikā.








Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce „neatbild” uz jūsu ievadītajām komandām, tā ir jāiestatīta. Šis process nedzēsīs jūsu datus vai iestatījumus.

Pieturiet  pogu 10 sekundes. Ierīce veic atiestatīšanos un pārstartējas.

Pogas



①		Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu apgaismojumu. Pieturiet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.
②		Nospiediet, lai pārvietotos starp datu lapām, iespējām un iestatījumiem. Nospiediet pamatlapā, lai aplūkotu statusa lapu.
③		Nospiediet, lai pārvietotos starp datu lapām, iespējām un iestatījumiem. Nospiediet pamatlapā, lai aplūkotu ierīces izvēlni.
④		Nospiediet, lai atzīmētu jaunu apli.
⑤		Nospiediet, lai uzsāktu un izbeigtu taimera darbību.
⑥		Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
⑦		Nospiediet, lai izvēlētos iespēju vai piefiksētu ziņojumu. Nospiediet brauciena laikā, lai aplūkotu tādas izvēlnes iespējas kā brīdinājumus un datu laukus.

Ierīces uzlāde

Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi notīriet un nosusiniet USB portu, pretmitruma aizsegu un korpusa daļu ap tiem pirms uzlādējat vai pievienojat ierīci pie datora.


1. Atsedziet pretmitruma aizsegu ① no USB porta ②;



2. Ievietojiet USB kabeļa mazāko konektoru ierīces USB portā;
3. Ievietojiet USB kabeļa lielāko konektoru AC adapterī vai pievienojiet pie datora USB porta;
4. Pievienojiet AC adapteri pie standarta rozetes sienā. Kad jūs pievienojat savu ierīci pie strāvas avota, tā ieslēdzas;
5. Pilnībā uzlādējiet ierīci.

Ierīces ieslēgšana

Ierīci ieslēdzot pirmo reizi, jums ir jāiestatīta sistēmas un profila dati.

1. Pieturiet ;
2. Sekojiet norādēm ekrānā. Ja jūsu ierīce tika iegādāta komplektā ar ANT+ sensoriem, jūs varat tos aktivizēt iestatījumu laikā.




Satelītu signālu uztveršana





Ierīcei var būt nepieciešama tieša piekļuve atklātām debesīm, lai uztvertu satelītu signālus. Pamatojoties uz GPS pozīciju, laiks un datums tiek iestatīti automātiski.


1. Dodieties ārpus telpām zem atklāta debess juma. Ierīces priekšpusei vajadzētu būt vērstai pret debesīm;
 2. Uzgaidiet līdz ierīce uztver satelītus.
- Šis process var aizņemt 30 līdz 60 sekundes.

Došanās braucienā

Ierīce sākotnēji ir ar daļēju akumulatora uzlādi. Jums vajadzētu pilnībā uzlādēt ierīci pirms došanās braucienā. Ja jūsu ierīce sākotnēji ir komplektēta ar ANT+ sensoru, tie ir jau sapāroti un sensors var tikt aktivizēts ierīces iestatīšanas laikā.

1. Pieturiet  lai ieslēgtu ierīci;
2. Dodieties ārpus telpām un uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītu signālus. Satelītu statusa indikatori kļūst zaļi, kad ierīce ir gatava lietošanai;
3. Izvēlieties  ierīces pamatlapā;
4. Izvēlieties aktivitātes profilu;
5. Nospiediet  lai aktivizētu taimeri;

- Piezīme:** aktivitātes vēsture tiek ierakstīta tikai taimera darbības laikā.
6. Nospiediet  vai  papildus datu lapu aplūkošanai;
 7. Ja nepieciešams, nospiediet , lai aplūkotu tādas izvēlnes iespējas kā brīdinājumus un datu laukus;
 8. Nospiediet  lai apstādinātu taimeri;
 9. Izvēlieties **Save Ride**.



Jūsu brauciena aplūkošana

1. Izvēlieties **Menu > History > Rides**;
2. Izvēlieties braucienus;
3. Izvēlieties iespēju.

Braucieni izdzēšana

1. Izvēlieties **Menu > History > Rides > Delete**;
2. Izvēlieties vienu vai vairākus braucienus dzēšanai;
3. Izvēlieties **Delete Rides > OK**.

Ekrāna iestatījumi



Izvēlieties **Menu > Settings > System > Display**.

Mērvienību nomaīņa

1. Izvēlieties **Menu > Settings > System > Units**;
2. Izvēlieties mērvienības tipu;
3. Izvēlieties mērvienību iestatījumam.

Virtual Partner® izmantošana

Jūsu Virtual Partner ir treniņrīks, kas ir izveidots, lai palīdzētu jums sasniegt jūsu mērķus.

1. Dodieties braucienā;
2. Nospiediet , lai aplūkotu Virtual Partner lapu un informāciju, kurš ir vadībā;
3. Ja nepieciešams, izvēlieties  **> Virtual Partner Speed**, lai pielāgotu Virtual Partner ātrumu brauciena laikā.



Strava™ segmenti

Jūs varat lejupielādēt Strava segmentus savā ierīcē. Sekojiet Strava segmentiem, lai salīdzinātu savu sniegumu ar saviem iepriekšējiem braucieniem, draugu un profesionāļu sniegumu, kuri ir braukuši to pašu segmentu. Pierēģistrējieties dalībai Strava vietnē un piekļūstiet segmentu lietotnē savā Garmin Connect vietnes profilā. Plašāka informācija: www.strava.com. Informācija šajā īsajā pamācībā attiecas gan uz Garmin Connect, gan Strava segmentiem.

Sekošana lejupielādētam segmentam



Pirms jūs varat sekot segmentiem no Garmin Connect vietnes, jums ir jāizveido profils Garmin Connect vietnē.

1. Pievienojiet savu ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;
2. Dodieties uz www.garminconnect.com;
3. Izveidojiet jaunu segmentu vai izvēlieties kādu jau eksistējošu;
4. Izvēlieties **Send to Device**;
5. Atvienojiet savu ierīci un ieslēdziet to;
6. Izvēlieties **Menu > Training > Segments**;
7. Izvēlieties segmentu;
8. Izvēlieties **Map > Ride**.

Piezīme: ziņojumi par jūsu tuvošanos segmentiem uzrādās tikai tad, ja segmenti ir aktivizēti.



Segmenta izbraukšana

Segmenti ir virtuāli sacensību kursi. Jūs varat izbraukt segmentu, lai salīdzinātu savu sniegumu ar saviem iepriekšējiem braucieniem vai citu braucēju rezultātiem no Garmin Connect vietnes vai velosporta komandas. Jūs varat augšupielādēt savu aktivitāti savā Garmin Connect profilā, lai uzzinātu savu vietu segmentā.

1. Uzsāciet sekošanu segmentam, kursam, kurā ir iekļauts segments, vai dodieties braucienā. Kad jūsu ceļš šķērsos aktivizētu segmentu, jūs varēsiet to izbraukt;
2. Nospiediet , lai ieslēgtu taimerī. Kad jūs atrodaties tuvu segmenta sākumpunktam, ierīce uzrāda ziņojumu par to;
3. Sāciet sacensties segmentā;
4. Ja nepieciešams, nospiediet , lai izmainītu savu mērķi brauciena laikā. Jūs varat sacensties ar grupas līderi, izaicinātāju vai citiem braucējiem (ja viņu dati ir pieejami);

Kursa izveidošana jūsu ierīcē

Pirms jūs varat izveidot kursu, jūsu ierīcē ir jābūt saglabātai aktivitātei ar GPS datiem.

1. Izvēlieties **Menu > Training > Courses > Course Options > Create New**;
2. Izvēlieties aktivitāti, uz kuras balstīsiet savu kursu;
3. Nosauciet kursu un izvēlieties . Kurs uzrādās sarakstā;
4. Izvēlieties kursu un aplūkojiet kursa informāciju;
5. Ja nepieciešams, izvēlieties **Settings**, lai pielāgotu kursa informāciju. Piemēram, jūs varat izmainīt kursa nosaukumu vai tā atainojuma krāsu;
6. Izvēlieties  **> Ride**.

Kursa apstādīšana kartē

Izvēlieties  **> Stop Course > OK**.

Garmin Connect

Jūs varat augšupielādēt savu aktivitāšu datus Garmin Connect vietnē sīkākai to analīzei. Garmin Connect vietnē jūs varat aplūkot savu aktivitāti kartē un dalīties savās aktivitātēs ar draugiem.

1. Pievienojiet savu ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;
2. Dodieties uz www.garminconnect.com/start;
3. Sekojiet norādēm ekrānā.

Sapārošana ar jūsu viedtālruni

1. Dodieties uz www.garmin.com/intosports/apps un lejupielādējiet **Garmin Connect Mobile** lietotni savā viedtālrunī;
2. Novietojiet savu viedtālruni 10 metru diapazonā no savas ierīces;
3. Ierīcē izvēlieties **Menu > Settings > Bluetooth > Enable > Pair Smartphone**;

4. Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni savā viedtālrunī un sekojiet norādēm ekrānā, lai pievienotu savu ierīci. Savienošanas pamācība ir pieejama iesākuma iestatījumu laikā vai pieejama vēlāk Garmin Connect Mobile lietotnes palīdzības sadaļā;
5. Ierīcē izvēlieties **Pair Bluetooth Smart Device** un sekojiet norādēm ekrānā, lai aktivizētu ziņojumus no saderīga, atsevišķi iegādātā viedtālruna. Lai darbotos ziņojumu funkcija no tālruna, izmantojamam viedtālrunim ir jāatbalsta Bluetooth Smart tehnoloģija.

5. Pārvietojieties uz Virtual Partner lapu, lai aplūkotu savu progresu. Kad segments ir pabeigts, ierīcē uzrādās atbilstošs ziņojums.

Segmenta informācijas aplūkošana

1. Izvēlieties **Menu > Training > Segments**;
2. Izvēlieties segmentu;
3. Izvēlieties iespēju:

- izvēlieties **Map**, lai aplūkotu segmentu kartē;
- izvēlieties **Elevation**, lai aplūkotu augstuma datus segmentam;
- izvēlieties **Leaderboard**, lai aplūkotu segmenta līdera, grupas līdera vai izaicinātāja brauciena laikus un vidējo ātrumu, savu labāko laiku un vidējo ātrumu un citu braucēju datus (ja viņu dati ir pieejami).

Ieteikums: jūs varat izvēlēties ierakstu no līderu saraksta, lai izmainītu savu segmenta mērķi.

Segmenta iestatījumi

Izvēlieties **Menu > Training > Segments > Segment Options**.

Turn Guidance: ieslēdz vai atslēdz norādījumus par pagriezieniem.

Search: ļauj jums uzmeklēt saglabātos segmentus pēc to nosaukuma.

Enable/Disable: aktivizē vai deaktivizē segmentus, kuri ir ielādēti jūsu ierīcē.


Delete: ļauj jums dzēst visus vai vairākus saglabātos segmentus no jūsu ierīces.

Segmenta izdzēšana

1. Izvēlieties **Menu > Training > Segments**;
2. Izvēlieties segmentu;
3. Izvēlieties **Delete > OK**.


Garmin treniņu plānu izmantošana

Pirms jūs varat lejupielādēt un izmantot treniņu plānu no Garmin Connect, jums ir jāizveido profils Garmin Connect vietnē. Jūs varat pārlikt Garmin Connect vietni, lai uzmeklētu treniņu plānus, saplānotu treniņus un kursus un lejupielādētu plānus savā ierīcē.

1. Pievienojiet savu ierīci pie datora;
2. Dodieties uz www.garminconnect.com;
3. Izvēlieties un saplānojiet treniņu plānu;
4. Aplūkojiet savu treniņu plānu savā kalendārā;
5. Izvēlieties  un sekojiet norādēm ekrānā.

Jūsu atrašanās vietas atzīmēšana

Pirms jūs varat atzīmēt savu atrašanās vietu, jūsu ierīcē ir jāatrod satelīti. Atrašanās vieta ir punkts, ko jūs varat ierakstīt un saglabāt savā ierīcē. Ja jūs vēlaties atcerēties orientierus vai atgriezties konkrētā punktā, jūs varat atzīmēt atrašanās vietu.

1. Dodieties braucienā;
2. Izvēlieties  **> Mark Location > OK**.

Navigēšana uz saglabātu vietu

Pirms jūs varat doties uz saglabātu vietu, jūsu ierīcē ir jāatrod satelīti.

1. Izvēlieties **Menu > Training > Locations**;
2. Izvēlieties saglabātu vietu;
3. Izvēlieties **View Map**;
4. Izvēlieties **Ride**.

Tehniskie parametri

Ūdensizturības klase	IEC 60529 IPX7
Akumulatora tips	Uzlādējams Li-ION
Akumulatora darbība	Līdz 15 stundām
Temperatūra darbībai	No -20°C līdz 60°C
Temperatūra uzlādei	No 0°C līdz 45°C
Radio frekvence/protokols	2,4 GHz ANT+ bezvadu komunikācijas; Bluetooth Smart

Jūsu ANT+ sensoru sapārošana

Pirms jūs varat sapārot aksesuārus, jums ir jāuzvelk pulsometrs vai jāuzstata sensors. Sapārošana ir ANT+ bezvadu sensoru pievienošana, piemēram, pulsometra savienošana ar jūsu Garmin ierīci.

1. Novietojiet ierīci 3 m diapazonā no sensora. Ateji 10 metru attālumā no citu braucēju ANT+ sensoriem sapārošanas laikā;
2. Izvēlieties **Menu > Settings > Sensors > Add Sensor**;
3. Izvēlieties vienu vai vairākus sensorus no saraksta vai to tipa kategorijas, lai sapārotu ar jūsu ierīci;
4. Izvēlieties **Add Sensor**.

Kad sensors ir sapārots ar jūsu ierīci, sensora statuss uzrāda **Connected**. Jūs varat pielāgot datu lauku, lai atainotu sensora datus.