

GARMIN.**Edge® 820****Atbalsts un atjauninājumi**

Garmin Express (www.garmin.lv/garmin-express) nodrošina ar šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- produktu reģistrēšana;
- lietošanas pamācību lejupielāde;
- programmatūras atjauninājumi;
- datu augšupielāde Garmin Connect vietnē;
- karšu un kursu atjauninājumi.

Garmin Connect vietne

Jūs varat pievienot savus draugus Garmin Connect vietnei. Garmin Connect sniedz jums iespējas sekot līdzi, analizēt, dalīties savās aktivitātēs un iedrošināt vienu otru. Ierakstiet un saglabāiet savus aktīvās dzīves notikumus no savas saderīgās Garmin ierīces. Lai izveidotu sev bezmaksas kontu, apmeklējiet www.garminconnect.com/start.

Ierīces pogas

①		Nospiediet, lai ievadītu ierīci "miega" režīmā vai "pamodinātu to". Pieturiet, lai ieslēgtu, izslēgtu ierīci vai nobloķētu skārienjūtīgo ekrānu.
②		Nospiediet, lai atzīmētu jaunu apli.
③		Nospiediet, lai ieslēgtu vai apstādinātu taimeris.

Pamatlapas pārskats

Pamatlapa sniedz jums ātru pieeju visām Edge ierīces funkcijām.

	Izvēlieties, lai dotos braucienā. Izmantojiet bultiņas, lai nomainītu aktivitātes profilu.
Navigation	Izvēlieties, lai saglabātu lokāciju, uzmeklētu lokācijas un izveidotu vai navigētu kursu.
Training	Izvēlieties, lai piekļūtu saviem segmentiem, treniņiem vai citām treniņu iespējām.
	Izvēlieties, lai piekļūtu savai vēsturei, treniņu iespējām, personīgajiem rekordiem, kontaktiem un iestatījumiem.
IQ	Izvēlieties, lai piekļūtu savām Connect IQ™ lietotnēm, palīgrikiem un datu laukiem.

Izvirzītā stiprinājuma uzstādīšana

1. Izvēlieties drošu vietu Edge ierīces nostiprināšanai, kur tā netraucēs drošai braukšanai ar velosipēdu;
2. Izmantojiet sešstūrveida atslēgu, lai noņemtu skrūvi ① no savienotāja ar stūri ②;



3. Ja nepieciešams, izņemiet divas skrūves no stiprinājuma aizmugures ③, pagrieziet konektoru ④ un pievienojiet vietā skrūves, lai izmainītu stiprinājuma novietojumu;
 4. Aplieciet ap stūri gumijas paliktni:
 - ja stūres diametrs ir 25,4 mm, izmantojiet biežāko paliktni;
 - ja stūres diametrs ir 31,8 mm, izmantojiet plānāko paliktni;
 5. Aplieciet savienotāju ap stūri ap gumijas paliktni;
 6. Uzvietojiet vietā un nostipriniet skrūvi;
- Piezīme:** Garmin iesaka griezes momentu ar 0,8 N·m (7 lbf·in.). Jums periodiski būs jāpārbauda pieskrūvētās skrūves ciešums.
7. Uzlieciet ierīci ar tās izvirsījumiem uz tās aizmugures uz gropēm stiprinājumā;
 8. Viegli uzspiediet ierīci uz stiprinājuma un pagrieziet Edge ierīci pulksteņrādītāju virzienā, līdz tā nofiksējās vietā.

Ierīces ieslēgšana

Kad pirmo reizi ieslēdzat savu ierīci, ierīce lūdz jūs iestatīt sistēmas iestatījumus un profilus.

1. Pieturiet
2. Sekojiet norādījumiem ierīces ekrānā.

Ja jūsu ierīcei ir kādi ANT+ sensori (piemēram – pulsometrs, ātruma vai kadences sensors), jūs varat tos aktivizēt sākotnējo iestatījumu laikā.

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārtrauc reaģēt uz jūsu komandām, jūs varat to atiestatīt. Šis process nedzēs jūsu saglabātos datus vai iestatījumus. Pieturiet 10 sekundes. Ierīce atiestatās un ieslēdzās.

Savienojumu lapas aplūkošana

Savienojumu lapā atainojas jūsu ierīces GPS, ANT+ sensoru un bezvadu savienojumu statusi. Esot ierīces pamatlapā, nospiediet uz statusa joslas vai pavelciet ar pirkstu uz leju no lapas augšpusē. Uzdzīdās savienojumu lapa. Mirgojoša ikona nozīmē, ka ierīce meklē savienojumu.

Ierīces uzlādēšana

Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-nokrišņu aizsegu un laukumu ap tiem, pirms uzlādējat vai pievienojat savu ierīci pie datora.

1. Paceliet pret-nokrišņu aizsegu ① no ierīces USB porta ②;



2. Pievienojiet USB kabeļa mazāko galu pie ierīces USB porta;
3. Pievienojiet USB kabeļa lielāko galu pie AC adaptera vai datora USB porta;
4. Pievienojiet AC adapteri pie standarta elektro-rozetes. Kad pievienojat ierīci pie strāvas avota, tā ieslēdzas;
5. Pilnībā uzlādējiet ierīci.

Satelīti-signalu iegūšana

Lai ierīce atrastu satelītu signālus, tai ir nepieciešams neaizsegts skats uz debesīm. Laiks un datums ierīcē iestatās automātiski, balstoties uz GPS atrašanās pozīciju.

1. Dodieties ārpus telpām, pēc iespējas atklātākā vietā. Ierīces priekšpusē vajadzētu būt vērstai uz augšu;
2. Uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītu signālus.

Satelītu signālu atrašana var ilgt aptuveni 30 – 60 sekundes.

Skārienjūtīgā ekrāna bloķēšana


Lai izvairītos no nevēlamu komandu došanas ierīcei, jūs varat nobloķēt tās skārienjūtīgo ekrānu.

1. Pieturiet pogu;
2. Izvēlieties Lock Screen.

Standarta stiprinājuma uzstādīšana

Labākai GPS uztveršanai, novietojiet stiprinājumu uz velosipēda tā, lai tā augšpusē būtu vērstā pret debesīm. Jūs varat uzstādīt stiprinājumu uz stūres centra vai rokturiem.

1. Izvēlieties drošu vietu Edge ierīces nostiprināšanai, kur tā netraucēs drošai braukšanai ar velosipēdu;
2. Uzlieciet gumijas paliktni ① uz stiprinājuma apakšpusē. Izvirzījumi gumijas paliktnī iegulst stiprinājuma apakšpusē, tādēļ tas paliek savā vietā;



3. Uzlieciet stiprinājumu uz stūres;
4. Droši nostipriniet stiprinājumu, izmantojot divus savilcējus ②;
5. Uzlieciet ierīci ar tās izvirsījumiem uz tās aizmugures uz gropēm stiprinājumā ③;
6. Viegli iespiediet ierīci uz stiprinājuma un pagrieziet Edge ierīci pulksteņrādītāju virzienā, līdz tā nofiksējās vietā.

Edge ierīces noņemšana

1. Pagrieziet Edge ierīci pulksteņrādītāju virzienā, lai atfiksētu ierīci;
2. Noceliet Edge ierīci no stiprinājuma.

Skārienjūtīgā ekrāna izmantošana

- Kad taimeris ir ieslēgts, pieskarieties ekrānam, lai aplūkotu taimera pārskatu. Taimera pārskats ļauj jums atgriezties pamatlapā, kamēr veicat savu braucienu.
- Nospiediet ✓, lai saglabātu izmaiņas un aizvērtu lapu.
- Nospiediet ✕, lai aizvērtu lapu un atgrieztos iepriekšējā lapā.
- Nospiediet ↩, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- Nospiediet ↑, lai atgrieztos pamatlapā.
- Pavelciet ar pirkstu vai nospiediet uz bultiņām, lai pārvietotos starp lapām.
- Nospiediet 📍, lai uzmeklētu kādas lokācijas tuvumā.
- Nospiediet 📄, lai izdžestu vienību.
- Nospiediet ⓘ, lai iegūtu plašāku informāciju.

Došanās braucienā

1. Pieturiet 🛑, lai ieslēgtu ierīci;
2. Dodieties ārpus telpām uz izgaidiet līdz ierīce atrod satelītu signālu. Stabiņi satelītu ikonā kļūst zaļi, kad ierīce ir gatava darbībai;
3. Atrodies pamatlapā, nospiediet 📍;
4. Nospiediet ▶, lai ieslēgtu taimeri;

Piezīme: vēsture tiek ierakstīta tikai tad, kad taimeris ir ieslēgts.

5. Pavelciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai aplūkotu papildus datu lapas. Jūs varat pavilkt ar pirkstu no lapas augšpusē, lai aplūkotu savienojumu lapu;
6. Ja nepieciešams, pieskarieties ekrānam, lai aplūkotu taimera pārskatu;
7. Nospiediet ▶, lai apstādinātu taimeri;
8. Izvēlieties **Save Ride (Saglabāt braucienu)**;
9. Nospiediet ✓.

Sava brauciena aplūkošana

1. Izvēlieties ≡ > **History > Rides**;
2. Izvēlieties braucienu;
3. Izvēlieties iespēju.

Jūsu atrašanās vietas saglabāšana

Pirms jūs varat saglabāt savu atrašanās vietu, ierīcei ir jāatrod satelītu signāli. Ja vēlaties atcerēties objektu atrašanās vietas vai atgriezties konkrētā vietā, jūs varat saglabāt savu atrašanās vietu.

1. Dodieties braucienā;
2. Izvēlieties **Navigation > ≡ > Mark Location > ✓**.

GroupTrack sesijas uzsākšana

Pirms jūs varat uzsākt GroupTrack sesiju, jums ir jāizveido konts Garmin Connect vietnē, jums ir jābūt saderīgam viedtālrunim un Garmin Connect Mobile lietotnei tajā. Šī pamācība attiecas uz GroupTrack sesijas uzsākšanu ar Edge 820 ierīci. Ja citiem braucējiem jūsu grupā ir citi Edge modeļi, jūs varat viņus redzēt kartē. Citi Edge modeļi nevar atainot GroupTrack braucējus kartē.

1. Dodieties ārpus telpām un ieslēdziet savu Edge ierīci;
2. Sapārojiet savu viedtālruni ar Edge ierīci;
3. Savā Edge ierīcē, izvēlieties ≡ > **Settings > GroupTrack**, lai ieslēgtu konekciju atainojumu kartes lapā;
4. Garmin Connect Mobile lietotnē, izvēlieties **LiveTrack > GroupTrack** iestatījumu izvēlnē;
5. Izvēlieties **Visible to > All Connections**;

Piezīme: ja jums ir vairāk par vienu saderīgu ierīci, jums ir jāizvēlas ierīce GroupTrack sesijai.

6. Izvēlieties **Start LiveTrack**;
7. Savā Edge ierīcē, izvēlieties ▶ un dodieties braucienā;
8. Pārlūkojiet karti ierīcē, lai aplūkotu savus savienojuma biedrus. Jūs varat nospiegt uz ikonas ekrānā, lai aplūkotu atrašanās vietas un virziena informāciju par citiem GroupTrack sesijas dalībniekiem;
9. Pāršķirstiet GroupTrack sarakstu. Jūs varat izvēlēties braucēju sarakstā, lai viņš uzrādītos ierīces kartes centrā.

Datu lapu pielāgošana

Jūs varat pielāgot datu lapas katram aktivitātes profilam.

1. Izvēlieties ≡ > **Settings > Activity Profiles**;
2. Izvēlieties profilu;
3. Izvēlieties **Data Screens**;
4. Izvēlieties datu lapu;
5. Ja nepieciešams, ieslēdziet datu lapu;
6. Izvēlieties datu lauku skaitu, kas atainosies datu lapā;
7. Nospiediet ✓;
8. Nospiediet uz datu lauka, lai izmainītu to;
9. Nospiediet ✓.

Treņiņi

Jūs varat izveidot pielāgotus treniņus, kuros ir iekļauti mērķi katram treniņa solim ar atšķirīgām distancēm, laikiem un kalorijām. Jūs varat izveidot treniņus, izmantojot Garmin Connect, un tad tos pārsūtīt uz savu ierīci. Jūs varat izveidot un saglabāt treniņu tieši savā ierīcē. Jūs varat saglabāt savus treniņus, izmantojot Garmin Connect. Jūs varat izveidot treniņus nākotnei un uzglabāt tos savā ierīcē.

Treniņa izveide

1. Izvēlieties **Training > Workouts > Create New**;
2. Ievadiet nosaukumu treniņam un nospiediet ✓;
3. Izvēlieties **Step Type**, lai noteiktu katra soļa veidu. Piemēram, izvēlieties Rest, lai izmantotu soli kā atpūtas apli. Atpūtas apla laikā, taimeris turpina darboties un dati tiek ierakstīti;
4. Izvēlieties **Duration**, lai noteiktu kā solis tiks mērīts. Piemēram, izvēlieties Distance, lai pabeigtu soli pēc noteikta attāluma;
5. Ja nepieciešams, ievadiet pielāgotu vērtību ilgumam;
6. Izvēlieties **Target**, lai izvēlētos savu mērķi katra soļa laikā. Piemēram, izvēlieties Heart Rate, lai saglabātu pastāvīgu pulsu soļa laikā;
7. Ja nepieciešams, izvēlieties vēlamo pulsa zonu vai ievadiet pielāgotu diapazonu. Katru reizi, kad pārsniesziet vai būsiet zem noteiktā pulsa, ierīce izdos skaņas signālu un atbilstošu ziņojumu savā ekrānā;
8. Nospiediet ✓, lai saglabātu soli;
9. Izvēlieties **Add New Step**, lai pievienotu papildus soļus savam treniņam;
10. Nospiediet ✓, lai saglabātu treniņu.

Treniņa uzsākšana

1. Izvēlieties **Training > Workouts**;
2. Izvēlieties treniņu;
3. Izvēlieties **Ride**.

Treniņa pārtraukšana

- Jebkurā brīdī, nospiediet 🛑, lai pabeigtu treniņa soli un uzsāktu nākamo soli.
- Jebkurā brīdī, nospiediet ▶, lai apstādinātu taimeri.
- Jebkurā brīdī, pavelciet ar pirkstu no lapas augšpusē ekrānā, lai aplūkotu savienojumu lapu, un izvēlieties **Press to Stop > ✓**, lai pabeigtu treniņu.

Sava viedtālruna piepārdošana

1. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-connect-mobile/ un lejupielādējiet Garmin Connect Mobile lietotni savā viedtālrunī;
2. Novietojiet savu viedtālruni 10 m darbības rādiusā no savas ierīces;
3. Savas ierīces ekrānā izvēlieties ≡ **Settings > Bluetooth > Enable > Pair Smartphone** un sekojiet norādījumiem ekrānā;
4. Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni viedtālrunī;
5. Izvēlieties iespēju ierīces pievienošanai pie sava Garmin Connect konta:
 - ja šī ir pirmā ierīce, kuru esat sapārojis ar Garmin Connect Mobile lietotni, sekojiet norādījumiem viedtālruna ekrānā;
 - ja jau esat sapārojis kādu citu ierīci ar Garmin Connect Mobile lietotni, lietotnes iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Garmin Devices > +** un sekojiet norādījumiem ekrānā;
6. Ja nepieciešams, sekojiet norādījumiem ekrānā, lai ieslēgtu ziņojumus no viedtālruna.

Sapārošana ar ANT+ sensoriem

Pirms varat veikt šo procesu, jums ir jāuzvelk pulsometrs vai jāuzstāda sensors. Sapārošana ir ANT+ bezvadu sensoru pievienošana, piemēram, pulsometra savienošana ar savu Garmin ierīci.

1. Novietojiet ierīci 3 m robežās no sensora. Veicot sapārošanu, atējiet 10 m attālumā no citu velobraucēju ANT+ sensoriem;
2. Izvēlieties ≡ > **Settings > Sensors > Add Sensor**;
3. Izvēlieties vienu vai vairākus sensorus pēc veida vai no saraksta, lai sapārotu tos ar savu ierīci;
4. Izvēlieties **Add**.

Kad sensors ir sapārots ar jūsu ierīci, tā statuss ir Connected. Jūs varat pielāgot datu lauku, lai tajā atainotu datus no sensora.

Ierīces tehniskie parametri

Ūdens izturības klase	IEC 60529 IPX7
Akumulatora veids	Iebūvēts, pārlādējams Li-ION
Akumulatora darbība	Līdz 12 stundām tipiskā izmantošanā
Temperatūra darbībai	No -20°C līdz 60°C
Temperatūra uzlādei	No 0°C līdz 45°C
Radio frekvence/protokols	2,4 GHz ANT+ bezvadu komunikācijas; Bluetooth Smart; Wi-Fi bezvadu tehnoloģija

www.garmin.lv