


**GARMIN®**



# STRIKER™ PLUS 4/5/7/9

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2018 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, Garmin logotips, un Ultrascroll® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin Quickdraw™ un STRIKER™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme.

Follow the leader.®

# Saturs

<b>Ievads</b> .....	<b>1</b>
Ierīces taustiņi .....	1
Sākuma ekrāns .....	1
Tālummaiņa zivju meklēšanas eholotā STRIKER Plus 4 .....	1
Panoramēšana zivju meklēšanas eholotā STRIKER Plus 4 .....	1
GPS satelīta signālu iegūšana .....	1
<b>Karšu plotera pielāgošana</b> .....	<b>2</b>
Sākuma ekrāna pielāgošana .....	2
Kombināciju lapas .....	2
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER Plus 5/7/9 .....	2
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER Plus 4 .....	2
Kombināciju lapas pielāgošana .....	3
Fona apgaismojuma regulēšana .....	3
Krāsu režīma koriģēšana .....	3
Skaņas signāla iestatīšana .....	3
<b>Lietotne ActiveCaptain™</b> .....	<b>3</b>
ActiveCaptain lomas .....	3
Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain .....	4
Viedo paziņojumu saņemšana .....	4
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni ActiveCaptain .....	4
<b>Sonāra zivju meklēšanas eholots</b> .....	<b>4</b>
Traditional sonāra skats .....	5
Garmin ClearVü sonāra skats .....	5
SideVü sonāra skats .....	6
Dalīts frekvenču ekrāns .....	6
Signālierīce .....	6
Dalīta ekrāna tālummaiņas skats .....	7
Devēja tipa izvēle .....	7

Sonāra frekvences .....	7
Frekvenču atlase .....	8
Ceļa punkta veidošana sonāra ekrānā, izmantojot ierīces taustiņus .....	8
Sonāra apturēšana .....	8
Tālummaiņas regulēšana .....	8
Ekrāna bloķēšana uz ūdens gultni .....	8
Sonāra pastiprinājums .....	8
Automātiska pastiprinājuma iestatīšana .....	8
Pastiprinājuma manuāla iestatīšana .....	9
Dzīluma skalas diapazona regulēšana .....	9
Sonāra iestatīšana .....	9
Dzīluma līnijas rādīšana un koriģēšana .....	9
Ritīnāšanas ātruma iestatīšana .....	9
Gultnes meklēšanas robežvērtību iestatīšana .....	9
Sonāra izskata iestatījumi .....	9
Sonāra trokšņu slāpēšanas iestatījumi .....	10
Pārklājumu skaita iestatījumi .....	11
<b>Garmin Quickdraw Contours kartēšana</b> .....	<b>11</b>
Ūdenstilpnes kartēšana, izmantojot funkciju Garmin Quickdraw Contours .....	11
Etiķetes pievienošana Garmin Quickdraw Contours kartei .....	12
Garmin Quickdraw Contours dzēšana .....	12
Garmin Quickdraw kopiena .....	12
Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot ActiveCaptain .....	12
Kartes iestatījumi .....	12
Garmin Quickdraw Contours iestatījumi .....	13
Dzīluma diapazona tonējums .....	13
<b>Navigācija, izmantojot ierīci STRIKER Plus</b> .....	<b>13</b>
Galapunkta meklēšana pēc nosaukuma .....	14
Ceļa punkta veidošana kartē .....	14
Navigēšana uz ceļa punktu .....	14

Maršruta veidošana un navigēšana, izmantojot karti .....	14
Navigācijas apturēšana .....	14
Ceļa punkti .....	14
Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta iezīmēšana .....	14
Ceļa punkta veidošana citā atrašanās vietā .....	14
Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un navigēšana .....	14
Attāluma mērīšana kartē .....	14
Visu ceļa punktu saraksta skatīšana .....	14
Saglabāta ceļa punkta rediģēšana .....	14
Ceļa punkta vai MOB dzēšana .....	15
Visu ceļa punktu dzēšana .....	15
Maršruti .....	15
Maršruta veidošana un navigēšana, izmantojot karti .....	15
Maršruta veidošana un saglabāšana .....	15
Maršrutu saraksta skatīšana .....	15
Saglabāta maršruta rediģēšana .....	15
Saglabātā maršruta pārlūkošana un navigēšana .....	15
Pārlūkošana un navigēšana paralēli saglabātajam maršrutam .....	16
Saglabāta maršruta dzēšana .....	16
Visu saglabāto maršrutu dzēšana .....	16
Ceļi .....	16
Ceļu rādīšana .....	16
Aktīvā ceļa notīrīšana .....	16
Aktīvā ceļa saglabāšana .....	16
Saglabāto ceļu saraksta skatīšana .....	16
Saglabāta ceļa rediģēšana .....	16
Ceļa kā maršruta saglabāšana .....	17
Ierakstītā ceļa pārlūkošana un navigēšana .....	17
Saglabātā ceļa dzēšana .....	17
Visu saglabāto ceļu dzēšana .....	17
Aktīvā ceļa atkārtota sekošana .....	17
Aktīvā ceļa krāsas iestatīšana .....	17


Ceļu žurnāla atmiņas pārvaldība ierakstīšanas laikā .....	17
Ceļu žurnāla ieraksta intervāla konfigurēšana .....	17
<b>Ierīces konfigurēšana .....</b>	<b>17</b>
Sistēmas iestatījumi .....	17
Informācija par sistēmu .....	18
Opcijas Mana laiva iestatījumi .....	18
Ķīļa nobīdes iestatīšana .....	18
Ūdens temperatūras nobīdes iestatīšana .....	19
Brīdinājumu iestatījumi .....	19
Navigācijas brīdinājumi .....	19
Sistēmas brīdinājumi .....	19
Sonāra brīdinājumi .....	19
Mērvienību iestatījumi .....	19
Navigācijas iestatījumi .....	19
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana .....	20
<b>Lietotāja datu koplietošana un pārvaldība .....</b>	<b>20</b>
Savienojuma ar Garmin ierīci izveide lietotāja datu koplietošanai .....	20
Lietotāja datu koplietošanas kabeļa savienojumu shēma .....	20
Saglabāto datu notīrīšana .....	20
<b>Pielikums .....</b>	<b>21</b>
Ierīces reģistrēšana ar sērijas numuru .....	21
Specifikācijas .....	21
Traucējummeklēšana .....	21
Mana ierīce neieslēdzas vai nesaglabājas ieslēgta .....	21
Mana ierīce nesaņem GPS signālus .....	21
Mans sonārs nedarbojas .....	21
Mana ierīce neveido ceļa punktus pareizā atrašanās vietā .....	22
Mana ierīce nerāda pareizu laiku .....	22
<b>Rādītājs .....</b>	<b>23</b>

## Ievads

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

## Ierīces taustiņi



①		Atgriež iepriekšējā ekrānā. Turot nospiestu, atgriež sākuma ekrānā.
②		Ritina, izceļ opcijas un pārvieto kursoru. Tuvina un tālina skatu. (Nav pieejams visos modeļos.)
③		Ja piemērojams, aizver izvēlni. Ja piemērojams, atver izvēlni lapai.
④		Turot nospiestu, ieslēdz un izslēdz ierīci. Ātri nospiežot, veic vienu vai vairākas no tālāk norādītajām darbībām. <ul style="list-style-type: none"><li>• Koriģē fona apgaismojumu</li><li>• Koriģē krāsu režīmu</li><li>• Iespējo un atspējo sonāru</li></ul>
⑤		Apstiprina ziņojumus un atlasa opcijas.

⑥		Saglabā pašreizējo atrašanās vietu kā ceļa punktu.
⑦		Tālina skatu. (Nav pieejams visos modeļos.) Tuvina skatu. (Nav pieejams visos modeļos.)

## IEVĒRĪBAI

Pirms ierīces ieslēgšanas savienotāji ir stingri jāiespiež attiecīgajās ierīces atverēs. Ja kabeli nav iespiesti pietiekami dziļi ierīcē, tā var zaudēt elektrobarošanu un pārtraukt darbību.

## Sākuma ekrāns

Zivju meklēšanas eholota sākuma ekrāns nodrošina piekļuvi visām funkcijām zivju meklēšanas eholotā. Funkcijas ir atkarīgas no tā, kādi piederumi zivju meklēšanas eholotam ir pievienoti. Jums var nebūt pieejamas visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās opcijas un funkcijas.

Kad skatāties citu ekrānu, sākuma ekrānā varat atgriezties, turot nospiestu . Ekrānu izkārtojumu varat pielāgot.

## Tālumaīņa zivju meklēšanas eholotā STRIKER Plus 4

Tuvināt un tālināt varat kartē.

- Atlasiet , lai tuvinātu.
- Atlasiet , lai tālinātu.

## Panoramēšana zivju meklēšanas eholotā STRIKER Plus 4

Jūs varat pārvietot sonāra skatus un kartes, lai skatītu teritoriju, kas nav jūsu pašreizējā atrašanās vieta.




1 Atlasiet (vai ) lai sāktu panoramēšanu.

2 Lai panoramētu, izmantojiet bulītaustiņus.

**IETEIKUMS.** lai apturētu panoramēšanu, varat atlasīt .

## GPS satelīta signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat zivju meklēšanas eholotu, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Kad ierīce iegūst satelīta signālus, sākuma ekrānā

augšdaļā ir redzams . Ja zivju meklēšanas eholots zaudē satelīta signālus,  no ekrāna nozūd, un ekrānā virs  ir redzama mirgojoša jautājuma zīme.

Papildu informāciju par GPS skatiet vietnē [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Karšu plotera pielāgošana

### Sākuma ekrāna pielāgošana

Sākuma ekrānam varat pievienot vienumu vai tos pārkārtot.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Customize**.
- 2 Atlasiet opciju:
  - Lai pārkārtotu vienumu, atlasiet **Rearrange**, atlasiet pārvietojamo vienumu un atlasiet jaunu atrašanās vietu.
  - Lai pievienotu vienumu sākuma ekrānam, atlasiet **Add** un atlasiet jaunu vienumu.
  - Lai noņemtu pievienoto vienumu no sākuma ekrāna, atlasiet **Remove** un atlasiet vienumu.


### Kombināciju lapas




Dažas lapas apvieno vienā lapā divas vai vairākas funkcijas. To opciju skaits, kas ir pieejamas kombināciju lapām, ir atkarīgs no papildu izvēles ierīcēm, kuras pievienojāt savai STRIKER Plus ierīcei. Jūs varat rediģēt kombināciju lapas un izveidot jaunas kombināciju lapas.

#### Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER Plus 5/7/9

Varat izveidot savām vajadzībām pielāgotu ekrānu.

- 1 Atlasiet **Customize > Add > Add Combo**.
- 2 Atlasiet izkārtojumu.



- 3 Atlasiet teritoriju.
- 4 Atlasiet ekrānu.
- 5 Atkārtojiet šīs darbības katrai teritorijai lapā.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet **Data (Hidden)** un atlasiet opciju:
  - Lai pielāgotu ekrānā redzamos datus, atlasiet **Overlay Numbers**.
  - Lai ieslēgtu un izslēgtu kompasas lentes datu joslu, atlasiet **Compass Tape**.
- 7 Kad pielāgošana ir pabeigta, atlasiet .
- 8 Atlasiet **Next**.
- 9 Ievadiet lapas nosaukumu.  
**IETEIKUMS.** atlasiet , lai atlasītu burtu.
- 10 Lai mainītu logu izmērus, izmantojiet bulttaustiņus.
- 11 Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu atrašanās vietu sākuma ekrānā.
- 12 Atlasiet , lai izietu.

#### Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER Plus 4

Varat izveidot savām vajadzībām pielāgotu lapu.

- 1 Atlasiet **Customize > Add > Add Combo**.
- 2 Atlasiet pirmo funkciju.
- 3 Atlasiet otro funkciju.
- 4 Atlasiet **Split**, lai izvēlētos dalītā ekrāna virzienu (izvēles).
- 5 Atlasiet **Next**.
- 6 Ievadiet lapas nosaukumu.

**IETEIKUMS.** atlasiet ✓, lai atlasītu burtu.

- 7 Lai mainītu logu izmērus, izmantojiet bulītaustiņus.
- 8 Izmantojiet bulītaustiņus, lai atlasītu atrašanās vietu sākuma ekrānā.
- 9 Atlasiet ↵, lai izietu.

### Kombināciju lapas pielāgošana

- 1 Atveriet kombināciju lapu.
- 2 Atlasiet ☰ > **Configure**.
- 3 Atlasiet opciju:
  - Lai mainītu nosaukumu, atlasiet **Name** un ievadiet jaunu nosaukumu.
  - Lai mainītu informācijas izkārtojumu ekrānā, atlasiet **Change Layout** un atlasiet jaunu izkārtojumu.
  - Lai mainītu informācijas rādītāju ekrānā, atlasiet **Change Function** un atlasiet jaunu informāciju.
  - Lai mainītu ekrānā redzamo informācijas zonu lielumu, atlasiet **Resize Combination**.
  - Lai pielāgotu ekrānā redzamos datus, atlasiet **Overlay Numbers** (11. lappuse).

### Fona apgaismojuma regulēšana

- 1 Atlasiet **Settings > System > Display > Backlight**.
- 2 Noregulējiet fona apgaismojumu.

**IETEIKUMS.** jebkurā ekrānā nospiediet ⏻ atkārtoti, lai ritinātu pa pilgtuma līmeņiem. Šī funkcija var būt noderīga, kad fona apgaismojums ir tik vājš, ka nevarat redzēt ekrānu.

### Krāsu režīma korigēšana

- 1 Atlasiet **Settings > System > Display > Color Mode**.

**IETEIKUMS.** atlasiet ⏻ > **Color Mode** no jebkura ekrāna, lai piekļūtu krāsu iestatījumiem.
- 2 Atlasiet opciju.

### Skaņas signāla iestatīšana

Jūs varat iestatīt, kad ierīce atskaņo skaņas signālus.

- 1 Atlasiet **Settings > System > Beeper**.

- 2 Atlasiet opciju:

- Lai ierīce atskaņotu skaņas signālu, kad jūs atlasāt vienumu un kad brīdinājums tiek aktivizēts, atlasiet **On (Selections and Alarms)**.
- Lai ierīce atskaņotu skaņas signālu vienīgi, kad brīdinājumi tiek aktivizēti, atlasiet **Alarms Only**.

## Lietotne ActiveCaptain™

### ⚠ UZMANĪBU

Šī funkcija ļauj lietotājiem iesniegt informāciju. Garmin® negalvo par lietotāju iesniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Lietotāju iesniegtu informāciju varat izmantot vai pašlaik uz to, pats uzņemoties atbildību.

**PIEZĪME.** funkcija ActiveCaptain ir pieejama vienīgi modeļiem, kuriem ir Wi-Fi® tehnoloģija. Ja izveidojat savienojumu ar Wi-Fi adapteri, funkcija ActiveCaptain ir pieejama vienīgi modeļiem ar Wi-Fi tehnoloģiju.

Lietotne ActiveCaptain nodrošina savienojumu ar STRIKER Plus ierīci un kopienu saistītām braucienam ar laivu.

Lietotni varat izmantot, lai vienkārši un ātri pārsūtītu datus, piemēram, ceļa punktus un maršrutus, izveidotu savienojumu ar Garmin Quickdraw™ Contours kopienu un atjauninātu ierīces programmatūru. No lietotnes varat arī plānot savu ceļojumu un skatīt un pārvaldīt STRIKER Plus ierīci.

Ja izveidots pāra savienojums, lietotne tādus viedos paziņojumus kā zvani un teksta ziņojumi var rādīt karšu plotera displejā.

### ActiveCaptain lomas

Jūsu saziņas ar STRIKER Plus ierīci līmenis, izmantojot ActiveCaptain lietojumprogrammu, ir atkarīgs no jūsu lomas.

Funkcija	Īpašnieks	Viesis
Reģistrēt ierīci kontā	Jā	
Atjaunināt programmatūru	Jā	Jā
Automātiski pārsūtīt Garmin Quickdraw kontūrkartes, kuras lejupielādējāt vai izveidojāt	Jā	

Funkcija	Īpašnieks	Viesis
Informatīvi viedie paziņojumi	Jā	Jā
Sākt navigēt uz noteiktu ceļa punktu vai navigēt pa noteiktu maršrutu	Jā	Jā
Manuāli sinhronizēt ceļa punktus un maršrutus ar STRIKER Plus ierīci	Jā	Jā

## Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain

**PIEZĪME.** funkcija ActiveCaptain ir pieejama vienīgi modeļiem, kuriem ir Wi-Fi tehnoloģija.

Mobilo ierīci varat pievienot STRIKER Plus ierīcei, izmantojot lietotni ActiveCaptain. Lietotne piedāvā ātru un vienkāršu veidu mijiedarbībai ar karšu ploteri un iespēju veikt tādas uzdevumus kā datu koplietošana, reģistrēšana, ierīces programmatūras atjaunināšana un mobilo ierīču paziņojumu saņemšana.

- 1 STRIKER Plus ierīcē atlasiet **ActiveCaptain**.
- 2 Lapā **ActiveCaptain** atlasiet **Wi-Fi Network > Wi-Fi > On**.
- 3 Ievadiet šā tīkla nosaukumu un paroli.
- 4 No savas mobilās ierīces lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni ActiveCaptain .
- 5 Pārvietojiet mobilo ierīci 24 m (80 ft.) attālumā no STRIKER Plus ierīces.
- 6 Savas mobilās ierīces iestatījumos atveriet Wi-Fi savienojumu lapu un izveidojiet savienojumu ar Garmin ierīci, izmantojot nosaukumu un paroli, kuru ievadījāt Garmin ierīcē.

## Viedo paziņojumu saņemšana

Izmantojot lietotni ActiveCaptain, STRIKER Plus ierīce var rādīt paziņojumus, kas saņemti no jūsu mobilās ierīces.

- 1 STRIKER Plus ierīcē atlasiet **ActiveCaptain > Smart Notifications > Enable Notifications**.
- 2 Mobilās ierīces iestatījumos ieslēdziet Bluetooth® tehnoloģiju.
- 3 Novietojiet abas ierīces 24 m (80 ft.) attālumā.
- 4 Mobilās ierīces lietotnē ActiveCaptain atlasiet **Viedie paziņojumi > Pair with Chartplotter**.
- 5 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veidotu lietotnes pāra savienojumu ar STRIKER Plus ierīci, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
- 6 Kad uzvedne norāda, ievadiet šo taustiņu savā mobilajā ierīcē.

7 Ja vajadzīgs, pielāgojiet paziņojumus savas mobilās ierīces iestatījumos.

## Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni ActiveCaptain

Ja jūsu ierīcei ir Wi-Fi tehnoloģija, varat izmantot lietotni ActiveCaptain, lai lejupielādētu un instalētu jaunākos programmatūras atjauninājumus savai ierīcei.

### IEVĒRĪBAI

Programmatūras atjauninājumiem var būt vajadzīga lietotne, lai lejupielādētu lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Instalēšanas process var ilgt vairākas minūtes.

- 1 Izveidojiet mobilās ierīces savienojumu ar STRIKER Plus ierīci (4. lappuse).
- 2 Kad programmatūras atjauninājums ir pieejams un jums ir piekļuve internetam savā mobilajā ierīcē, atlasiet **Programmatūras atjauninājumi > Lejupielādēt**.  
Lietotne ActiveCaptain lejupielādē atjauninājumu mobilajā ierīcē. Kad atkārtoti izveidosit lietotnes savienojumu ar STRIKER Plus ierīci, atjauninājums tiks pārsūtīts uz ierīci. Kad pārsūtīšana būs pabeigta, uzvedne aicinās instalēt atjauninājumu.
- 3 Kad STRIKER Plus ierīces uzvedne norādīs, atlasiet opciju, lai instalētu atjauninājumu.
  - Lai atjauninātu programmatūru nekavējoties, atlasiet **OK**.
  - Lai atliktu atjaunināšanu, atlasiet **Cancel**. Kad esat gatavs instalēt atjauninājumu, atlasiet **ActiveCaptain > Software Updates > Install Now**.

## Sonāra zivju meklēšanas eholots

Ja ierīce ir pareizi pievienota pie saderīga devēja, STRIKER Plus ierīci var izmantot kā zivju meklēšanas eholotu.

Lai iegūtu papildu informāciju par to, kurš devējs vislabāk ir piemērots jūsu vajadzībām, dodieties uz [www.garmin.com/transducers](http://www.garmin.com/transducers).

Dažādi sonāra skati var palīdzēt skatīt zivis attiecīgajā zonā. Pieejamie sonāra skati atšķiras atkarībā no devēja tipa un karšu ploterim pievienotā eholota moduļa. Piemēram, Garmin ClearVü™ sonāra ekrānus varat skatīt vienīgi, ja ir pievienots saderīgs Garmin ClearVü devējs.




Pieejami četri sonāra skatu pamata veidi: pilnekrāna skats, dalīta ekrāna skats, kas apvieno divus vai vairākus skatus, dalīta ekrāna tālummaiņas skats un modulētas frekvences skats, kas rāda divas dažādas frekvences. Katram skatam ekrānā varat pielāgot iestatījumus. Piemēram, ja skatāt modulētas frekvences skatu, varat atsevišķi koriģēt pastiprinājumu katrai frekvencei.

Ja neredzat sonāra skatu izkārtojumu, kas atbilst jūsu vajadzībām, varat izveidot pielāgotas kombinācijas ekrānu (2. lappuse).

## Traditional sonāra skats

Atkarībā no pievienotā devēja ir pieejami vairāki pilnekrāna skati.

Pilnekrāna sonāra skats Traditional rāda sonāra no devēja saņemto rādījumu lielu attēlu. Diapazona skala ekrāna labajā malā rāda noteikto objektu dziļumu, ritinot ekrānu no labās puses uz kreiso.




①	Informācija par dziļumu
②	Aizturēti mērķi vai zivis
③	Ūdenstilpnes gultne

## Garmin ClearVü sonāra skats


**PIEZĪME.** lai uztvertu Garmin ClearVü skenēšanas sonāru, ir nepieciešams saderīgs devējs.

Garmin ClearVü augstfrekvences sonārs nodrošina ap laivu esošās zvejas vides detalizētu attēlu, atspoguļojot objektus, virs kuriem laiva pārvietojas.



①	Gultnes dziļums
②	Ūdens temperatūra
③	GPS ātrums
④	Ierīces spriegums
⑤	Laiks
⑥	Aizturēti mērķi (zivis)
⑦	Dziļuma līnija
⑧	Devēja tips un frekvence un tālummaiņas tips
⑨	Dziļummērs kā sonāra datu ekrāns ir ritināms no labās puses uz kreiso.
⑩	Gultnes atstarotais signāls

Standarta devēji izstaro konisku staru. Garmin ClearVü skenēšanas sonāra tehnoloģija izstaro divus šaurus starus, kas ir līdzīgi kopēšanas ierīces stara formai. Šie staru nodrošina skaidrāku, attēlam līdzīgu ap laivu esošās vides atspoguļojumu.




## SideVü sonāra skats

**PIEZĪME.** ne visi modeļi atbalsta SideVü sonāru un skenēšanas devējus.

**PIEZĪME.** lai uztvertu SideVü skenēšanas sonāru, ir nepieciešams saderīgs devējs un zivju meklēšanas eholots.


SideVü skenējoša sonāra tehnoloģija rāda attēlu par to, kas atrodas laivas abās pusēs. Varat izmantot to kā meklēšanas rīku, lai meklētu objektus vai zivis.



①	Laivas kreisā puse
②	Laivas labā puse
③	Devējs uz laivas
④	Koki
⑤	Vecas riepas
⑥	Balķi
⑦	Attālums no laivas sāna
⑧	Ūdens starp laivu un gultni

## Dalīts frekvenču ekrāns


Dalītā frekvenču ekrānā varat skatīt divas frekvences.



## Signālierīce

Signālierīce rāda sonāra informāciju apaļā dziļuma skalā, parādot, kas ir zem laivas. Tā ir veidota kā aplis, kas sākas augšā un virzās pulksteņrādītāju kustības virzienā. Dziļumu norāda skala apļa iekšpusē. Kad signāls norādītajā dziļumā ir saņemts, sonāra informācija mirgo aplī. Krāsas norāda atgrieztā sonāra signāla dažādu stiprumu.

Atlasiet Flasher.




①	Dzīlums jūsu pašreizējā atrašanās vietā
②	Dzīluma skala

### Dalīta ekrāna tālummaiņas skats

Dalīta ekrāna tālummaiņas lapā ekrāna labajā pusē varat skatīt pilna skata sonāra rādījumu diagrammu un ekrāna kreisajā pusē — palielinātu šīs diagrammas daļu.

Sonāra ekrānā atlasiet > Zoom > Split Zoom.



Sonāra zivju meklēšanas eholots

①	Tālummainīta dzīluma skala
②	Tālummaiņas logs
③	Dzīluma diapazons

### Devēja tipa izvēle

Ja pievienojat devēju, kurš nav iekļauts ierīces komplektā, iespējams, būs jāiestata devēja tips, lai sonārs darbotos pareizi. Pirms devēja pievienošanas ir jāatlasa devēja tips. Devēja nosaukumam ir jābūt norādītam etiķetē uz devēja kabeļa savienotāja tuvumā.

Šī ierīce ir saderīga ar virkni papildaprīkojuma devēju, tostarp Garmin ClearVü devējiem, kas pieejami [www.garmin.com/transducers](http://www.garmin.com/transducers).

1 Atlasiet **Settings > My Vessel > Transducer Type**.

2 Atlasiet opciju:

- Ja jums ir 200/77 kHz divu staru devējs, atlasiet **Dual Beam (200/77 kHz)**.
- Ja jums ir 200/50 kHz divu frekvenču devējs, atlasiet **Dual Frequency (200/50 kHz)**.
- Ja jums ir cita tipa devējs, atlasiet to sarakstā.

### Sonāra frekvences

**PIEZĪME.** frekvenču pieejamība ir atkarīga no izmantotā karšu plotera, eholota moduļiem un devēja.

Frekvences koriģēšana palīdz pielāgot sonāru konkrētiem mērķiem un pašreizējā ūdens dziļumam.

Augstākas frekvences izmanto šaurāku staru platumu un ir piemērotākas ļoti ātrām darbībām skarbos jūras apstākļos. Gultnes un termoklīna slāņa attēlojuma asums var būt labāks, izmantojot augstāku frekvenci.

Zemākas frekvences izmanto platāku staru, kas var ļaut zvejniekiem redzēt vairāk mērķu, taču var arī radīt vairāk virsmas trokšņu un samazināt gultnes signāla nepārtrauktību skarbos jūras apstākļos. Platāks stars ģenerē lielākus izliekumus zivju mērķu atgrieztajiem signāliem, padarot tos lieliski piemērotus zivju meklēšanai. Platāks stars arī labāk izmantojams dziļūdenī, jo zemāka frekvence labāk iespiežas dziļūdenī.

CHIRP frekvences ļauj izvērst katru impulsu frekvenču diapazonā, kas nodrošina labāku mērķu nošķiršanu dziļūdenī. CHIRP var izmantot, lai skaidri identificētu mērķus, piemēram, atsevišķas zivis barā, kā arī izmantot dziļūdenī. CHIRP kopumā darbojas labāk nekā

atsevišķu frekvenču lietojums. Tā kā dažus zivju mērķus dažkārt labāk noteikt, izmantojot fiksētu frekvenci, lietojot CHIRP, ir jāizvērtē mērķi un ūdens apstākļi.


Daži sonāra vadības bloki un devēji arī piedāvā iespēju pielāgot sākotnēji iestatītās frekvences katram devēja elementam, kas ļauj ātri mainīt frekvenci, izmantojot sākotnējos iestatījumus, kad mainās ūdens un mērķi.

Skatot divu frekvenču attēlus vienlaikus dalītā frekvenču skatā, varat redzēt dziļāk ar zemākas frekvences atgriezto signālu un vienlaikus redzēt detalizētāku attēlu, ko veido augstākas frekvences atgrieztais signāls.

### Frekvenču atlase

**PIEZĪME.** ne visiem sonāra skatiem un devējiem frekvenci var regulēt.

Varat norādīt kuras frekvences ir redzamas sonāra ekrānā.

- 1 Sonāra skatā atlasiet  > **Frequency**.
- 2 Atlasiet frekvenci, kas piemērota jūsu vajadzībām un ūdens dziļumam.

Papildu informāciju par frekvencēm sk. 7. lappuse.

### Ceļa punkta veidošana sonāra ekrānā, izmantojot ierīces taustiņus

- 1 Sonāra skatā ar bulttaustiņiem atlasiet saglabājamo atrašanās vietu.
- 2 Atlasiet ✓.
- 3 Ja vajadzīgs, rediģējiet ceļa punkta informāciju.

### Sonāra apturēšana

Ne visas opcijas visiem modeļiem ir pieejamas.


Atlasiet opciju:

- Sonāra ekrānā **Traditional** vai **ClearVü** atlasiet ◀ vai ▶.
- Sonāra ekrānā **SideVü** atlasiet ▼ vai ▲.

### Tālummaiņas regulēšana

Jūs varat regulēt tālummaiņu manuāli, nosakot apgabalu un fiksētu sākuma dziļumu. Piemēram, kad dziļums ir 15 m un sākuma dziļums ir 5 m, ierīce rāda palielinātu dziļuma attēlu 5–20 m dziļuma diapazonā.

Nosakot apgabalu, varat ļaut ierīcei arī automātiski regulēt tālummaiņu. Ierīce aprēķina tālummaiņas apgabalu no ūdens gultnes. Piemēram, ja atlasāt apgabalu 10 metri, ierīce rāda palielinātu attēlu zonā no ūdens gultnes līdz 10 metriem virs gultnes.

- 1 Sonāra ekrānā atlasiet  > **Zoom**.
- 2 Atlasiet opciju:
  - Atlasiet **Bottom Lock**, lai bloķētu ekrānu skatam uz ūdens gultni.
  - Atlasiet **Manual**, lai manuāli iestatītu tālummaiņu.
  - Atlasiet **Auto**, lai automātiski iestatītu tālummaiņu.
  - Atlasiet **Split Zoom**, lai ieslēgtu dalīta ekrāna tālummaiņas skatu.

### Ekrāna bloķēšana uz ūdens gultni

Jūs varat bloķēt ekrānu uz ūdens gultni. Piemēram, ja atlasāt apgabalu 20 metri, ierīce rāda zonu no ūdens gultnes līdz 20 metriem virs gultnes. Apgabals ir redzams labajā pusē.

- 1 Sonāra skatā atlasiet  > **Zoom** > **Bottom Lock**.
- 2 Atlasiet apgabalu.


### Sonāra pastiprinājums

Pastiprinājuma iestatījums vada sonāra uztvērēja jutību, lai kompensētu ūdens dziļumu un dzidrumu. Pastiprinājuma palielināšana rāda vairāk detaļu, un pastiprinājuma samazināšana samazina mazsvarīgo detaļu rādīšanu ekrānā.






**PIEZĪME.** pastiprinājuma iestatījums vienā sonārā tiek piemērots visu skatu iestatījumiem.

### Automātiska pastiprinājuma iestatīšana

**PIEZĪME.** lai iestatītu pastiprinājumu dalītā frekvenču ekrānā, katra frekvence ir jāiestata atsevišķi.

- 1 Atlasiet  > **Gain**.
- 2 Ja piemērojams, atlasiet **Enable Auto Gain**.
- 3 Atlasiet opciju:
  - Lai automātiski rādītu augstākas jutības vājāku sonāra atgriezto signālu ar lielāku troksni, atlasiet **Auto High**.
  - Lai automātiski rādītu vidējas jutības sonāra atgriezto signālu ar mērenu troksni, atlasiet **Auto Med**.
  - Lai automātiski rādītu zemākas jutības sonāra atgriezto signālu ar mazāku troksni, atlasiet **Auto Low**.






## Pastiprinājuma manuāla iestatīšana

- 1 Sonāra ekrānā atlasiet  > **Gain**.
- 2 Atlasiet  vai , līdz sākat redzēt trokšņus ekrāna ūdens daļā.
- 3 Atlasiet  vai , lai samazinātu pastiprinājumu.

## Dzījuma skalas diapazona regulēšana

Jūs varat regulēt ekrāna labajā pusē redzamās dzījuma skalas diapazonu. Automātiska diapazona regulēšana saglabā gultni sonāra ekrāna apakšējā trešdaļā, un tas var būt noderīgi tādas gultnes sekošanā, kurai ir nelielas vai mērenas apvidus izmaiņas.

Ja dzījums krasi mainās, piemēram, ir straujš pazeminājums vai klints, diapazona manuāla regulēšana ļauj rādīt noteikta dzījuma diapazona skatu. Gultne ir redzama ekrānā, kamēr tā atrodas manuāli noteiktā diapazona robežās.

- 1 Sonāra ekrānā atlasiet  > **Range**.
- 2 Atlasiet opciju:
  - Lai ierīce automātiski noregulētu diapazonu, pamatojoties uz dzījumu, atlasiet **Auto**.
  - Lai manuāli palielinātu diapazonu, atlasiet  vai .
  - Lai manuāli samazinātu diapazonu, atlasiet  vai .

**PIEZĪME.** sonāra ekrānā atlasiet  un , lai ātri manuāli koriģētu diapazonu.

Diapazona iestatījums vienā ekrānā tiek piemērots šim iestatījumam visos ekrānos, izņemot ekrānu SideVū.

## Sonāra iestatīšana

**PIEZĪME.** ne visas opcijas un iestatījumi piemērojami visiem modeļiem un devējiem.

### Dzījuma līnijas rādīšana un koriģēšana


Sonāra ekrānā varat rādīt un koriģēt horizontālo līniju. Līnijas dzījums ir norādīts ekrāna labajā pusē.

**PIEZĪME.** rādīt dzījuma līniju vienā ekrānā, dzījuma līnija ir redzama visos ekrānos.

- 1 Sonāra ekrānā atlasiet  > **Sonar Setup > Depth Line**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Lai koriģētu iestatījumu **Depth Line**, atlasiet  vai .


## Ritināšanas ātruma iestatīšana

Varat iestatīt ātrumu, kādā sonāra attēls virzās pāri ekrānam. Lielāks ritināšanas ātrums rāda detalizētāku attēlu, īpaši laivai pārvietojoties vai zvejas ar trali laikā. Mazāks ritināšanas ātrums rāda sonāra informāciju ekrānā ilgāk. Ritināšanas ātruma iestatījumus sonāra ekrānā tiek piemērots visiem sonāra skatiem.


- 1 Sonāra skatā atlasiet  > **Sonar Setup > Scroll Speed**.
- 2 Atlasiet opciju:
  - Lai regulētu ritināšanas ātrumu automātiski, izmantojot ātruma attiecībā pret grunti, atlasiet **Auto**.  
Iestatījums Automātiski atlasa ritināšanas ātrumu, kas atbilst laivas ātrumam, lai mērķi ūdenī tiek attēloti pareizā attēla samērā un mazāk izkropļoti. Skatot Garmin ClearVū vai SideVū sonāra skatus, ieteicams izmantot iestatījumu Automātiski.
  - Lai izmantotu ļoti lielu ritināšanas ātrumu, atlasiet **Ultrascroll**<sup>®</sup>.  
Opcija Ultrascroll ātri ritina jaunos sonāra datus, bet ar sliktāku attēla kvalitāti. Lielākajā daļā gadījumu opcija Ātri piedāvā labu ātras attēla ritināšanas iespējas un mazāk izkropļotu mērķu līdzsvaru.

## Gultnes meklēšanas robežvērtību iestatīšana

Jūs varat iestatīt maksimālo dzījumu, kādā automātiskas diapazona iestatīšanas funkcija meklē gultni. Zemāka robežvērtība ļauj iegūt datus par gultni ātrāk nekā augstāka robežvērtība.

- 1 Sonāra ekrānā atlasiet  > **Sonar Setup > Bottom Search Limit**.
- 2 Atlasiet diapazonu.

## Sonāra izskata iestatījumi

Sonāra skatā atlasiet  > **Sonar Setup > Appearance**.

**Color Scheme:** iestata krāsu shēmu.

**Edge:** izceļ spēcīgāko signālu, kas nāk no gultnes, lai palīdzētu definēt signāla stiprumu vai vājumu.

**A-Scope:** rāda vertikālu signālierīci ekrāna labajā pusē, kura atspoguļo attiecīgā brīža mērķu diapazonu atbilstoši mērogam.


**Fish Symbols:** iestata, kā sonārs interpretē aizturētos mērķus.

### A-tvērums ieslēgšana

A-tvērums ir vertikāls izgaismots rādītājs pilnkrāna sonāra skata labajā pusē. Šī funkcija izvērs jaunākos saņemtos sonāra datus tā, lai tos vieglāk skatīt. Tas ir noderīgi arī, lai noteiktu zivis gultnes tuvumā.

**PIEZĪME.** Šī funkcija nav pieejama visos sonāra ekrānos.

Pilnkrāna lapā atlasiet **☰** > **Sonar Setup** > **Appearance** > **A-Scope**.



①	A-tvērums
②	Sonāra konusa diametrs pašreizējā dziļumā

### Aizturēto mērķu izskata konfigurēšana

**PIEZĪME.** aizturēto mērķu izskata konfigurēšana vienā ekrānā tiek piemērota šim iestatījumam visos ekrānos.

**PIEZĪME.** Šī funkcija nav pieejama visos sonāra skatos.

	Rāda aizturētos mērķus kā simbolus.
	Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar informāciju par mērķa dziļumu.
	Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar vispārīgu sonāra informāciju.
	Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar vispārīgu sonāra informāciju un informāciju par mērķa dziļumu.


1 Sonāra ekrānā atlasiet **☰** > **Sonar Setup** > **Appearance** > **Fish Symbols**.

2 Atlasiet opciju.

### Sonāra trokšņu slāpēšanas iestatījumi


Sonāra skatā atlasiet **☰** > **Sonar Setup** > **Noise Reject**.

**Interference:** regulē jutību, lai mazinātu tuvumā esošo trokšņu avotu traucējumu ietekmi.



Kad regulējat traucējumu iestatījumu diapazonā no izslēgta ① līdz zemam ②, vidējam ③ un augstam ④ iestatījumam, troksnis pakāpeniski tiek noņemts, taču jūs maz varat ietekmēt spēcīgus mērķu atgrieztos signālus. Lai noņemtu traucējumus no ekrāna, jāizmanto zemākais traucējumu iestatījums, kas nodrošina, ka panākts vajadzīgais uzlabojums. Lai novērstu traucējumus, vislabākais veids ir novērst uzstādīšanas problēmas, kas rada troksni.

**Surface Noise:** paslēpj no ūdens virsmas tuvuma atgrieztos sonāra signālus. Virsmas trokšņu paslēpšana palīdz samazināt mazsvarīgu detaļu rādīšanu ekrānā.



Virsmas trokšņus ① izraisa interference starp devēju un ūdeni. Jūs varat paslēpt virsmas trokšņus ②, lai mazinātu traucējumus. Platāks stars (zemākas frekvences) var rādīt vairāk mērķu, bet var radīt arī vairāk virsmas trokšņu.

**TVG:** samazina virsmas trokšņus.

Šī vadība vislabāk izmantojama situācijās, kad vēlaties kontrolēt un slāpēt traucējumus vai trokšņus ūdens virsmas tuvumā. Turklāt tā ļauj rādīt tādus mērķus virsmas tuvumā, kurus citādi virsmas trokšņi paslēpj vai maskē.

### Pārklājumu skaita iestatījumi

Jūs varat pielāgot sonāra ekrānā redzamos datus.

Sonāra ekrānā atlasiet  > **Overlay Numbers**.

**Navigation Inset:** rāda navigācijas ielaidumu, kad laiva navigē uz galapunktu.

**Compass Tape:** rāda kompasas lentes datu joslu.

**Device Voltage:** rāda ierīces spriegumu.

**Depth:** rāda devēja pašreizējo dziļumu.

**Speed:** rāda laivas pašreizējo ātrumu.

**Water Temp.:** rāda ūdens pašreizējo temperatūru.

**Time of Day:** rāda pašreizējo dienas laiku.

## Garmin Quickdraw Contours kartēšana

### BRĪDINĀJUMS

Funkcija Garmin Quickdraw Contours kartēšana ļauj lietotājam ģenerēt kartes. Garmin negalvo par trešo personu ģenerētu karšu precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Trešo personu ģenerētas kartes varat izmantot vai pašlaicīgi uz tām, pats uzņemoties atbildību.

Funkcija Garmin Quickdraw Contours kartēšana ļauj acumirkļi izveidot kartes ar kontūrām un dziļuma etiķetēm jebkurai ūdenstilpnei.

Kad Garmin Quickdraw Contours ieraksta datus, laivas ikonu ietver krāsains aplis. Šis aplis atspoguļo aptuveno teritoriju kartē, kuru skenējis katrs gājiens.





Zaļš aplis norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu zem 16 km/h (10 jūdzes/h). Dzeltens aplis norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu 16–32 km/h (10–20 jūdzes/h). Sarkans aplis norāda nelielu dziļumu vai GPS pozīciju, kā arī ātrumu virs 32 km/h (20 jūdzes/h).

Garmin Quickdraw Contours varat skatīt kombināciju ekrānā vai atsevišķā skatā kartē.

Saglabāto datu daudzums ir atkarīgs ierīcē pieejamās atmiņas, sonāra avota un laivas ātruma datu ierakstīšanas laikā. Ilgāk varat ierakstīt, izmantojot viena stara sonāru. Tiek lēsts, ka ierīcē var ierakstīt aptuveni datu 1500 stundu.

### Ūdenstilpnes kartēšana, izmantojot funkciju Garmin Quickdraw Contours

Lai varētu izmantot funkciju Garmin Quickdraw Contours, jums ir jāzina sonāra dziļums un sava GPS pozīcija.

- 1 Atlasiet **Quickdraw Map** >  > **Quickdraw Contours** > **Start Recording**.
- 2 Kad ierakstīšana ir pabeigta, atlasiet  > **Quickdraw Contours** > **Stop Recording**

## Etīketes pievienošana Garmin Quickdraw Contours kartei

Varat pievienot etīketes Garmin Quickdraw Contours kartei, lai atzīmētu bīstamās vietas vai interesējošos objektus.

- 1 Dodieties uz **Quickdraw Map** un atlasiet atrašanās vietu.
- 2 Atlasiet **Add Quickdraw Label**.
- 3 Ievadiet etīketes tekstu un atlasiet **Done**.

## Garmin Quickdraw Contours dzēšana

Jūs varat noņemt savas Garmin Quickdraw Contours kartes.

Atlasiet **Quickdraw Map** >  > **Quickdraw Contours** > **Delete**.

## Garmin Quickdraw kopiena

Garmin Quickdraw kopiena ir brīvprātīga, publiska, tiešsaistes kopiena, kas ļauj jums koplietot savas Garmin Quickdraw Contours kartes ar citiem. Varat arī lejupielādēt citu lietotāju izveidotās kartes.

Ja jūsu ierīcē ir Wi-Fi tehnoloģija, varat izmantot lietojumprogrammu ActiveCaptain, lai piekļūtu Garmin Quickdraw kopienai (12. lappuse).

**PIEZĪME.** Garmin ierīcei ir nepieciešams atmiņas kartes slots vai Wi-Fi tehnoloģija, lai piedalītos Garmin Quickdraw kopienā.

### Pievienšanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot ActiveCaptain

- 1 Mobilajā ierīcē atveriet lietotni ActiveCaptain un izveidojiet savienojumu ar STRIKER Plus ierīci (4. lappuse).
- 2 Lietotnē atlasiet **Quickdraw kopiena**.

Tagad varat lejupielādēt kontūrkartes no citiem kopienas dalībniekiem (12. lappuse) un koplietot savas izveidotās kontūrkartes (12. lappuse).

### Garmin Quickdraw kopienas karšu lejupielāde, izmantojot ActiveCaptain

Jūs varat lejupielādēt Garmin Quickdraw Contours kartes, kuras izveidojuši citi lietotāji un kuras ir koplietotas ar Garmin Quickdraw kopienā.

- 1 Savā mobilajā ierīcē lietotnē ActiveCaptain atlasiet **Quickdraw kopiena** > **Search for Contours**.

- 2 Izmantojiet karti un meklēšanas funkcijas, lai noteiktu lejupielādējamo teritoriju. Sarkani punkti atspoguļo Garmin Quickdraw Contours kartes, kuras šai teritorijai ir koplietotas.
- 3 Atlasiet **Select Download Region**.
- 4 Velciet lodziņu, lai atlasītu lejupielādes teritoriju.
- 5 Velciet stūrus, lai mainītu lejupielādes teritoriju.
- 6 Atlasiet **Download Area**.

Kad nākamajā reizē lietotni ActiveCaptain savienosit ar STRIKER Plus ierīci, lejupielādētās kontūrkartes automātiski tiks pārsūtītas uz ierīci.

### Jūsu Garmin Quickdraw Contours karšu koplietošana ar Garmin Quickdraw kopienā, izmantojot ActiveCaptain

Savas izveidotās Garmin Quickdraw Contours kartes varat koplietot ar citiem Garmin Quickdraw kopienā.

Kad jūs koplietojat kontūrkarti, tiek koplietota tikai kontūrkarte. Jūsu ceļa punkti netiek koplietoti.

Kad iestatāt savu lietotni ActiveCaptain, jūs, iespējams, varat atlasīt kontūrkaršu automātisku koplietošanu ar kopienā. Ja šādas iespējas nav, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai iespējotu koplietošanu.

Lietotnē ActiveCaptain savā mobilajā tālrunī atlasiet **Quickdraw kopiena**.

Kad nākamajā reizē lietotni ActiveCaptain pievienosit STRIKER Plus ierīcei, jūsu kontūrkartes automātiski tiks pārsūtītas kopienai.

## Kartes iestatījumi

Atlasiet **Quickdraw Map** > .

**Waypoints:** rāda ceļa punktu sarakstu.

**Waypoint Display:** iestata, kā ceļa punktus rādīt kartē.

**Quickdraw Contours:** ieslēdz gultnes kontūru zīmēšanu un ļauj izveidot zvejas karšu etīketes.

**Routes:** rāda maršrutu sarakstu.

**Tracks:** rāda jūsu brauciena vēsturi kartē.


**Search:** ļauj meklēt saglabātos maršrutus un ceļa punktus.

**Map Setup:** iestata kartes perspektīvu un rāda kursa līniju, kas ir kustības virzienā kartē no laivas priekšgala novilkta līnija.



**Overlay Numbers:** ļauj pielāgot kartē redzamos datus.

## Garmin Quickdraw Contours iestatījumi

Atlasiet **Quickdraw Map** >  > **Quickdraw Contours** > **Settings**.

**Displejs:** rāda Garmin Quickdraw kontūrkartes. Opcija My Contours rāda lietotāja Garmin Quickdraw kontūrkartes. Opcija Community Contours rāda kartes, kuras lejupielādējat no Garmin Quickdraw kopienas.

**Recording Offset:** iestata attālumu starp sonāra dziļumu un kontūru lasīšanas dziļumu. Ja ūdens līmenis kopš pēdējās ierakstīšanas ir mainījies, koriģējiet šo iestatījumu, lai ierakstīšanas dziļums abiem ierakstiem ir vienāds.

Piemēram, ja pēdējā ierakstīšanas reizē sonāra dziļums bija 3,1 m (10,5 pēdas) un šodien sonāra dziļums ir 3,6 m (12 pēdu), opcijas Recording Offset vērtību ievadiet kā -0,5 m (-1,5 pēdas).

**User Display Offset:** iestata starpību starp kontūru dziļumu un dziļuma etiķetēm jūsu kontūrkartēs, lai kompensētu izmaiņas ūdenstilpnes ūdens līmenī vai dziļuma kļūdas ierakstītajās kartēs.

**Comm. Display Offset:** iestata starpību starp kontūru dziļumu un dziļuma etiķetēm kopienas kontūrkartēs, lai kompensētu izmaiņas ūdenstilpnes ūdens līmenī vai dziļuma kļūdas ierakstītajās kartēs.


**Survey Coloring:** iestata displeja Garmin Quickdraw Contours krāsu. Kad šis iestatījums ir ieslēgts, krāsas norāda ieraksta kvalitāti. Kad šis iestatījums ir izslēgts, kontūru zonas izmanto standarta kartes krāsas.

Zaļa norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu zem 16 km/h (10 jūdzes/h). Dzeltēna norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu no 16 līdz 32 km/h (10–20 jūdzes/h). Sarkana norāda nelielu dziļumu vai GPS pozīciju, kā arī ātrumu virs 32 km/h (20 jūdzes/h).

**Depth Range Shading:** norāda dziļuma diapazona augšējo un apakšējo robežu un krāsu šim dziļuma diapazonam.

### Dziļuma diapazona tonējums

Krāsu diapazonus kartē varat iestatīt, lai rādītu ūdens dziļumu vietās, kur mērķa zivis pašlaik kožas. Varat iestatīt dziļākus diapazonus, lai novērotu, cik ātri gultnes dziļums noteiktā dziļuma diapazonā mainās. Izmantojot iekšzemes zvejai ne vairāk kā piecus dziļuma diapazonus, varat padarīt karti skaidrāku.



Sarkana	No 0 līdz 1,5 m (no 0 līdz 5 pēdām)
Oranža	No 1,5 līdz 3 m (no 5 līdz 10 pēdām)
Dzeltēna	No 3 līdz 4,5 m (no 10 līdz 15 pēdām)
Zaļa	No 4,5 līdz 7,6 m (no 15 līdz 25 pēdām)

## Navigācija, izmantojot ierīci STRIKER Plus

### BRĪDINĀJUMS

Navigācijas laikā kurss var šķērsot sauszemi vai seklūdeni. Izmantojiet redzamo vizuālo informāciju un vadiet laivu tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem bīstamiem objektiem.

Varat iestatīt kursu uz galamērķi un sekot tam, izmantojot vienu no divām metodēm: Go To vai Route To.

**Go To:** vada jūs tieši uz galapunktu. Šī ir standarta opcija navigēšanai uz galapunktu. Ierīce izveido taisnas līnijas kursu vai navigācijas līniju līdz galapunktam. Ceļš var šķērsot sauszemi un citus šķēršļus.

**Route To:** izveido maršrutu no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam, ļaujot jums pievienot ceļā pagriezienus. Šī opcija nodrošina taisnu kursa līniju līdz galapunktam, bet ļauj jums pievienot maršrutā pagriezienus, lai izvairītos no sauszemes un citiem šķēršļiem.

## Galapunkta meklēšana pēc nosaukuma

Saglabātos ceļa punktus, maršrutus, ceļus un kuģniecības pakalpojumu galapunktus varat meklēt pēc nosaukuma.

- 1 Atlasiet **User Data** > **xx**.
- 2 Ievadiet vismaz daļu galapunkta nosaukuma.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet **Done**.  
Tiks parādīti 50 tuvākie galamērķi, kas ietver jūsu meklēšanas kritēriju.
- 4 Atlasiet galapunktu.

## Ceļa punkta veidošana kartē

- 1 Dodieties uz **Quickdraw Map** un atlasiet atrašanās vietu.
- 2 Atlasiet ✓.  
Kartes labajā pusē tiek parādīts opciju saraksts. Opcijas atšķiras atkarībā no atlasītās atrašanās vietas vai objekta.
- 3 Atlasiet **Create Waypoint**.

## Navigēšana uz ceļa punktu

- 1 Kartē **Quickdraw Map** ar bulttaustiņiem atlasiet ceļa punktu.  
Ekrānā tiek parādīts ceļa punkta nosaukums.
- 2 Atlasiet ✓.
- 3 Atlasiet **Navigate To** > **Go To**.

## Maršruta veidošana un navigēšana, izmantojot karti

Sākumpunkts var būt jūsu pašreizējā vai cita atrašanās vieta kartē.

- 1 Atlasiet **User Data** > **Routes** > **New** > **Route Using Chart**.
- 2 Panorāmējiet karti, lai atlasītu maršruta sākuma atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet ✓, lai pievienotu maršrutam pagriezieni.
- 4 Atkārtojiet darbību, lai pievienotu visus pagriezienus maršrutā.
- 5 Atlasiet ≡ > **Navigate To**.
- 6 Atlasiet opciju.

## Navigācijas apturēšana

Kartē atlasiet ≡ > **Stop Navigation**.

## Ceļa punkti

Ceļa punkti ir atrašanās vietas, kuras jūs reģistrējat un saglabājat ierīcē.

## Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta iezīmēšana

Jebkurā ekrānā atlasiet 📍.

## Ceļa punkta veidošana citā atrašanās vietā

- 1 Atlasiet **User Data** > **Waypoints** > **New Waypoint**.
- 2 Atlasiet opciju:
  - Lai izveidotu ceļa punktu, ievadot pozīcijas koordinātas, atlasiet **Enter Coordinates** un ievadiet koordinātas.
  - Lai izveidotu ceļa punktu, izmantojot karti, atlasiet **Use Chart**, atlasiet atrašanās vietu un atlasiet ✓.

## Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un navigēšana

Jebkurā ekrānā atlasiet 📍 > **Man Overboard** > **Yes**.

Zivju meklēšanas eholots iestata tiešu kursu atpakaļ uz atrašanās vietu.

## Attāluma mērīšana kartē

Jūs varat mērīt attālumu starp savu un citu atrašanās vietu.

- 1 Panorāmējiet karti.
- 2 Atlasiet ✓ > **Measure Distance**.  
Attālums starp atrašanās vietām ir redzams ekrāna augšējā stūrī pa kreisi.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet ✓, lai pārvietotu spraudni un mērītu attālumu līdz citai atrašanās vietai.

## Visu ceļa punktu saraksta skatīšana

Atlasiet **User Data** > **Waypoints**.

## Saglabāta ceļa punkta redīgēšana

- 1 Atlasiet **User Data** > **Waypoints**.
- 2 Atlasiet ceļa punktu.
- 3 Atlasiet **Edit Waypoint**.

#### 4 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu nosaukumu, atlasiet **Name** un ievadiet nosaukumu.
- Lai mainītu simbolu, atlasiet **Symbol**.
- Lai mainītu dziļumu, atlasiet **Depth**.
- Lai mainītu ūdens temperatūru, atlasiet **Water Temp.**
- Lai mainītu komentāru, atlasiet **Comment**.
- Lai pārvietotu ceļa punkta pozīciju, atlasiet **Position**.

#### Ceļa punkta vai MOB dzēšana

- 1 Atlasiet **User Data > Waypoints**.
- 2 Atlasiet ceļa punktu vai MOB.
- 3 Atlasiet **Delete**.

#### Visu ceļa punktu dzēšana

Atlasiet **User Data > Manage Data > Clear User Data > Waypoints > All**.

## Maršruti

Maršruts ir tādu ceļa punktu un atrašanās vietu secība, kas ved uz galamērķi.

#### Maršruta veidošana un navigēšana, izmantojot karti

Sākumpunkts var būt jūsu pašreizējā vai cita atrašanās vieta kartē.

- 1 Atlasiet **User Data > Routes > New > Route Using Chart**.
- 2 Panorāmējiet karti, lai atlasītu maršruta sākuma atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet ✓, lai pievienotu maršrutam pagriezieni.
- 4 Atkārtojiet darbību, lai pievienotu visus pagriezienus maršrutā.
- 5 Atlasiet ≡ > **Navigate To**.
- 6 Atlasiet opciju.

#### Maršruta veidošana un saglabāšana

Šī procedūra saglabā maršrutu un visus ceļa punktus tajā. Sākumpunkts var būt jūsu pašreizējā vai cita atrašanās vieta.

- 1 Atlasiet **User Data > Routes > New > Use Chart**.
- 2 Atlasiet maršruta sākuma atrašanās vietu.

#### 3 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu pagriezieni.

#### 4 Ja vajadzīgs, atkārtojiet 3. darbību, lai pievienotu vairāk pagriezienus.

#### 5 Atlasiet galapunktu.

#### Maršrutu saraksta skatīšana

Atlasiet **User Data > Routes**.

#### Saglabāta maršruta rediģēšana

Varat mainīt maršruta nosaukumu vai mainīt maršrutā iekļautos pagriezienus.

#### 1 Atlasiet **User Data > Routes**.

#### 2 Atlasiet maršrutu.

#### 3 Atlasiet **Edit Route**.

#### 4 Atlasiet opciju:

- Lai mainītu nosaukumu, atlasiet **Name** un ievadiet nosaukumu.
- Lai pagriezīnu sarakstā atlasītu ceļa punktu, atlasiet **Edit Turns > Use Turn List** un atlasiet sarakstā ceļa punktu.
- Lai atlasītu pagriezīnu, izmantojot karti, atlasiet **Edit Turns > Use Chart** un atlasiet kartē atrašanās vietu.

#### Saglabātā maršruta pārlūkošana un navigēšana

Lai pārlūkotu maršrutu sarakstu un navigētu vienu no maršrutiem, ir jāizveido un jā saglabā vismaz viens maršruts.

#### 1 Atlasiet **User Data > Routes**.

#### 2 Atlasiet maršrutu.

#### 3 Atlasiet **Navigate To**.

#### 4 Atlasiet opciju:

- Lai navigētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots, izveidojot maršrutu, atlasiet **Forward**.
- Lai navigētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots, izveidojot maršrutu, atlasiet **Backward**.

Redzama fuksīna krāsas līnija. Fuksīna krāsas līnijas centrā ir tievāka purpursarkana līnija, kas atspoguļo laboto kursu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galapunktam. Labotais kurss ir dinamisks, un tas pārvietojas līdz ar laivu, kad novirzāties no kursa.

- 5 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
- 6 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai katrā maršruta posmā, virzoties kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
- 7 Ja novirzāties no kursa, sekojiet purpursarkanajai līnijai (labotais kurss), lai dotos uz galapunktu, vai virzīties atpakaļ uz fuksīna krāsas līniju (tiešais kurss).

### Pārlūkošana un navigēšana paralēli saglabātajam maršrutam

Lai pārlūkotu maršrutu sarakstu un navigētu vienu no maršrutiem, ir jāizveido un jāsaglabā vismaz viens maršruts.

- 1 Atlasiet **User Data > Routes**.
- 2 Atlasiet maršrutu.
- 3 Atlasiet **Navigate To**.
- 4 Atlasiet **Offset**, lai navigētu paralēli maršrutam, veidojot noteikta attāluma nobīdi no tā.
- 5 Norādiet, kā navigēt maršrutā:
  - Lai navigētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots, izveidojot maršrutu, pa kreisi no sākotnējā maršruta, atlasiet **Forward - Port**.
  - Lai navigētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots, izveidojot maršrutu, pa labi no sākotnējā maršruta, atlasiet **Forward - Starboard**.
  - Lai navigētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots, izveidojot maršrutu, pa kreisi no sākotnējā maršruta, atlasiet **Backward - Port**.
  - Lai navigētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots, izveidojot maršrutu, pa labi no sākotnējā maršruta, atlasiet **Backward - Starboard**.

Redzama fuksīna krāsas līnija. Fuksīna krāsas līnijas centrā ir tievāka purpursarkana līnija, kas atspoguļo laboto kursu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galapunktam. Labotais kurss ir dinamisks, un tas pārvietojas līdz ar laivu, kad novirzāties no kursa.

- 6 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
- 7 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai katrā maršruta posmā, virzoties kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
- 8 Ja novirzāties no kursa, sekojiet purpursarkanajai līnijai (labotais kurss), lai dotos uz galapunktu, vai virzīties atpakaļ uz fuksīna krāsas līniju (tiešais kurss).

### Saglabāta maršruta dzēšana

- 1 Atlasiet **User Data > Routes**.
- 2 Atlasiet maršrutu.

- 3 Atlasiet **Delete**.

### Visu saglabāto maršrutu dzēšana

Atlasiet **User Data > Manage Data > Clear User Data > Routes**.

### Ceļi

Ceļš ir jūsu laivas veikta ceļa ierakstīšana. Pašlaik ierakstāmo ceļu dēvē par aktīvo ceļu, un to var saglabāt. Ceļus varat rādīt katrā kartē vai 3D kartes skatā.

### Ceļu rādīšana

Atlasiet **User Data > Tracks > Tracks**.

Trases līnija kartē norāda jūsu ceļu.

### Aktīvā ceļa notīrīšana

Atlasiet **User Data > Tracks > Clear Active Track**.

Ceļa atmiņa ir notīrīta, un aktīvā ceļa ierakstīšana turpinās.

### Aktīvā ceļa saglabāšana

Pašlaik ierakstāmo ceļu dēvē par aktīvo ceļu.

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Save Active Track**.

- 2 Atlasiet opciju:

- Atlasiet laiku, kad aktīvais ceļš sākas.
- Atlasiet **Entire Log**.

### Saglabāto ceļu saraksta skatīšana

Atlasiet **User Data > Tracks > Saved Tracks**.

### Saglabāta ceļa rediģēšana

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Saved Tracks**.

- 2 Atlasiet ceļu.

- 3 Atlasiet **Edit Track**.

- 4 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Name** un ievadiet jaunu nosaukumu.
- Atlasiet **Track Color** un atlasiet krāsu

## Ceļa kā maršruta saglabāšana

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Saved Tracks**.
- 2 Atlasiet trasi.
- 3 Atlasiet **Edit Track > Save As > Save as Route**.

## Ierakstītā ceļa pārlūkošana un navigēšana

Lai pārlūkotu ceļu sarakstu un navigētu pa kādu no tiem, ir jāieraksta un jā saglabā vismaz viens ceļš (16. lappuse).

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Saved Tracks**.
- 2 Atlasiet ceļu.
- 3 Atlasiet **Follow Track**.
- 4 Atlasiet opciju:
  - Lai navigētu ceļā no sākuma punkta, kas izmantots, izveidojot ceļu, atlasiet **Forward**.
  - Lai navigētu ceļā no galapunkta, kas izmantots, izveidojot ceļu, atlasiet **Backward**.
- 5 Pārskatiet ar krāsaino līniju norādīto kursu.
- 6 Sekojiet līnijai katrā maršruta posmā, virzoties kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdēns un citiem šķēršļiem.

## Saglabātā ceļu dzēšana

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Saved Tracks**.
- 2 Atlasiet ceļu.
- 3 Atlasiet **Delete**.

## Visu saglabāto ceļu dzēšana

Atlasiet **User Data > Manage Data > Clear User Data > Saved Tracks**.

## Aktīvā ceļa atkārtota sekošana

Pašlaik ierakstāmo ceļu dēvē par aktīvo ceļu.

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Follow Active Track**.
- 2 Atlasiet opciju:
  - Atlasiet laiku, kad aktīvais ceļš sākas.
  - Atlasiet **Entire Log**.
- 3 Pārskatiet ar krāsaino līniju norādīto kursu.

- 4 Sekojiet krāsainajai līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdēns un citiem šķēršļiem.

## Aktīvā ceļa krāsas iestatīšana

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Active Track Options > Track Color**.
- 2 Atlasiet ceļa krāsu.

## Ceļu žurnāla atmiņas pārvaldība ierakstīšanas laikā

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Active Track Options**.
- 2 Atlasiet **Record Mode**.
- 3 Atlasiet opciju:
  - Lai ierakstītu ceļu žurnālu, līdz ceļu atmiņa ir pilna, atlasiet **Fill**.
  - Lai pastāvīgi ierakstītu ceļu žurnālu, vecākos ceļu datus aizstājot ar jauniem datiem, atlasiet **Wrap**.

## Ceļu žurnāla ieraksta intervāla konfigurēšana

Jūs varat norādīt, cik bieži ceļa punkti tiek ierakstīti. Biežāki ieraksti nodrošina precīzākus punktus, bet aizpilda ceļu žurnālu ātrāk. Lai efektīvāk izmantotu atmiņu, ieteicams izmantot izšķirtspējas intervālu.

- 1 Atlasiet **User Data > Tracks > Active Track Options > Record Intervals > Interval**.
- 2 Atlasiet opciju:
  - Lai ierakstītu ceļu, pamatojoties uz attālumu starp punktiem, atlasiet **Distance > Change**, un ievadiet attālumu.
  - Lai ierakstītu ceļu, pamatojoties uz laika intervālu, atlasiet **Time > Change**, un ievadiet laika intervālu.
  - Lai ierakstītu ceļa punktu, pamatojoties uz novirzi no kursa, atlasiet **Resolution > Change**, un ievadiet maksimālo kļūdu, kas pieļaujama novirzē no patiesā kursa pirms ceļa punkta ieraksta.

## Ierīces konfigurēšana

### Sistēmas iestatījumi

Atlasiet **Settings > System**.

**Display:** regulē fona apgaismojuma spilgtumu (3. lappuse) un krāsu shēmu (3. lappuse).

**Beeper:** ieslēdz un izslēdz skaņas signālu brīdinājumiem un atlasēm (3. lappuse).

**GPS:** sniedz informāciju par GPS satelīta iestatījumiem un labojumiem.

**Auto Power:** automātiski ieslēdz ierīci, kad piemērota jauda.

**Keyboard Layout:** iestata tastatūras izkārtojumu alfabētiskā vai datora tastatūras izkārtojumā.

**Language:** iestata ekrāna valodu.

**System Information:** sniedz informāciju par ierīci un programmatūras versiju.

**Simulator:** ieslēdz simulatoru un ļauj iestatīt ātrumu un simulēto atrašanās vietu.

### Informācija par sistēmu

Atlasiet **Settings > Settings > System Information**.

**Event Log:** ļauj skatīt sistēmas notikumu žurnālu.

**Software Information:** sniedz informāciju par ierīci un programmatūras versiju.

**Garmin Devices:** nodrošina informāciju par pievienotām Garmin ierīcēm.

**Factory Settings:** atjauno ierīci rūpnīcas iestatījumos.

**PIEZĪME.** šī darbība dzēš visu ievadīto iestatījumu informāciju.

### Opcijas Mana laiva iestatījumi

**PIEZĪME.** dažiem iestatījumiem un opcijām nepieciešamas papildu aparatūra. Daži iestatījumi ir pieejami vienīgi gadījumā, ja jums ir derīgi dati par dziļumu.

Atlasiet **Settings > My Vessel**.

**Transducer Type:** rāda ar ierīci savienojumā esošā devēja tipu (7. lappuse).

**Keel Offset:** nobīda virsmas rādījumu kīļa dziļumam, dodot iespēju izmērīt dziļumu no kīļa apakšas, nevis no devēja atrašanās vietas (18. lappuse).

**Temp. Offset:** kompensē ūdens temperatūras rādījumu no temperatūru uztveroša devēja (19. lappuse).

### Kīļa nobīdes iestatīšana

Jūs varat ievadīt kīļa nobīdi, lai kompensētu ūdens dziļuma rādījumu devēja uzstādīšanas vietai. Tas atkarībā no vajadzības ļauj skatīt ūdens dziļumu zem kīļa vai patieso ūdens dziļumu.


Ja vēlaties zināt ūdens dziļumu zem kīļa vai zemāko laivas punktu un devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas vai kaut kur virs kīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz laivas kīlim.

Ja vēlaties zināt patieso ūdens dziļumu un devējs ir uzstādīts zem ūdenslīnijas, mēriet attālumu no devēja apakšas līdz ūdenslīnijai.

**PIEZĪME.** šī opcija ir pieejama vienīgi gadījumā, ja jums ir derīgi dati par dziļumu.

**1** Mēriet attālumu:

- Ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas ① vai kaut kur virs kīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz laivas kīlim. Ievadiet šo vērtību kā pozitīvu skaitli.
- Ja devējs ir uzstādīts pie kīļa ② apakšas un jūs vēlaties zināt patieso ūdens dziļumu, mēriet attālumu no devēja līdz ūdenslīnijai. Ievadiet šo vērtību kā negatīvu skaitli.



**2** Atlasiet **Settings > My Vessel > Keel Offset**.

**3** Atlasiet **+**, ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas, vai atlasiet **-**, ja devējs ir uzstādīts pie kīļa apakšas.

**4** Izmantojiet bulītaustiņus, lai ievadītu 1. darbībā izmērīto kīļa nobīdi.

## Ūdens temperatūras nobīdes iestatīšana

Jūs varat iestatīt temperatūras nobīdi, lai kompensētu temperatūru uztveroša sensora temperatūras rādījumu.

- 1 Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot temperatūru uztverošu devēju, kas ir pievienots pie ierīces.
- 2 Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot citu termometru vai temperatūras sensoru, kas ir zināms kā precīzs.
- 3 No ūdens temperatūras rādījuma, kas mērīts 2. darbībā, atņemiet ūdens temperatūras rādījumu, kas mērīts 1. darbībā.  
Šī ir temperatūras nobīde. 5. darbībā ievadiet šo vērtību kā pozitīvu skaitli, ja sensors, kas ir pievienots pie ierīces, mēra ūdens temperatūru kā vēsāku, nekā faktiski ir. 5. darbībā ievadiet šo vērtību kā negatīvu skaitli, ja sensors, kas ir pievienots pie ierīces, mēra ūdens temperatūru kā siltāku, nekā faktiski ir.
- 4 Atlasiet **Settings > My Vessel > Temp. Offset**.
- 5 Izmantojiet bulītaustiņus, lai ievadītu 3. darbībā izmērīto ūdens temperatūras nobīdi.

## Brīdinājumu iestatījumi

### Navigācijas brīdinājumi

Atlasiet **Settings > Alarms > Navigation**.

**Arrival:** iestata brīdinājumu, kas atskan, kad esat noteiktā attāluma vai laika diapazonā no pagrieziena vai galapunkta.

**Anchor Drag:** iestata brīdinājumu, kas atskan, kad noenkurota laiva pārsniedz noteiktu dreifēšanas attālumu.

**Off Course:** iestata brīdinājumu, kas atskan, kad novirzāties no kursa par noteiktu attālumu.

### Sistēmas brīdinājumi

**Alarm Clock:** iestata modinātāju.

**Device Voltage:** iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad akumulators sasniedz noteiktu zemu spriegumu.

**GPS Accuracy:** iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad GPS atrašanās vietas precizitāte krītas zem lietotāja noteiktās vērtības.

### Sonāra brīdinājumi

Atlasiet **Settings > Alarms > Sonar**.




**Shallow Water:** brīdinājums atskan, kad ūdens ir seklāks par noteikto dziļumu.

**Deep Water:** brīdinājums atskan, kad ūdens dziļums pārsniedz noteikto dziļumu.

**Water Temp.:** brīdinājums atskan, kad ūdens temperatūra atšķiras par vairāk nekā  $\pm 1,1^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2^{\circ}\text{F}$ ). Brīdinājumu iestatījumi tiek saglabāti, kad ierīce tiek izslēgta.

**PIEZĪME.** Iai izmantotu šo brīdinājumu, ierīce ir jāpievieno pie temperatūru uztveroša devēja.

**Fish:** iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad ierīce nosaka aizturētu mērķi.

-  iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad noteiktas visu lielumu zivis.
-  iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad noteiktas vidējas vai lielas zivis.
-  iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad noteiktas lielas zivis.

## Mērvienību iestatījumi

Atlasiet **Settings > Units**.

**System Units:** iestata mērvienību formātu ierīcei.

**Variance:** iestata magnētisko novirzi, leņķi starp magnētiskajiem un faktiskajiem ziemeļiem, pašreizējai atrašanās vietai.

**North Reference:** iestata virziena norādes, ko izmanto, aprēķinot kursa informāciju. True iestata ģeogrāfiskos ziemeļus kā ziemeļu norādi. Grid iestata tīkla ziemeļus kā ziemeļu norādi (000°). Magnetic iestata magnētiskos ziemeļus kā ziemeļu norādi.

**Position Format:** iestata pozīcijas formātu, kādā noteiktais atrašanās vietas rādījums redzams. Nemainiet šo iestatījumu, ja vien neizmantojat sauszemes vai jūras karti, kas norāda atšķirīgu pozīcijas formātu.

**Map Datum:** iestata koordinātu sistēmu, kādā karte ir strukturēta. Nemainiet šo iestatījumu, ja vien neizmantojat sauszemes vai jūras karti, kas norāda atšķirīgu koordinātu sistēmu.

**Time Format:** iestata 12 stundu, 24 stundu vai UTC laika formātu.

**Time Zone:** iestata laika joslu.

**Daylight Savings Time:** iestata vasaras laiku uz Off vai On.

## Navigācijas iestatījumi

**PIEZĪME.** dažiem iestatījumiem un opcijām nepieciešamas papildu aparatūra.

Atlasiet **Settings > Navigation**.

**Route Labels:** iestata to etiķešu tipu, kādas redzamas kartē ta pagriezienos.

**Turn Transition Activ.:** iestata pārejas pagriezieni, kas aprēķināms, pamatojoties uz laiku vai attālumu.

**Turn Transition Time:** iestata, cik minūtes pirms pagrieziena jūs pārejat uz to kā uz nākamo etapu, kad Time ir atlasīts iestatījumam Turn Transition Activ.

**Turn Transition Dist.:** iestata, cik tālu pirms pagrieziena jūs pārejat uz to kā uz nākamo etapu, kad Distance ir atlasīts iestatījumam Turn Transition Activ.

**Route Start:** atlasa maršruta navigēšanas sākumu. Varat atlasīt Boat, lai sāktu navigēšanu no laivas pašreizējās atrašanās vietas, vai Waypoints, lai sāktu no pirmā ceļa punkta maršrutā.

## Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

**PIEZĪME.** šī darbība dzēš visu ievadīto iestatījumu informāciju, tostarp jūsu izveidotās Garmin Quickdraw Contours.

Atlasiet **Settings > System > System Information > Factory Settings > Yes.**

## Lietotāja datu koplietošana un pārvaldība

Datus varat koplietot, ja divas saderīgas ierīces ir savienotas, izmantojot strāvas kabeļa zilos un brūnos vadus vai lietotāja datu koplietošanas kabeli (20. lappuse).


### Savienojuma ar Garmin ierīci izveide lietotāja datu koplietošanai

Ierīci STRIKER Plus varat savienot ar saderīgu Garmin ierīci, lai koplietotu lietotāja datus, piemēram, ceļa punktus. Ja ierīces ir uzstādītas tuvu viena otrai, varat savienot zilos un brūnos vadus. Ja ierīces ir uzstādītas tālu viena no otras, attālumam pārsniedzot vadu garumu, tās varat savienot, izmantojot lietotāja datu koplietošanas kabeli (010-12234-06).

- 1 Sekojiet, lai abas ierīces ir pievienotas vienam zemējumam.
- 2 Veiciet darbību:
  - Ja ierīces ir uzstādītas tuvu viena otrai, savienojiet vienas un otras ierīces brūnos vadus, un pēc tam savienojiet abu ierīču zilos vadus.
  - Ja ierīces ir uzstādītas tālu viena no otras, izmantojiet lietotāja datu koplietošanas kabeli (010-12234-06) un savienojiet ierīces, izpildot kabelim (20. lappuse) pievienotajā instrukcijā ietvertās norādes.
- 3 Abās ierīcēs atlasiet **User Data > Manage Data > User Data Sharing.**

Lietotāja dati tiek koplietoti starp savienotajām ierīcēm. Ja atlasāt Clear User Data, dati tiek noņemti no abām savienotajām ierīcēm.

### Lietotāja datu koplietošanas kabeļa savienojumu shēma



Vienums	Vada funkcija	Vada krāsa
①	Dati	Zils
②	Dati	Brūns
③	Zemējums	Melns
④	Dati	Zaļa
⑤	Dati	Balts

### Saglabāto datu notīrīšana

Saglabātos lietotāja datus no ierīces atmiņas varat noņemt. Lietotāja dati ietver ceļa punktus, maršrutus un ceļus.

- 1 Atlasiet **User Data > Manage Data > Clear User Data.**
- 2 Atlasiet opciju.

#### IEVĒRĪBAI

Ja atlasāt All, visi jūsu saglabātie dati tiks noņemti, izņemot Garmin Quickdraw kontūrkaršu datus.

Ja esat savienojumā ar citu ierīci un funkcija User Data Sharing ir iespējota, dati tiek noņemti no visām pievienotajām ierīcēm.



## Pielikums

### Ierīces reģistrēšana ar sērijas numuru

Ja jūsu ierīcei nav Wi-Fi tehnoloģijas, to varat reģistrēt, izmantojot ierīces sērijas numuru. Ja jūsu ierīcē ir Wi-Fi tehnoloģija, jums ir jāizmanto lietotne ActiveCaptain, lai reģistrētu ierīci (4. lappuse).

Oriģinālo pirkuma kvīti vai tās fotokopiju glabājiet drošā vietā.

- 1 Atrodiet sērijas numuru uz produkta iepakojuma vai uz ierīces.
- 2 Dodieties uz vietni [my.garmin.com/registration](http://my.garmin.com/registration).
- 3 Pierakstieties savā Garminkontā.
- 4 Ievadiet sērijas numuru.

### Specifikācijas

Temperatūras diapazons	No -15° līdz 55°C (no 5° līdz 131°F)
Ūdens saturs	IEC 60529 IPX7
Ieejas spriegums	No 10 līdz 20 V līdzstrāvas
Nominālā strāva	1,5 A
Drošinātājs	3 A, 250 V (ātrdarbīgs)
Bezvadu frekvence un protokols*	Wi-Fi, 2,4 GHz ar 22 dBm nominālu

\*Nav pieejams visos modeļos.

### Traucējummeklēšana

#### Mana ierīce neieslēdzas vai nesaglabājas ieslēgta

Ja ierīces kļūdaini izslēdzas vai neieslēdzas, tas var liecināt par problēmu barošanas pavedē ierīcei. Pārbaudiet tālāk norādītos punktus, lai mēģinātu noskaidrot barošanas problēmas iemeslu.


- Pārbaudiet, vai strāvas avots nodrošina strāvu.  
To varat pārbaudīt vairākos veidos. Piemēram, varat pārbaudīt, vai citas šim avotam pievienotās ierīces darbojas.
- Pārbaudiet strāvas kabeļa drošinātāju.

Drošinātājam jābūt ievietotam ietverē, kas ir strāvas kabeļa sarkanā vada daļa. Pārbaudiet, vai ievietots pareiza nomināla drošinātājs. Skatiet marķējumu uz kabeļa vai meklējiet uzstādīšanas instrukcijā norādi par nepieciešamo drošinātāja nominālu. Pārbaudiet drošinātāju, lai pārliecinātos, ka tā iekšpusē joprojām ir savienojums. Varat pārbaudīt drošinātāju ar multimetru. Ja drošinātājs nav bojāts, multimetra rādījums ir 0 omu.

- Pārbaudiet, vai ierīce saņem vismaz 10 V (bet ieteicams 12 V) strāvu.  
Lai pārbaudītu spriegumu, mēriet maiņstrāvas spriegumu spraudlīdzdā un strāvas kabeļa zemējuma saspraudnī. Ja spriegums ir mazāks par 10 V, ierīci nevarēs ieslēgt.
- Ja ierīce saņem pietiekamu strāvas spriegumu, bet neieslēdzas, sazinieties ar Garmin produkta atbalsta dienestu vietnē [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

#### Drošinātāja maiņa strāvas kabeļī

- 1 Atveriet drošinātāja korpusu ①.




- 2 Lai izņemtu drošinātāju, pagrieziet un velciet to ②.
- 3 Ievietojiet jaunu 3 A zemas inerces drošinātāju.
- 4 Aizveriet drošinātāja korpusu.

#### Mana ierīce nesaņem GPS signālus

Ja ierīce nesaņem satelīta signālus, var būt vairāki iemesli. Ja ierīce kopš pēdējās satelīta signālu uztveršanas reizes ir pārvietota lielā attālumā vai bijusi izslēgta ilgāk nekā dažas nedēļas vai mēnešus, ierīce var nespēt uztvert satelīta signālus pareizi.

- Pārbaudiet, vai ierīcē ir instalēta jaunākā programmatūras versija. Ja nē, atjauniniet ierīces programmatūru (4. lappuse).
- Pārbaudiet, vai ierīce bez šķēršļiem ir pavērsta pret debesīm, lai antena var uztvert GPS signālu. Ja ierīce ir uzstādīta kajītē, tai jāatrodas loga tuvumā, lai tā var uztvert GPS signālu.

#### Mans sonārs nedarbojas

- Iebīdīiet devēja kabeļi līdz galam ierīces aizmugurē.  
Pat ja šķiet, ka kabeļis ir pievienots, stingri piespiediet to, lai tas pilnīgi iegulst vietā.
- Nospiediet  un pārbaudiet, vai sonārs ir iespējots.

- Atlasiet pareizo devēja tipu (7. lappuse).

### **Mana ierīce neveido ceļa punktus pareizā atrašanās vietā**

Ceļa punkta atrašanās vietu varat ievadīt manuāli, lai pārsūtītu datus no vienas ierīces uz citu un koplietotu tos. Ja ceļa punktu ievadījāt manuāli, izmantojot koordinātas, un atrašanās vieta neparādās, kur punktam ir jābūt, ierīces koordinātu sistēma un pozīcijas formāts neatbilst sākotnēji lietotajam koordinātu sistēmas un pozīcijas formātam, lai atzīmētu ceļa punktu.

Pozīcijas formāts ir veids, kādā GPS uztvērēja pozīcija ir redzama ekrānā. Parasti tā tiek rādīta kā ģeogrāfiskais platums/garums grādos un minūtēs ar opcijām grādiem, minūtēm un sekundēm, tikai grādiem vai vienam no vairākiem režģa formātiem.

Koordinātu sistēma ir matemātisks modelis, kas attēlo zemes virsmas daļu. Ģeogrāfiskā platuma un garuma līnijas uz papīra kartes ir atsaucies uz noteiktu koordinātu sistēmu.

- 1** Noskaidrojiet, kāda koordinātu sistēma un pozīcijas formāts tika izmantoti, veidojot sākotnējo ceļa punktu.

Ja sākotnējais ceļa punkts tika ņemts no kartes, kartē ir jābūt apzīmējumam, kas norāda kartes izveidošanai izmantoto koordinātu sistēmu un pozīcijas formātu.

Visbiežāk tas atrodams nosacīto apzīmējumu tuvumā.

- 2** Atlasiet **Settings > Units**.
- 3** Atlasiet pareizos koordinātu sistēmas un pozīcijas formāta iestatījumus.
- 4** Vēlreiz izveidojiet ceļa punktu.

### **Mana ierīce nerāda pareizu laiku**

Laiku iestata GPS pozīcijas un laika joslas iestatījums.

- 1** Atlasiet **Settings > Units > Time Zone**.
- 2** Pārbaudiet, vai ierīcei ir GPS satelīta meklēšanas vai aprēķināšanas funkcija.

## Rādītājs

### A

ActiveCaptain 3, 4  
  programmatūras atjaunināšana 4  
  quickdraw 12  
  viedie paziņojumi 4  
atjaunināšana, programmatūra 4  
attāluma mērīšana 14  
atzīmēt atrašanās vietu 14

### B

bezvadu ierīces, pievienošana bezvadu ierīcei 4  
brauciena plānotājs. *Skatiet* maršruti  
brīdinājumi 19  
  enkura vilkšana 19  
  ierašanās 19  
  navigācija 19  
  novirze no kursa 19  
  sonārs 19

### C

ceļa punkti 12, 14, 22  
  cilvēks aiz borta 14  
  dzēšana 15  
  koplietošana 20  
  redīgēšana 14  
  saraksta skatīšana 14  
  sonārs 8  
  veidošana 14  
ceļi 16  
  aktīvs 17  
  dzēšana 17  
  ierakstīšana 17  
  kā maršruta saglabāšana 17  
  navigēšana 17  
  rādīšana 16  
  redīgēšana 16

saglabāšana 16  
saraksts. 16  
cilvēks aiz borta 14

### D

dati  
  notīrīšana 20  
  pārvaldība 20  
datu koplietošana 20  
datu lauki 11, 12  
devēja tips 18  
devējs 4, 7  
displeja iestatījumi 17  
Doties uz 13, 14  
drošs augstums 19  
drošs dziļums 19  
dzēšana  
  lietotāja dati 20  
  quickdraw 12  
dziļuma tonējums 13

### E

ekrāns, spilgtums 3  
enkura vilkšanas brīdinājums 19

### F

fona apgaismojums 3

### G

galapunkti, atlase 14  
Garmin ClearVü 5  
GPS 21  
  iestatījumi 17  
  signāli 1  
GPS precizitāte 19

### I

ierašanās brīdinājums 19  
ierīce  
  reģistrēšana 21

taustiņi 1  
ierīces reģistrēšana 21  
iestatījumi 3, 12, 13, 17–19  
sistēmas informācija 17

### K

kartes 11, 12. *Skatiet* kartes  
  quickdraw 11, 12  
kombinācijas 2  
  pielāgošana 3  
krāsu režīms 3  
kursi 13

### L

lietotāja dati, dzēšana 20

### M

maršruti 15  
  dzēšana 16  
  koplietošana 20  
  navigēšana 14, 15  
  navigēšana paralēli 16  
  redīgēšana 15  
  saraksta skatīšana 15  
  veidošana 14, 15

Maršruts uz 13  
mērvienības 19

### N

navigācija 13  
navigācijas brīdinājumi 19  
navigācijas ielaidums 11  
navigēšana 14  
notikumu žurnāls 18  
novirzes no kursa brīdinājums 19

### P

panoramēšana 1  
pārklājumu skaits 11, 12  
paziņojumi 4

produkta reģistrēšana 21  
programmatūra, atjaunināšana 4  
pulkstenis 19  
brīdinājums 19

## Q

quickdraw 12, 13  
dzēšana 12  
iestatījumi 12, 13  
quickdrawiestatījumi 13

## R

rūpnīcas iestatījumi 18, 20

## S

sākuma ekrāns, pielāgošana 2  
satelīta signāli, iegūšana 1  
sekošana

dzēšana 16  
ierakstīšana 17  
notīrīšana 16

SideVü 6

skaņas signāls 3

sonārs 4, 6, 7

a-tvērums 9, 10

aizturēti mērķi 9, 10

apakšdaļas bloķēšana 8

brīdinājumi 19

ceļa punkts 8

dziļuma līnija 9

dziļuma skala 9

frekvences 6–8

Garmin ClearVü 5

izskats 9

krāsu shēma 9

pastiprinājums 8, 9

SideVü 6

signālierīce 6

skati 5–8

tālummaiņa 7, 8  
traucējumi 10  
virsmas trokšņi 10

SOS 14

spriegums 19

## T

tālummaiņa 1  
sonārs 8

taustiņi 1

barošana 1

traucējummeklēšana 21, 22

## V

valoda 17

viēdie paziņojumi 4

## W

Wi-Fi 4







[support.garmin.com](https://support.garmin.com)



Drukāts AK  
2019 gada Janvāris  
190-02226-17\_0A

