

GARMIN

TruSwing™

Papildinformācija

- Apmeklējiet www.garmin.lv/approach.
- Apmeklējiet www.garmin.lv vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par aksesuāru un rezerves daļu iegādi.

Atbalsts un atjauninājumi

Garmin Express™ (www.garmin.lv/garmin-express) nodrošina ar vieglu piekļuvi šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- produktu lietošanas pamācību lejupielāde;
- programmatūras atjaunināšana;
- datu augšupielādēšana Garmin Connect vietnē;
- produkta reģistrēšana.

Garmin Express iestatīšana

1. Pievienojiet ierīci pie sava datora, izmantojot USB kabeli;
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express un lejupielādējiet Garmin Express datorprogrammu;
3. Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Ierīces uzlādēšana

Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-nokrišņu aizsegu un laukumu ap tiem pirms veicat uzlādi vai pievienošanu pie datora. Ierīce darbojas no iebūvēta litija jonu akumulatora, ko varat uzlādēt, izmantojot sava datora USB portu.

1. Paceliet pret-nokrišņu aizsegu ① no USB porta ②;
2. Ievietojiet USB kabeļa mazāko galu ierīces USB portā;
3. Ievietojiet USB kabeļa lielāko galu sava datora USB portā;
4. Pilnībā uzlādējiet ierīci. Uzlādes laikā LED indikators mirgo sarkanā krāsā. Kad uzlāde ir pabeigta, LED indikators ir pastāvīgi sarkans.



Ierīces ieslēgšana

Vienu sekundi pieturiet nospiestu ierīces pogu ①.

Ierīces izslēgšana

Pieturiet ierīces pogu nospiestu aptuveni divas sekundes.

Sensora pievienošana nūjai

1. Novietojiet sensoru uz nūjas kāta zem jūsu satvēriena vietas;

Piezīme: kad novietojat sensoru, pārlicinieties, ka tas atrodas uz kāta gludās daļas.

2. Nofiksējiet vadošo līniju ① paralēli gropēm nūjas galvā ②;



3. Noslēdziet spīli ap nūju;
4. Nofiksējiet fiksācijas skrūvi, lai ierīce neizkustētos izmantošanas laikā.

Piebilde: nepārvelciet fiksācijas skrūvi pārāk cieši!

Piebilde: necentieties pāpozicionēt ierīci pēc tam, kad esat nofiksējis fiksācijas skrūvi. Jums ir jānoņem un no jauna jāpievieno ierīce, lai pielāgotu tās novietojumu.



Ierīces uzturēšana darba kārtībā

Izvairieties no triecieniem vai nesaudzīgas apiešanās ar ierīci, jo tā var tikt samazināts tās lietderīgās dzīves laiks!

Neizmantojiet asu priekšmetu, lai tīrītu ierīci!

Izvairieties no ķīmiskiem tīrītājiem, šķīdinātājiem un insektu atbaidīšanas līdzekļiem, jo tie var bojāt ierīces plastmasas daļas!

Neuzglabājiet ierīci tur, kur tā var tikt pakļauta ekstrēmām temperatūrām, jo tā ierīcei var tikt izraisīti neatgriezeniski bojājumi!

Droši nofiksējiet pret-nokrišņu aizsegu, lai saudzētu USB portu!

Statusa LED indikators

LED aktivitāte	Statuss
Mirgojošs sarkans (5 sekundes pēc ieslēgšanas)	Zems akumulatora uzlādes līmenis
Mirgojošs sarkans (kad ierīce pievienota strāvas avotam)	Ierīce tiek uzlādēta
Pastāvīgi sarkans (pēc vēzienu)	Vēziens ir ierakstīts
Pastāvīgi sarkans (kad ierīce pievienota strāvas avotam)	Ierīces uzlāde ir pabeigta
Mainoties sarkans un zils	Ierīce ir pārošanas režīmā
Pastāvīgi sarkans un zils	Notiek programmatūras atjaunināšana
Mirgojošs zils	Ierīce ir sapārota ar saderīgu mobilo ierīci

Tehniskie parametri

Akumulatora veids	Iebūvēts, uzlādējams litija jonu
Akumulatora darbības laiks	Līdz 12 stundām
Ūdensizturības klase	IEC 60529 IPX7 (līdz 1 m, līdz 30 min.)
Temperatūra darbībai	No -10°C līdz 60°C
Temperatūra uzlādei	No 0°C līdz 40°C

Garmin Connect vietne

Garmin Connect sniedz jums nepieciešamos rīkus, lai sekotu savam vēzienam, izmantojot padziļinātu analīzi un 3D vēzienu animāciju. Jūs varat arī salīdzināt vēzienus, aplūkot vēsturiskos datus un pārvaldīt savu golfa aprikojumu. Jūs varat savienoties ar saviem draugiem Garmin Connect vietnē vai mobilajā lietotnē. Lai izveidotu bezmaksas kontu, apmeklējiet www.garminconnect.com/golf.

Uzglabājiet savas sesijas: kad esat pabeidzis un saglabājis sesiju savā ierīcē, jūs varat to augšupielādēt Garmin Connect vietnē un uzglabāt to tur, cik ilgi vēlaties.

Analizējiet savus datus: jūs varat aplūkot detalizētāku informāciju par savu vēzienu, ieskaitot vēzienu ātrumu, vēzienu tempu un daudzus citus detalizētus mērījumus.

Dalieties savās aktivitātēs: jūs varat pievienoties draugiem un sekot līdzi viens otra aktivitātēm vai publicēt īsaiestis uz savām aktivitātēm savos iecienītajos sociālajos tīklos.

Programmatūras lejupielādēšana

1. Savā datorā atveriet www.garminconnect.com/truswing;

2. Izvēlieties iespēju:

- ja izmantojat Windows® operētājsistēmu, izvēlieties **Download for Windows** un sekojiet norādījumiem ekrānā;
- ja izmantojat Mac® operētājsistēmu, izvēlieties **Download for Mac** un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Ierīces piepārošana

Pārošanas režīms aktivizējas katru reizi, kad ieslēdzat savu TruSwing ierīci. Jums ir jāsapāro sava TruSwing ierīce ar saderīgu viedtālruni vai saderīgu Garmin golfa ierīci pirms varat ierakstīt vēzienus.

Jūsu viedtālruna piepārošana

Lai iegūtu vairāk no savas TruSwing ierīces, jums tā būtu jāsapāro ar savu viedtālruni un jāpabeidz iestatīšana, izmantojot Garmin Connect Mobile lietotni.

Piezīme: atšķirībā no citām Bluetooth ierīcēm, kas tiek pārrotas no jūsu mobilās ierīces Bluetooth iestatījumiem, jūsu TruSwing ierīcei ir jātiekas sapārotai tieši no Garmin Connect Mobile lietotnes.

1. Apmeklējiet www.garminconnect.com/truswing savā mobilajā

pārlūkprogrammā;

2. Sekojiet norādījumiem, lai iegūtu lietotni;

3. Ielādējiet un atveriet Garmin Connect Mobile lietotni;

4. Izvēlieties veidu, kādā pievienot savu ierīci savam Garmin Connect kontam:

- ja šī ir pirmā ierīce, ko pievienojat ar Garmin Connect Mobile lietotni, sekojiet norādījumiem ekrānā;

- ja esat jau piepārojis citu ierīci Garmin Connect Mobile lietotnē, tās

iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Garmin Devices > +** un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Jūsu saderīgā pulksteņa piepārošana

Jūs varat piepārot savu ierīci saderīgam Garmin golfa pulkstenim.

1. Ieslēdziet savu TruSwing ierīci;

2. Izvēlieties **TruSwing** saderīgā pulksteņa galvenajā izvēlnē.

Jūsu saderīgās portatīvās golfa ierīces piepārošana

Jūs varat piepārot savu ierīci saderīgai Garmin golfa portatīvajai ierīcei.

1. Ieslēdziet savu TruSwing ierīci;

2. Savā saderīgajā portatīvajā ierīcē izvēlieties **Setup > TruSwing**.

Jūsu vēzienu ierakstīšana










1. Ieslēdziet savu TruSwing ierīci;

2. Izvēlieties nūju savā piepārotajā ierīcē;

3. Veiciet sitienu.

Ierīce ieraksta jūsu vēzienu un automātiski augšupielādē datus jūsu piepārotajā ierīcē.

Piezīme: lai ierakstītu noderīgus vēzienu analīzes datus, jums, kad veicat vēzienu, nūjai ir jāpieskaras bumbīnai.

<p>Vēziena mērījumi Vēziena ātrums (Swing Speed) Nūjas galvas ātrums, kad tā pieskaras bumbiņai.</p> <p>Loft leņķa dinamika (Dynamic Loft) Izvēlētās nūjas loft leņķis ir plus vai mīnus nūjas nobīde, ko rada nūjas kāta novietojums un nūjas galvas leņķis pie kontakta punkta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja nūja ir pavērsta atpakaļ ①, loft nobīde pievienosies jūsu vēziena loft leņķim. Ja nūja ir pavērsta uz priekšu ②, loft nobīde tiks atņemta no jūsu loft leņķa. 	<p>Vēziena temps (Swing Tempo) Vēziena temps ir jūsu atvēziena laika attiecība pret jūsu vēziena uz leju laiku. Attiecība 3 pret 1, tas ir 3,0, ir ideāls vēziena temps, balstoties uz profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem. Jūs varat sasniegt ideālo 3,0 tempu, izmantojot atšķirīgus vēziena laikus, piemēram, 0,7 sek./0,23 sek. vai 1,2 sek./0,4 sek. Katram golfa spēlētājam ir savs unikāls vēziena temps, balstoties uz viņa spējām un pieredzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atvēziena laiks ① ir laiks, no vēziena sākuma brīža līdz jūsu atvēziena maksimālajam punktam. Vēziena uz leju laiks ② ir laiks no vēziena uz leju sākuma līdz kontaktam ar bumbiņu. 
<p>Pagriezies pret mērķi (Face to Target) Pagriezies pret mērķi ir jūsu nūjas galvas leņķis attiecībā pret mērķa ceļu. Nūjas ceļš un pagriezies pret mērķi ietekmē bumbiņas lidojumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atvērts ① norāda, cik tālu nūjas galva ("seja") ir pavērsta no jums. Noslēgts ② norāda, cik tālu nūjas galva ("seja") ir pavērsta pret jums. <p>Piezīme: mērķa ceļš ir virziens, kādā nūjas galva ("seja") ir pavērsta vēziena sākumā.</p> 	<p>Nūjas ceļš (Club Path) Nūjas ceļš ir jūsu nūjas horizontālās kustības mērījums, skatoties no augšas. Nūjas ceļš un pagriezies pret mērķi ietekmē bumbiņas lidojumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Leņķis "no iekšas uz āru" ① norāda, ka nūjas ceļš ir vērsts no jums. Leņķis "no āra uz iekšu" ② norāda, ka nūjas ceļš ir vērsts uz jums. 
<p>Nūjas kāta novietojums tēmējot (Shaft Lean at Address) Nūjas kāta novietojums tēmējot ir leņķis uz priekšu ① vai aizmuguri ②, kādā jūs turat nūju, kad mērķējat, mērot no 90 grādu vertikāla leņķa.</p> 	<p>Nūjas kāta novietojums sitot (Shaft Lean at Impact) Nūjas kāta novietojums sitot ir leņķis uz priekšu ① vai atpakaļ ②, kādā jūs turat nūju, kad sitat pa bumbiņu, mērot no 90 grādu vertikāla leņķa. Nūjas kāta novietojuma leņķis nosaka, cik dinamisks ir kāta novietojums jūsu vēziena laikā.</p> 
<p>Nūjas kāta leņķis tēmējot (Shaft Angle at Address) Nūjas kāta leņķis tēmējot ir leņķis starp nūjas kātu un zemi, mērot no kāta centra, kamēr tiek tēmēts ar nūju.</p> 	<p>Nūjas kāta leņķis sitot (Shaft Angle at Impact) Nūjas kāta leņķis sitot ir leņķis starp nūjas kātu un zemi, mērot no kāta centra, kad nūja trāpa bumbiņai.</p> 
<p>Bumbiņas lidojums (Ball Flight) Nūjas ceļš un pagriezies pret mērķi ietekmē bumbiņas lidojumu. Attēli ataino deviņus biežākos nūjas ceļa un nūjas galvas ("sejas") leņķa kombinācijas un to veidotos bumbiņas lidojuma ceļus. Jūs varat uzlabot savas bumbiņas lidojuma ceļu, aplūkojot jūsu ierakstīto nūjas ceļu un nūjas galvas ("sejas") leņķi un pielāgot savu vēzienu.</p> <p>Piezīme: projicētie bumbiņas lidojuma ceļi ir precīzāki, kad sitat pa bumbiņu ar nūjas galvas ("sejas") centru.</p> 	
<p>— Mērķa līnija - - - - Nūjas ceļš - - - - Nūjas galvas ("sejas") leņķis</p>	