

GARMIN

nūvi 24x7 / 25x7 serija



TRUMPASIS VADOVAS

ĮSPĖJIMAS: šiame gaminyje naudojama ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimų arba gaminio sugadinimo dėl karščio poveikio, nesandėliuokite jo vietoje, kuri būtų pasiekiamas tiesioginių saulės spindulių.

Jei įrenginys bus maitinamas iš baterijos, prieš pradėdami naudotis, bateriją įkraukite.

1. Maitinimo (iš automobilio elektros sistemos) kabelį (1) prijunkite prie įrenginio USB prievado.



2. Ant siurbtuko (3) užspauskite laikiklį (2), kol šis spragtelėjęs užsifiksuos.
3. Prispauskite siurbtuką prie priekinio stiklo, tada link stiklo nulenkite svirtelę (4).
4. Laikiklio viršuje esantį kaištelį įstatykite į lizdą, esantį įrenginio nugarėlėje.
5. Laikiklio apatinę dalį spauskite link įrenginio, kol ji spragtelės.
6. Kitą automobilio kabelio antgalį prijunkite prie maitinimo lizdo automobilyje.

„nūMaps Guarantee™“ žemėlapių garantija

Gali būti, kad jūsų įrenginiui teikiama 90 dienų trukmės (nuo pirmojo padėties nustatymo vai ruojant) žemėlapių nemokama atnaujinimo garantija. Šios garantijos sąlygas žr.

www.garmin.com/nu maps

GPS signalų sugavimas

Jei norite naudotis šio įrenginio navigacijos funkcijomis, pirma reikia sugauti GPS palydovų signalus. Signalų stiprumas rodomas indikatoriumi . Šių signalų sugavimas gali užtrukti kelias minutes.

Įrenginio atnaujinimas naudojant „Garmin Express“

Naudodamiesi „Garmin® Express“ galite lengvai atnaujinti savo įrenginį ir įdiegti papildomas jo galimybes. Ši funkcija nustatoma taip:

1. Mažąjį USB kabelio antgalį prijunkite prie įrenginio prievado.
2. Didįjį USB kabelio antgalį prijunkite prie laisvo USB prievado kompiuteryje.
3. Atsidarykite svetainę www.garmin.com/express.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Įrenginio išjungimas ir reguliavimas




- Kai įrenginys nenaudojamas, išjungti jį galite nuspaudę ir palaikę mygtuką (1), kol ekrane parodoma užklausa. Joje reikia pasirinkti **Išjungti**. Užklausa parodoma po 5 sekundžių. Jei mygtuką atleidžiate užklauskos nesulaukę, įrenginys neišjungiamas, o perjungiamas į miego režimą, kuriuo energijos suvartojama labai mažai, tačiau įrenginys gali būti greitai suaktyvintas (šis režimas praverčia tada, kai įrenginiu nesinaudojate laikinai).
- Vaizdo ekrane šviesumas reguliuojamas pasirinkus **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**, o tada – slankikliu.
- Garsos stiprumas reguliuojamas pasirinkus **Garsas**, o tada – slankikliu. Visiškai nutildyti galima pasirinkus , o pasirinkus galima nustatyti papildomas nuostatas.

Paskirties vietos (kelionės tikslo) susiradimas

Kai pasirenkate paskirties vietą ir norite pradėti navigaciją, spauskite **Vykti!**

Paieška

1. Rinkitės **Kur vyksite?**
2. Paieškos juostoje pasirinkite **Paieška**.
3. Įveskite visą paieškos eilutę arba jos dalį (galite vesti, objekto tipą, įmonės pavadinimą, adresą arba koordinates). Žemiau rodomi ieškomų dalykų pasiūlymai, kuriuos taip pat galite rinktis.
4. Kai teks tą įvesti, pasirinkite . Jei reikia, pasirinkite ir vietovę.


Pagal kategoriją

1. Rinkitės **Kur vyksite?**
2. Rinkitės kategoriją arba **Kategorijos**.
3. Jei reikia, rinkitės subkategoriją.
4. Pasirinkite vietą.

Netoli vietos, kurioje tuo metu esate

1. Pagrindiniame meniu rinkitės **Kur vyksite?**
2. Rinkitės **Šalia**.
3. Rinkitės norimą parinktį.


Tarpinio taško pasirinkimas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur vyksite?**

1. Susiraskite papildomo sustojimo tašką ir jį pasirinkite.
2. Rinkitės **Vykti!**
3. Rinkitės **Pridėti kaip tarpinį tašką**.

Namų vietos išsaugojimas

Vietą, į kurią grįžta te dažniausiai, galite nustatyti kaip namus.

1. Rinkitės **Kur vyksite?** >  > **Nustatyti namų vietovę**.
2. Rinkitės **Įveskite savo adresą, Naudoti esamą vietovę** arba **Neseniai rasti**.

Meniu „Irašyti“ ši vieta išsaugoma kaip namai.



Maršruto vaizdavimas žemėlapyje

PASTABA: greičio apribojimų rodymo funkcija yra tik informacinio pobūdžio. Ji neatleidžia nuo atsakomybės laikytis įrengtų kelio ženklų. GARMIN neatsako už baidas ar bausmes dėl kelio ženklų ir taisyklių nesilaikymo.



Maršrutas rodomas violetine linija. La nguota vėliavėlė nurodo kelionės tikslą. Kai važiuojate didžiaisiais keliais, gali būti rodomas duomenų laukelis su toje vietoje leidžiamu greičiu.

Apvažiavimas


Jei norite naudotis apvažiavimo funkcija, į žemėlapiu įrankių meniu reikia įtraukti apvažiavimo įrankį. Apvažiuoti galite tam tikrą suplanuoto maršruto atkarpą arba pasirinkdami konkrečius kelius. Ši funkcija praverčia tada, kai privažiuojate prie staitybų zonos, uždarytų kelių arba pėmelį prastų kelių. Norėdami

apvažiuoti, žemėlapyje rinkitės  > **Aplenkti**. Jei norite apvažiuoti tam tikrą savo maršruto atkarpą, pasirinkite atstumą. Jei norite apvažiuoti tam tikrą kelią, rinkitės .

Maršruto sustabdymas

Jei vedimą maršrutu norite sustabdyti, rinkitės  > .

Viso maršruto peržiūra

1. Kol vyksta vedimas maršrutu, pasirinkite žemėlapiu viršuje rodomą navigacijos juostą.
2. Rinkitės  > **Žemėlapis**.

Kito posūkio peržiūra

Kai vedama maršrutu, kitas posūkis (ir atitinkama šio posūkio informacija) rodomas viršutiniame kai raijame žemėlapiu lango kampe. Jei norite šį posūkį pamatyti žemėlapyje, pasirinkite posūkio piktogramą.

Duomenų tvarkymas

Šiame įrenginyje galite išsaugoti duomenų. J am e yra atminties kortelės lizdas, į kurį galima jungti papildomą laikmeną. PASTABA: šis įrenginys nedera su „Windows“ versijomis 95, 98, ME, NT ir „Mac OS“ versijomis iki 10.3 imtinai.

Failų tipai

Šis įrenginys palaiko tokius failų tipus:

- Žemėlapius ir GPX failus iš „myGarmin™“ programinės įrangos.
- Tinkintus POI failus iš „Garmin POI Loader“.

PRIREIKUS IŠSAMENĖS INFORMACIJOS ŽR. KARTU SU ĮRENGINIU PATEIKTĄ NAUDOJIMO VADOVĄ (ANGLŲ K.)