

GARMIN® nüvi® 57/58/67/68

Išsami instrukcija naudotojui

Išsamią instrukciją jūsų prietaisui galite rasti internete.

1. Prisijunkite prie garmin.com. Suraskite prietaisą ir ieškokite instrukcijos aprašymo puslapyje.
2. Perskaitykite išsamią šios instrukcijos versiją. Galite prisijungti prie vietinio Garmin tinklalapio, jeigu pageidaujate daugiau informacijos gimtąja kalba.

Kai kurią naudingą informaciją galite rasti tiesiog prietaise. Eikite į puslapį **Apps > Help** ir susiraskite reikiamą informaciją. Ši funkcija veikia visomis įdiegtomis kalbomis.

Išspėjimas: šiame prietaise yra ličio jonų akumulatorius. Siekiant išvengti žmonių sužeidimo arba prietaiso sugadinimo dėl akumulatoriaus perkaitimo, saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.

Palaiikymas ir naujiniai

Garmin Express užtikrina lengvą prieigą prie šių paslaugų Garmin prietaisams. Kai kurios paslaugos gali būti netiekiamos jūsų prietaisui.

Garmin Express nustatymas

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu;
2. Prisijunkite prie www.garmin.com/express;
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prietaiso prijungimas prie automobilio elektros sistemos

Prieš naudojimąsi akumulatoriaus energiją naudojančiu prietaisu, reikia įkrauti akumulatorių.

1. Įkiškite automobilinio maitinimo kabelio kištuką **1** į prietaiso USB prievadą;



2. Spauskite laikiklį **2** ant prisuribamos detalės, **3** kol laikiklis užsifiksuos;
 3. Prispauskite prisuribiamą detalę prie priekinio stiklo ir paspauskite svirtelę **4** atgal link stiklo.
 4. Įstatykite laikiklį į tvirtinimo lizdą prietaiso galinėje pusėje;
 5. Įspauskite laikiklį į prietaisą iki spragtelėjimo;
- Įkiškite automobilinio maitinimo kabelio kištuką į maitinimo lizdą automobilyje.

GPS signalų priėmimas

Navigacijai naudojamas prietaisas turi priimti palydovų signalus.

GPS būsenos juostoje rodo palydovų signalo stiprumą. Palydovų signalų paieška gali užtrukti keletą minučių.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaukite, kol prietaisas suras palydovų signalus.
3. Jeigu reikia, išeikite į atvirą vietą, atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.

Būsenos piktogramos

Būsenos juosta yra virš pagrindinio meniu. Būsenos juostoje rodoma informacija apie prietaiso funkcijas. Jūs galite pasirinkti piktogramas nustatymų pakeitimui arba papildomos informacijos peržiūrai.

	GPS signalo būseną
	Dabartinis laikas
	Akumulatoriaus būseną

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite paspaudę tris sekundes.

Informacija apie akumulatorių

Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, akumulatorius pradeda krauti.

būsenos juostoje rodoma vidinio akumulatoriaus būseną.

Laiko nustatymas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką;
2. Pasirinkite:
 - Automatiniam laiko nustatymui pagal GPS informaciją pasirinkite **Automatic**;
 - Laiko nustatymui rankiniu būdu traukite skaičius aukštyn arba žemyn.

Ekraninių mygtukų naudojimas

- Pasirinkite sugrįžimui į ankstesnį meniu langą.
- Pasirinkite greitam sugrįžimui į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite arba papildomų parinkčių peržiūrėjimui.
- Pasirinkite arba greitesniam slinkimui.
- Pasirinkite dabartinio lango parinkčių meniu peržiūrėjimui.

Ekraninės klaviatūros naudojimas

- Pasirinkite įvesto paieškos kriterijaus pašalinimui.
- Pasirinkite simbolio pašalinimui.
- Pasirinkite klaviatūros kalbos režimo pakeitimui.
- Pasirinkite specialiųjų simbolių, pvz., skyrybos ženklų, įvedimui.
- Pasirinkite raidės pakeitimui į didžiąją/mažąją.

Garso reguliavimas

1. Pasirinkite **Volume**;
2. Pasirinkite:
 - Indikacijos slinkikliu nustatykite garso stiprumą;
 - Pasirinkite prietaiso garso išjungimui;
 - Pasirinkite papildomų parinkčių rodymui.

Miego būseną

Jūs galite naudoti miego būseną akumulatoriaus energijos taupymui, kai nesinaudojate prietaisu. Miego režime prietaisas naudoja labai mažai energijos ir gali iškart pereiti į darbo režimą. Patarimas: jūs galite įkrauti prietaiso akumulatorių greičiau, perjungę prietaisą į miego režimą. Paspauskite maitinimo mygtuką **1**.



Prietaiso išjungimas

1. Spauskite maitinimo mygtuką, kol ekrane atsiranda nurodymas. Nurodymas atsiranda po penkių sekundžių. Jeigu jūs atleisite maitinimo mygtuką prieš atsirandant ekrane nurodymui, prietaisas persijungia į miego režimą.
2. Pasirinkite **Off**.







Prietaiso pradinės būsenos nustatymas

Jeigu prietaisas nustojo funkcionuoti, galite nustatyti pradinę prietaiso būseną.

Spauskite maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Ekranų ryškumo reguliavimas

1. Pasirinkite **Settings > Display > Brightness**;
2. Indikacijos slinkikliu nustatykite ekrano ryškumą.

<p>Vietos Jūsų prietaise įrašytuose žemėlapiuose yra įtrauktos vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, automobilių servisas bei išsami informacija apie gatves. Jūs galite naudoti kategorijas netoliese esančių prekybos ir pramogų centrų paieškai. Jūs taip pat galite ieškoti adresų, koordinatų, miestų ir susikirtimo taškų.</p>	<p>Maršrutai Maršrutas yra trajektorija iš jūsų dabartinės vietos į tikslo vietą. Prietaisas apskaičiuoja maršrutą į paskirties vietą pagal jūsų parinkti navigacijos nustatymuose, pvz., pagal maršruto apskaičiavimo režimą bei apvažiavimų sąlygas.</p>
<p>Vietos suradimas pagal kategoriją 1. Pasirinkite Where To?; 2. Pasirinkite kategoriją arba paspauskite Categories; Jeigu reikia, pasirinkite subkategoriją. 4. Pasirinkite vietą.</p> <p>Paieška kategorijoje Kai jūs atlikote dominančios vietos paiešką, kai kuriose kategorijose gali atsirasti Quick Search sąrašas, kuriame yra keturios paskutinės jūsų išsaugotos tikslo vietos. 1. Pasirinkite Where To?; 2. Pasirinkite kategoriją arba paspauskite Categories; 3. Pasirinkite kategoriją; 4. Jeigu įmanoma, pasirinkite tikslo vietą Quick Search sąraše; 5. Jeigu reikia, pasirinkite tinkamą tikslo vietą.</p> <p>Foursquare dominančių vietų paieška Jūs galite ieškoti į jūsų prietaisą įrašytų Foursquare dominančių vietų. Kai jūs prisijungiate prie savo Foursquare paskyros, naudodamiesi programa Smartphone Link, paieška pateikia naujausius duomenų rezultatus iš Foursquare internetinės duomenų bazės bei pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo paskyros. Pasirinkite Where To? > Categories > Foursquare</p>	<p>Judėjimo maršruto pradžia 1. Pasirinkite Where To? 2. Pasirinkite Enter Search, įveskite paieškos sąlygą ir pasirinkite  Patarimas: Jūs taip pat galite ieškoti vietų naudodamiesi kategorijomis, paieškos priemonėmis arba kitais metodais. 3. Pasirinkite vietą. 4. Pasirinkite Go! Prietaisas apskaičiuoja maršrutą į pasirinktą vietą ir pateikia jums raginimus balsu bei žemėlapyje rodoma informacija. Namų vietos išsaugojimas Jūs galite išsaugoti savo namų vietą kaip vietą, į kurią dažniausiai sugrįžtate. 1. Pasirinkite Where To? > > Set Home Location; 2. Pasirinkite Enter My Address, Use Current Location, arba Recently Found. Šis vieta išsaugota meniu Saved kaip „Home“ (namai). Sugrįžimas namo Pasirinkite Where To? > Go Home. Jūsų namų vietos informacijos redagavimas 1. Pasirinkite Where To? > Saved > Home. 2. Pasirinkite  3. Pasirinkite  > Edit. 4. Įveskite pakeitimus. 5. Pasirinkite Done.</p>
<p>Vietos suradimas naudojantis paieškos juosta Jūs galite naudoti paieškos juostą vietų paieškai pagal įvestą kategoriją, prekinį ženklą, adresą arba miesto pavadinimą. 1. Pasirinkite Where To? 2. Pasirinkite Enter Search paieškos juostoje; 3. Įveskite visą arba dalį paieškos kriterijaus. Rekomenduojami paieškos kriterijai rodomi žemiau paieškos juostos; 4. Pasirinkite: • Veiklos tipo paieškai įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „movie theaters/kinoteatrai“); • Verslo įmonės pavadinimo paieškai įveskite visą arba dalį pavadinimo; • Netoliese nuo jūsų esančio adreso paieškai įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą*; • Kitame mieste esančio adreso paieškai įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą*, miestą ir rajoną arba valstybę; • Miesto paieškai įveskite miestą ir rajoną arba valstybę; • Koordinatų paieškai įveskite platumos ir ilgumos koordinatas; 5. Pasirinkite: • Paieškai pagal rekomenduojamą paieškos kriterijų pasirinkite kriterijų; • Paieškai pagal įvestą tekstą pasirinkite ; 6. Jeigu reikia, pasirinkite vietą. * Šis nuoseklumas kai kuriose šalyse gali skirtis. Prašome įvesti adreso informaciją kitokiu nuoseklumu, jeigu paieška iškart nepateikė reikalingos informacijos.</p>	<p>Judėjimo maršruto pradžia naudojantis žemėlapiu Jūs galite pradėti judėjimą maršruto, pasirinkę vietą žemėlapyje. 1. Pasirinkite View Map. 2. Vilkite žemėlapij ir padidinkite vaizdą, kad būtų rodoma ieškomos vietos sritis. 3. Jeigu reikia, pasirinkite  rodomų dominančių vietų filtravimui pagal kategorijas. Žemėlapyje rodomos paženklintos vietos. 4. Pasirinkite: * Pasirinkite vietos paženklino simbolį; * Pasirinkite vietą, pvz., gatvę, susikirtimo tašką arba adreso vietą. 5. Pasirinkite Go! Maršruto apskaičiavimo režimo pakeitimas 1. Pasirinkite Settings > Navigation > Calculation Mode. 2. Pasirinkite pasirinktį: * Pasirinkite Faster Time greitesnių maršrutų, kurių kelias gali būti ilgesnis, apskaičiavimui; * Pasirinkite Off Road tiesioginių maršrutų (bekele) apskaičiavimui; * Pasirinkite Less Fuel maršrutų, kuriais važiuojant sunaudojama mažiau degalų, apskaičiavimui; * Pasirinkite Shorter Distance maršrutų, kurių atstumas mažesnis, bet gali pririnkti ilgesnio laiko, apskaičiavimui.</p>
<p>Techniniai duomenys Akumulatoriaus tipas: ličio jonų Akumulatoriaus įtampos diapazonas: nuo 3,0 V iki 4,2 V Maitinimo įtampos įvestis (automobilio arba išorinė) nuo 8 iki 28 V, nuolatinė srovė Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20° iki 55°C Įkrovimo temperatūros diapazonas: nuo 0° iki 45°C</p> <p>Maitinimo kabeliai Jūsų prietaiso maitinimo įtampą galima prijungti įvairiais būdais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automobilio maitinimo kabelis • USB kabelis • Maitinimo iš elektros tinklo blokas (papildoma įranga) <p>Pastaba: Šį III klasės prietaisą reikia maitinti iš apsaugoto nuo viršįtampių maitinimo šaltinio.</p>	<p>Kelių maršrutų peržiūra 1. Ieškokite vietos. 2. Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą. 3. Pasirinkite Routes. 4. Pasirinkite maršrutą.</p> <p>Apvažiavimas Prieš atliekant apvažiavimą jūs turite pravažiuoti maršruto ir papildyti žemėlapi priemonių meniu apvažiavimo priemone. Jūs galite apvažiuoti nurodytu atstumu išilgai jūsų maršruto, arba apvažiuoti nurodytais keliais. Tai naudinga, kai maršrute vyksta kelių statybos darbai, yra uždarytas kelias arba sąlygos kelyje blogos. 1. Žemėlapyje pasirinkite  > Change Route. 2. Pasirinkite vieną iš parinkčių.</p>